



Instalación

- 1- Poner la pieza superior de la base de gato de manera que quede totalmente sobre el apoyo lateral de la moto y no se obstruya con otros componentes.
- 2- Poner la pieza inferior debajo del gato lateral asegurandola con los tornillos (A) y poniendo los bujes (C) entre las platinas inferior y superior.
- 3- Finalmente ajustar el sistema haciendo uso de las tuercas (B). Apretar hasta que no quede vibración alguna.

