

Instalación

- 1- Ubicar los tornillos que se encuentran en la parte superior del radiador. Soltar estos tornillos u poner allí el protector de radiador (1) usando los tornillos originales de la moto.
- 2- En la parte inferior mover suavemente el radiador hasta soltar este soporte y ubicar allí el enganche del protector hasta que este entre del todo, luego volver a enganchar el radiador.
- 3- Finalmente apretar los tornillos del radiador hasta que no quede vibración alguna.

Tener en cuenta


Durante el **pre-ensamble** apretar los tornillos solo con la mano y una vez montado en la moto comenzar a **ajustar todos los tornillos con la herramienta** adecuada.

Cada 3.000 km hacer una revisión y ajuste de los tornillos del sistema.

Producto de alto impacto. No se aceptan reclamos posteriores a golpes.

Protector de radiador

1



Cantidad - 1

Ubicación Centro