


BOLSO BANDOLERA PEQUEÑA LENA

EL KIT CONTIENE:

- Cuero precortado y troquelado
- Cordón trenzado
- Agujas (2)
- Hilo
- Instrucciones y patrón



USTED NECESITARÁ:

- Cortador de hilo o tijeras

MEJORE SUS HABILIDADES CON TANDY

NIVEL

1

Incluye habilidades básicas de ensamblaje de proyectos sin necesidad de costuras a mano o ajuste de herrajes. Además, adquiere habilidades adicionales como aplicación de encaje, trenzado y atado de nudos.

NIVEL

2

Introduce habilidades como la costura a mano con orificios de costura con orificios previamente perforados, ajuste de herrajes y bruñido de bordes.

NIVEL

3

Desarrolle sus habilidades con más componentes agregados, capas del proyecto y trabajos de detalle como biselado de bordes y teñido de bordes.

NIVEL

4

Se puede coser a máquina o a mano y no tiene orificios de costura previamente perforados. Aprenda nuevas habilidades como esquivar, moldear en húmedo, doblar por calor y más.

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

¿QUÉ INCLUYE?

- Cuerpo del bolso (A)
- Forro del bolsillo de tarjetas (B)
- Cordón de cuero trenzado (C)
- Terminaciones del cordón (D)
- Agujas e hilo

No mostrado:

Instrucciones y patrón

¡Escanee este código con su teléfono para obtener información sobre estas habilidades y más!



HABILIDADES NECESARIAS:

- Punto gumacionero
- Pespunte


HERRAMIENTAS OPCIONALES:

- Caballo de costura para sujetar piezas de cuero mientras se cosen.
- Martillo de trabajo del cuero para crear pliegues.
- Pegamento adhesivo de cuero o adhesivo de doble cara para ayudar a sellar la bolsa antes de coser.

GLOSARIO:

LADO DE LA CARNE: la parte interna de la piel de un animal. En cuero curtido vegetal, este es el lado áspero.

LADO FLOR: La superficie de la piel que tenía el pelo del animal. Típicamente se usa para tallar y estampar.



FIJACIÓN DEL BOLSILLO DE TARJETAS AL CUERPO DE LA BOLSA

1. El lado carne del Forro del Borsillo de Tarjetas (B) debe estar hacia arriba cuando está unido al Cuerpo de la Bolsa (A). El Cuerpo de la Bolsa (A) debe tener el lado flor hacia arriba. (Figura 1)
2. Localice los orificios de puntada en el Forro del Borsillo de Tarjetas (B) y póngalos alineados debajo de la línea de puntada exterior en el Cuerpo de la Bolsa (A). (Figura 2)
3. Corte el hilo cinco veces la longitud de la línea de punto y enhebre agujas en ambos extremos. Cosa con punto guarnicionero de un lado al otro. Al finalizar, haga pespunte en 2-3 agujeros. (Figura 3) **Ver Mejor sus Habilidades en la página 9 para saber cómo Enhebrar una Aguja, Punto Guarnicionero, Pespunte.**

Figura 1




Figura 2





Figura 3



ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA -contiene piezas pequeñas. Sólo para adultos. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. CONTIENE PUNTA AFILADA FUNCIONAL - Se recomienda la supervisión de un adulto.



4. Voltee el Cuerpo de la Bolsa (A) para que el lado carne esté hacia arriba. Doble el Forro del Bolsillo de Tarjetas (B) sobre el Cuerpo de la Bolsa (A). (Figura 4)
5. El lado flor del Forro del Bolsillo de Tarjetas (B) debe coincidir con el lado carne del Cuerpo de la Bolsa (A).
6. Alinee los orificios de puntada en la parte superior del Cuerpo de la Bolsa (A) para formar lo que será el tubo de la correa.
7. Corte el hilo cinco veces la longitud del área que se está cosiendo y enhebre agujas en ambos extremos. Cosa con punto guarnicionero de un lado al otro. Al finalizar, haga pespunte en 2-3 agujeros. (Figuras 5-8)

Figura 4




Figura 5




Figura 6





Figura 7



Figura 8



8. Cosa el Forro del Bolsillo de Tarjetas (B) al Cuerpo de la Bolsa (A) para formar un bolsillo, comenzando en el borde superior cerca de la abertura para tarjetas. (Figuras 9-10)

9. Continúe con punto guarnicionero alrededor del perímetro y asegure la línea con 2-3 pespuntos. (Figura 11)

Figura 9




Figura 10




Figura 11



CIERRE DEL CUERPO DE LA BOLSA

10. Doble el Cuerpo de la Bolsa (A) por la mitad para que los lados carne se encuentren.

11. Alinee los agujeros de puntada y pellizque o martille el pliegue. El pliegue será la parte inferior de la bolsa.

12. Use punto guarnicionero en todo un lado desde la parte superior de la bolsa. El primer punto en la parte superior de la bolsa debe ser un punto de bloqueo de borde. Use punto guarnicionero hasta la parte inferior de la bolsa. Al final de la línea de puntos, realice 2-3 pespuntos. (Figuras 12 a 14)

13. Repita el paso 3 en el otro lado. (Figura 15)

Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



FIJACIÓN DEL CORDÓN TRENZADO Y LAS TERMINACIONES DEL CORDÓN

14. Tome el Cordón Trenzado (C) y enhébrelo a través del tubo. Tire del cordón para que la bolsa se asiente en el centro del cordón. (Figuras 16-18)

Figura 16



Figura 17



Figura 18



15. Haga un nudo simple con los dos extremos del Cordón Trenzado (C). Para hacer un nudo simple con la mano, tome los dos cordones y forme un bucle. Luego pase el extremo de trabajo de la cuerda a través del bucle, eligiendo la caída/longitud deseada. Recorte los extremos del cordón, dejando aproximadamente 2". (Figuras 19-21)


Figura 19



Figura 20



Figura 21



16. Acabe las puntas del cordón con las Terminaciones del Cordón (D). Es opcional aplicar pegamento o adhesivo doble cara en el lado carne de la Terminación del Cordón (D). Envuelva la pieza de cuero en el extremo y realice una costura en el cuero para envolverlo firmemente alrededor del Cordón Trenzado (C).

17. Las Terminaciones del Cordón (D) tendrán tres orificios de punto y cada orificio debe coserse dos veces. Empuje la aguja y el hilo a través del último punto y corte. Repita este paso para el otro extremo del cable. (Figuras 22-28)

Figura 22



Figura 23




Figura 24



Figura 25



Figura 26



Figura 27



Figura 28



¡FELICIDADES, HA HECHO UNA BANDOLERA PEQUEÑA LENA!



* Las imágenes son solo para fines de construcción. Los colores pueden variar.

SUBE DE NIVEL TUS HABILIDADES CON TANDY

CÓMO ENHEBRAR LAS AGUJAS:

1. Corte el hilo a 5 veces el largo de la costura que está cosiendo y alimente un extremo a través del ojo de una aguja, moviéndose hacia el extremo opuesto del hilo. Repita el paso 1 para la segunda aguja. (Figura 1)

2. Tome la punta de la aguja y empújela a través de la porción más larga del hilo. Una vez que la aguja esté completamente atravesada, jale suavemente para fijar el hilo en su lugar. (Figura 2)

3. Repita el paso 2 con la segunda aguja. Ahora debe haber un nudo detrás de ambas agujas para fijar el hilo en su lugar a medida que está cosiendo. (Figura 3)


Figura 1



Figura 2



Figura 3



CÓMO HACER EL PUNTO DE SILLA DE MONTAR:

1. Enhebre las agujas con una longitud de hilo que sea 5 veces el largo de la línea que está cosiendo. Consejo: utilice un caballo de costura para asegurar sus piezas en su lugar y permitir una costura más fácil.
 2. Sosteniendo una aguja roscada en cada mano, comience la costura de silla de montar insertando una aguja en el primer orificio de la línea de costura. Tire de la aguja e introduzca el hilo a través del orificio hasta que tenga las mismas longitudes de hilo a cada lado. (Figura 1)
 3. Con una aguja en cada mano, comience a tejer las agujas a través del siguiente agujero de punto, una aguja a la vez. Es importante ser consistente con sus movimientos, siempre comenzando cada punto con la misma mano. Comenzaremos con la aguja izquierda para cada punto para estas instrucciones. Empuje la aguja izquierda a través del siguiente agujero en la línea de punto.
 4. Una vez que la aguja izquierda haya pasado por el orificio, inserte la aguja derecha a través del mismo orificio, asegurándose de tirar del hilo izquierdo hacia atrás para evitar perforarlo con la aguja derecha. Tire del hilo de ambas agujas hasta el final a través del orificio y dar al hilo un tirón suave para apretar los puntos. (Figura 2)
- Opcional: si los orificios de la puntada son lo suficientemente grandes, puede insertar las agujas en el mismo agujero al mismo tiempo. Cruce las agujas en una "X" a medida que las empuja a través del orificio. Asegúrese de colocar siempre la misma aguja lateral en la parte superior e inferior para cada punto, luego tire de las agujas y apriete el hilo con un tirón suave.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta llegar al final de la línea de puntos, comenzando con la misma aguja lateral para cada punto. Asegúrese de darle al hilo un ligero tirón al final de cada punto para mantener una tensión uniforme.

Figura 1





Figura 2



CÓMO PESPUNTEAR:

1. Cuando llegue al orificio final en la línea de puntada, invierta la dirección de las agujas y vuelva a montar la puntada a través de los últimos 2 a 3 orificios en la línea. Si la línea de puntada se encuentra donde comenzó la línea, simplemente puede ensillar la puntada sobre los primeros 2 a 3 puntos sin invertir la dirección de las agujas para bloquearlas. *Consejo: puede ser más apretado pasar las agujas por los orificios que ya han sido cosidos, puede usar un par de pinzas de punta de aguja para ayudar a pasar las agujas si es necesario.*

(Figuras 1-3)

2. Para terminar, jale del hilo restante hacia el lado menos visible de su trabajo, corte el exceso y luego métele en el último agujero.

Figura 1



Figura 2



Figura 3





PARA OBTENER MÁS PATRONES, PROYECTOS Y CONSEJOS,
VISITE [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy.com/blog).

Distribuido por Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Hecho en los Estados Unidos con componentes de origen mundial.
©2022 Tandy Leather. Todos los derechos reservados