

TROUSSE DE MOCASSIN SIERRA

KIT CONTIENT:

Cuir Pré-Coupe et Pré-Piqué
Semelle Intérieure Pré-Attachée
Dentelle
Laçage Aiguille
Instructions et Modèle



AVANT DE COMMENCER, VOUS AUREZ BESOIN DE:

• Coupe-fils ou Ciseaux

⚠ PRÉCAUTION

RISQUE DE COUPURE: Pointes acérées fonctionnelles. **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT:** Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.

VEUILLEZ LIRE TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER L'OUVRAGE.

QU'EST-CE QUI EST INCLUS?

Semelles (A)
Orteils (B)
Talons (C)
Dentelle
Laçage Aiguille

Aussi Inclus:

Mode D'emploi et Patron

COMPÉTENCES EN COUTURE:

Laçage

OUTILS FACULTATIFS:

Pincés à reliure ou adhésif approprié pour fixer les pièces de cuir.
Chevalet à piquage pour tenir les pièces en cuir pendant la couture.
Alène de piquère pour élargir les trous de piquère.

GLOSSAIRE:

CÔTÉ CHAIR: La face inférieure de la peau d'un animal. Sur le cuir tanné et gaufré végétalien, il s'agit du côté rugueux.

CÔTÉ POIL: La surface de la peau où se trouvaient les poils de l'animal. Typiquement utilisée pour la gravure et le griffage.



*Une seule chaussure sur la photo.

POUR LES KITS DE MOCASSINS EN SHEARLING

1. Pour faciliter la couture, couper le shearling avec une paire de ciseaux près des trous de couture.

PRÉPARER L'AIGUILLE DE LAÇAGE

2. Faire une coupe diagonale longue et nette à une extrémité du lacet en cuir. (Image 1)

3. Insérer l'extrémité pointue du lacet dans l'extrémité de l'aiguille. (Images 2 et 3)

4. Tenir le lacet à plat entre deux doigts et tourner l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre autant que possible. Tirer sur le lacet pour vous assurer qu'il est bien fixé.

5. Faire un nœud lâche à l'autre extrémité du lacet. (Image 4)

Image 1



Image 2



Image 3



Image 4



ASSEMBLAGE DE MOCASSINS

REMARQUE: La rangée supérieure de points est appelée "Ligne 1". La rangée du bas (la plus proche du bord) est appelée "Ligne 2". Référencer le modèle de papier inclus au besoin pour confirmer l'information avant le laçage.

6. Aligner l'encoche centrale de la semelle (A), bord du talon, sur l'encoche centrale du talon (C). Semelle (A) chevauche les côtés du grain du talon (C) vers le haut. (Image 5)

7. Insérer l'aiguille préparée dans le trou central de la « Ligne 1 » du côté chair du talon (C). Puis à travers le trou central droit de la Semelle (A). (Image 6)

8. Avec le bout de la semelle (A) en face de vous, Insérer l'aiguille dans le trou à droite du centre sur le talon "Ligne 2" (C). (Image 7)

9. Avec l'aiguille maintenant sur le côté chair, boucler dans le trou au-dessus sur "Ligne 1" et revenir au côté grain. (Image 8 et 9)

10. Répéter les étapes 7 à 9 de la couture en boucle vers la droite jusqu'à ce que vous atteigniez le troisième ensemble de trous à partir de l'extrémité du talon (C). (Image 10)

Image 5



Image 6



Image 7



Image 8



Image 9



Image 10



FIXATION DE LA POINTE

11. Chevauchement du talon (C) sur l'orteil (B) par deux trous. Tirer le lacet à travers les trois couches et continuer à lacer autour de l'orteil (B). (Image 11 à 14).

12. Recouvrir le talon (C) de l'autre côté de l'orteil (B) de la même manière que la gauche. (Image 15)

13. Lacer jusqu'au dernier trou. Tirer l'aiguille à l'intérieur et faites un nœud avec l'autre extrémité.

Image 11



Image 12



Image 13




Image 14



Image 15



Image 16



Image 17



Image 18



Image 19



FINITION DU MOCASSIN

14. Masser les bords du mocassin pour former la chaussure.

15. Utiliser l'aiguille pour guider le matériau uniformément entre les lacets. (Image 20)

16. Préparer à nouveau l'aiguille et enfiler le lacet à travers les œillets. Lacer les mocassins et faire un nœud. (Images 21 à 23)

17. Plier la langue et le talon vers le bas pour révéler le côté chair du matériau. (Image 24) **Facultatif: Utiliser des ciseaux pour découper un haut bas ou une frange.**

18. Répéter les étapes 2 à 17 sur les autres Mocassins.

Image 20



Image 21



Image 22



Image 23



Image 24



FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ FABRIQUÉ UN MOCASSIN SIERRA!



* Les images sont uniquement à des fins de construction. Les couleurs et les matériaux peuvent varier.

AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES GRÂCE À TANDY

LEVEL 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
Inclut les compétences de base pour assembler l'ouvrage sans couture manuelle ni fixation de matériel.	Présente des compétences telles que la couture à la main en utilisant des trous d'aiguille prépointonnés, la fixation du matériel et le polissage des bords.	Développez vos compétences grâce à plus de composants ajoutés, des projets plus complexes et des travaux minutieux, comme le biseautage et la teinture des bords.	Peut être cousu à la machine ou à la main et n'a aucun trou d'aiguille prépointonné. Acquérez de nouvelles compétences comme le parage, l'imprégnation par voie humide, le pliage à chaud, et plus encore.



POUR PLUS DE MODÈLES, DE PROJETS ET DE CONSEILS, VISITEZ [TANDYLEATHER.COM/BLOG](https://www.tandy-leather.com/blog).

Distribué par Tandy Leather 1900 SE Loop 820, Fort Worth, TX 76140
Fabriqué aux États-Unis avec les matériaux globaux.

©2023 Tandy Leather. Tous les droits sont réservés.