

Sublisplash®


Colour in Motion

Einbindung des Farbprofils Virtuoso SG-400 und SG-800 Adobe Photoshop

Die Screenshots der folgenden Anleitung beziehen sich auf den Virtuoso SG-800.
Der Workflow ist für den Virtuoso SG-400 identisch durchzuführen.

1. Farbeinstellungen überprüfen


1.1 **Farbeinstellungen** über den Reiter **Bearbeiten** öffnen



Sublisplash®

Colour in Motion


1.2 **Voreinstellung** für den Sublidrucker auswählen und die Einstellungen überprüfen



2. Datei auswählen und öffnen

2.1 **Wichtig!** Nach dem Öffnen poppt das Fenster Fehlendes Profil auf.

Hier die RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen auswählen und mit OK bestätigen.



Sublisplash®

Colour in Motion


3. Datei je nach Wunsch bearbeiten

4. Druckeinstellungen öffnen

4.1 Den Reiter Datei öffnen und Drucken



4.2 Drucker auswählen und folgende Einstellungen vornehmen




Sublisplash®


Colour in Motion

5. Druckeinstellungen im Druckertreiber auswählen

5.1 Druckeinstellungen öffnen





5.2 Gespeicherte Sublimationseinstellung auswählen und überprüfen



Subsplash®

Colour in Motion

5.3 Im Reiter **Detail. Einstellungen** unter **Druckqualität** die Einstellungen prüfen



Sublisplash®

Colour in Motion

6. Bild spiegeln

! Die Funktion „Spiegeln“ kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

6.1 Im Menü **Drucken** unter der Einstellung **Funktionen** den Haken bei **Schichtseite unten** setzen.

Drucker einrichten

Drucker: RICOH AficioSG7100DN RPCS-R

Exemplare: 1

Layout:

Farbmanagement

Achten Sie darauf, im Dialogfeld "Druckeinstellungen" das Farbmanagement des Druckers zu deaktivieren.

Dokumentprofil: Adobe RGB (1998)

Farbhandhabung: Farbmanagement durch Photoshop

Druckerprofil: Sublisplash_SG7100DN_11.04.17.icm

Normaldruck

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung

Beschreibung

Position und Größe

Druckmarken

Funktionen

Schichtseite unten (seitenrichtig) Negativ

PostScript-Optionen deaktiviert

7. Drucken