

Sublisplash®


Colour in Motion

Einbindung des Farbprofils Virtuoso SG-400 und SG-800 Corel Draw X5-X8


Die Screenshots der folgenden Anleitung beziehen sich auf den Virtuoso SG-800.
Der Workflow ist für den Virtuoso SG-400 identisch durchzuführen.

1. Farbeinstellungen überprüfen

1.1 Farbverwaltung über den Reiter **Extras** öffnen



1.2 Voreinstellung für den Sublidrucker auswählen und die Einstellungen überprüfen




Sublisplash®

Colour in Motion


2. Reiter Datei öffnen

3. Datei drucken


3.1 Druckeinstellungen öffnen



3.2 Im Reiter **Allgemein** den gewünschten Drucker auswählen



3.3 Im Reiter **Farbe** überprüfen, ob die Einstellungen korrekt sind und ob das ICC-Profil zugewiesen ist




Sublisplash®


Colour in Motion

4. Grundeinstellungen vornehmen

4.1 Im Reiter **Allgemein** die **Grundeinstellungen** öffnen





4.2 **Gespeicherte Sublimationseinstellung** auswählen und überprüfen



Sublisplash®

Colour in Motion

4.3 Auch im Reiter **Detaill. Einstellungen** unter Druckqualität die Einstellungen prüfen



4.4 Wenn alle Einstellungen stimmen, mit **OK** bestätigen

Sublisplash®

Colour in Motion

5. Bild spiegeln

! Die Funktion „Spiegeln“ kann nicht im Druckertreiber eingestellt werden, so dass Sie diesen Vorgang in Ihrem Grafikprogramm vornehmen müssen.

5.1 Im Menü **Drucken** unter der Einstellung **Druckvorstufe** den Haken bei **Spiegelverkehrt** setzen.

