

ICE TOUCH HANDY FAN

<使用說明書>

感謝您購買本產品。
請在使用前閱讀本手冊。
本手冊也作為保用證，閱讀後請妥善保管。
產品規格如有更改，恕不另行通知。

安全注意事項

⚠️ 警告 ⚠️ 錯誤處理可能導致死亡或重傷

●本品內置鋰離子電池。請勿將其放置在炎夏內的車中等高溫（40°C 或更高）的地方。可能會導致異常過熱、故障或意外事故。

●如果出現以下情況，請勿使用。

如果在使用過程中感到身體或設備有任何異常，請立即停止使用。

◦金屬過敏（本品冷卻板使用不銹鋼。）

◦醉酒

◦在醫療機構接受治療中

◦皮膚感覺障礙者

●與冷卻板一起使用時，請勿連續接觸同一部位。

如果感到身體有任何異常或疼痛，請立即停止使用。

●小心不要夾住頭髮。如果被捲入其中，非常危險。

如果頭髮很長，請束起頭髮後使用，否則可能會導致受傷或故障。

●請遠離項鍊等線狀物品。否則可能會導致意外、事故、傷害或故障。

●如果產品破損或損壞，請勿使用。否則可能會導致意外或事故。

●請勿嘗試自行修理、加工、改裝或拆卸本產品。否則可能會導致火災、觸電、故障或漏電等事故。

●請勿將別針或電線等異物插入防護罩之間的縫隙中。萬一有異物進入，請勿使用。否則可能會導致受傷或故障。

●兒童使用時，請在成人監護下使用。否則可能會導致觸電、受傷或意外事故。

●本產品不防水。請勿浸入水中或向其潑水。另外，請勿用濕手觸摸。否則可能會導致觸電、短路或火災。

●請勿將本產品投入火中。可能會造成爆炸及傷害。

●請勿在以下場所使用、充電或存放。否則可能會導致火災、觸電、短路等。

◦靠近火爐或明火等加熱設備

◦陽光直射的地方、烈日下的車內等高溫（40°C以上）的地方

◦使用有機溶劑（稀釋劑、油漆等）的附近

◦嬰兒和寵物可觸摸的範圍

◦浴室、洗衣機、廚房和其他水源附近或濕氣重的地方

◦受腐蝕性或可燃氣體影響的地方

【關於 USB 線】

●請勿強行彎曲、損壞或加工處理。否則可能會導致火災或觸電。

●插拔電線時，請務必握住電線的底部。另外，請勿用濕手插拔插頭。否則可能會導致損壞、火災或短路。

【關於充電】

●充電時請勿在USB 充電線上放置任何物品。否則可能會引起火災。

●充電時不要讓電池無人看管。充電完成後，請立即從主機上拔下充電線。否則可能會導致火災、觸電或故障等事故。

●務必使用符合《電氣產品（安全）規例》的USB-AC電源轉換器和手機電池。請注意，市面上存在劣質產品。如果使用沒有符合《電氣產品（安全）規例》的產品，可能會引發意外事故，非常危險。另請注意這並不在保修範圍內。我們並沒有出售專用的USB-AC 電源轉換器或鋰離子電池，請自行購買市面出售的產品（輸出 5V2A 或以下）。

●請勿將電池放在被褥上或被褥裡進行充電。布料可能會積聚熱量並引起火災或意外事故。

⚠️ 注意 ⚠️ 錯誤處理可能導致死亡或重傷

●請勿將身體長時間暴露在風中。可能對您的健康有害。

●不要掉落主機。如果主機掉落並損壞，請勿使用。使用破裂或破損的產品可能會導致受傷。

●不要擺放在不穩定的地方。請勿跌落或使其受到強烈衝擊或振動。否則可能會導致故障或損壞。請務必在穩定且平坦的表面上使用。



注意

如果出現異常發熱、冒煙或異味等任何其他異常情況，請立即關閉電源並停止使用。請與我們或購入店舖聯繫。

注意事項

●使用冷卻板時，請勿阻擋空氣流通。

●運轉停止後冷卻板可能會變熱，但這並非故障。

●使用冷卻模式時，冷卻板上可能會出現冷凝。如果發生冷凝，請將其擦掉。

請注意，您的衣服有可能會被弄濕。

●冷卻模式僅在用於皮膚時使用。在桌子等上使用時，請關閉冷卻模式。

●請勿在開車時進行充電。電池充滿電後，請立即從主機上拔下USB 充電線。

否則可能會縮短鋰離子電池的壽命。

●請勿隨意打開/關閉開關。否則可能會導致故障。

●如果本產品的使用時間變得極短，代表內置電池的到期日期將近，請考慮購買新電池。（不能只更換電池。）

●請勿使用苯、稀釋劑、酒精或其他揮發性有機溶劑進行清潔。否則可能會導致變色或變質。 ●將本產品用於本手冊所述以外的用途將導致保養失效。我們對造成的任何損害概不負責。

規格

額定輸入	DC5V/1A
內部電池	鋰離子電池 2200mAh
充電時間 (大約)	3.5小時
連續使用時間 (大約)	只用風力模式(強 - 弱): 2 ~ 6.5小時 弱風模式 + 降溫模式: 60 分鐘
外形尺寸 (大約)	65x71x170mm
體重 (約)	185克
材質	ABS不銹鋼
設置內容	充電用USB數據線、支架、 保修卡 (各1張)

- *如果連接設備的電源容量低，充電時間可能會非常長。
- *使用時間因使用條件、使用環境和使用的風力強度而異。隨著反覆使用，可用時間會逐漸減少。

使用方法

- *首次使用時，請先撕下貼在冷卻板上的薄膜。
- 另外，使用前必須先將電池充滿電。

風扇的使用方法

■ 打開/關閉風扇電源

當長按電源開關時，運行燈會點亮藍色並開始運轉。
運轉中，可以通過長按電源開關來關閉電源。

■ 設定風量

在操作過程中可以通過按下電源開關來切換風量。
弱→中→強

冷卻板的使用方法

■ 啟動/停止冷卻模式

- 如果在風扇開啟時按下冷卻開關，冷卻燈將亮起白色，啟動冷卻模式。
- 再按一次可以停止冷卻模式。

- * 除非打開風扇電源，否則無法使用冷卻模式。（不能僅使用冷卻板）

充電方法

1. 將附帶的充電線的 USB 插頭連接到從市面上購買的USB-AC電源轉換器插座。將 TYPE-C 插頭連接到本產品。
2. 充電時紅燈會亮起。充電完成後會熄滅。
3. 充電完成後，請儘快從主機和USB-AC電源轉換器上拔下充電線。



- 本產品不包括可將家用插座轉換為USB電源的USB-AC電源轉換器。
 - 一般情況下，如果電腦關閉的話，USB 端口將不會供電。
- 根據連接電腦的 USB 端口的規格，充電時間可能會更長。
- 請使用隨機附帶的充電線。



注意

- 如果你在駕駛時進行充電，將會出現以下情況。
- 使用弱風或中風時：充電會開始，但充電不會完成。
 - 使用強風且冷卻板開啟時：電流消耗增加並且無法充電。充電時請停止駕駛。


保用條款

自購買日起6個月內，如按注意事項正常使用情況下發生故障，我方將按以下規定免費維修或更換產品。如果在保用期內發生故障，請聯繫購入店鋪。本保用證不會再發行，因此請在保用期內妥善保管。本保用證承諾根據本文中指定的條款和條件進行免費保用。因此，本保用證並不限制你的合法權利。除法律允許的安全檢查活動外，否則所填寫在保用證上的內容不會被使用。

【保用規定】

- ① 請務必準備保用卡（本書）和購買單據
 - ② 產品在保用期內按照使用說明書中的說明使用而出現故障
 - ③ 本證僅在香港有效。
 - ④ 在以下情況，即使在保用期內，我們也無法提供保用服務。
 - 保用證（本書）和購買單據遺失時
 - 腐蝕和老化引起的故障和損壞
 - 因火災、地震、風災、水災、雷擊、其他自然災害、污染、異常電壓或其他外來因素造成的故障或損壞
 - 因未遵守使用說明書中的【安全注意事項】而導致的故障、損壞
 - 因修理、改造而導致的故障、損壞
 - 購買後因掉落造成的故障或損壞（包括鑰子的損壞）
- 購買後因移動、運輸或接觸家具或其它裝置而造成的故障或損壞
- 轉讓、二手銷售、轉售或在拍賣處獲得本產品
 - 如果沒有填寫購買日期、顧客姓名及分店蓋章在本保用證上，或者資料被修改

各部位名稱



- *將主機放在桌子上時，請使用風扇座。
- *如果不使用風扇座時，請注意不要將設備翻倒。

使用冷卻板的示例

- *注意不要夾住頭髮。如果您的頭髮很長，請在使用前將其束起來。
- *使用冷卻板時，請不要阻止空氣流動。
- *使用冷卻板時，請勿連續接觸同一部位。如果感到身體有任何異常或疼痛，請立即停止使用。
- *使用冷卻模式時，冷卻板上可能會出現冷凝。使用前請擦去。請注意，您的衣服有可能會被弄濕。

■ 請對著手腕使用。



■ 請對著頸部使用。



* 插圖僅作說明之用



警告

為避免火災、發熱和故障，請使用可將家用插座轉換為USB電源的USB-AC電源轉換器【額定輸出5V、供電1A以上及2A以下】。

● 鋰離子電池

- 鋰離子電池不可更換。
- 如果反復充放電，大約300次循環後電池會逐漸劣化。這是由於電池的特性所致，不會對使用造成問題，但充滿電後的使用時間會比購買時短。
- 充電時請勿開車。此外，一旦電池充滿電，請立即從主機上拔下 USB 充電線。因為可能會縮短鋰離子電池的壽命。

● 產品處置



本產品包含鋰離子電池。
請勿將其作為一般生活垃圾處理。丟棄的產品可能會被垃圾車等毀壞，並可能導致短路、爆炸或火災。
* 處理產品時，請按照當地政府的指示進行處理。

保用證

商品名稱 _____
購買日期 _____
顧客姓名 _____
住址 _____
聯絡電話 _____

購入分店/蓋章

保用期
自購買日起
6個月內

*將本產品用於本手冊所述以外的用途將使保用證失效。
此外，我們對由此造成的任何損害概不負責。本公司不承擔任何責任。