

Kalibrering DWC

Montér et hjul på akslen, det skal være afbalanceret inden det kan benyttes. Hjulet skal helst være af "gennemsnitsstørrelse" og det må ikke være for skævt da dette vil lave en ukorrekt kalibrering.

- Indstil de nøjagtige dimensioner af det monterede hjul.

OBS: Enhver fejl ved indtastningen af dimensionerne vil betyde at maskinen ikke er korrekt kalibreret, så alle efterfølgende målinger vil være ukorrekte, indtil maskinen kalibreres med korrekte målinger.

- Tryk F + C . ⇒



- Indtil positionslysdioderne ændres fra blink til konstant.

- Tryk START ⇒

- Tilføj en 100g vægt på ydersiden i vilkårlig position.



- Tryk START . ⇒

- Maskinen er kalibreret færdig når displayet viser "END CAL".
Fjern 100g. vægten fra hjulet, som nu kan afbalanceres på normal måde.

