

newair®

SKU: CC-300H

Humidificateur de cigares électronique



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Lisez et conservez ces instructions.


Intertek
Manual v1.0

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

TABLE DES MATIÈRES

Enregistrer votre produit en ligne.....	3
Avant la première utilisation	4
Consignes de sécurité et mises en garde	4
Installation	6
Mode d'emploi.....	8
Nettoyage et entretien	9
Guide de rangement des cigares	10
Dépannage	11
Garantie limitée du fabricant.....	14

CARACTÉRISTIQUES

N° DU MODÈLE	CC-300H
CONSOMMATION D'ÉNERGIE :	50W / 1 A
TENSION NOMINALE :	110-120V AC/ 60Hz
CAPACITÉ DE RANGEMENT :	400 cigares
ÉCART DE TEMPÉRATURE :	54 °F – 74 °F

ENREGISTRER VOTRE PRODUIT EN LIGNE

Enregistrer votre produit NewAir en ligne dès aujourd'hui!

Profiter de tous les avantages de l'enregistrement de votre produit :



Services et soutien

Faites un diagnostic des problèmes d'utilisation et de service plus rapidement et plus efficacement



Avis de rappel

Rester à l'affût des mises à jour du système et de sécurité, et des avis de rappel



Promotions spéciales

Abonnez-vous pour recevoir les promotions et offres de NewAir

Enregistrer l'information relative à votre produit en ligne est sécuritaire et prendra moins de 2 minutes :

newair.com/register

Par ailleurs, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-dessous et d'inscrire l'information ci-dessous; celle-ci se trouve sur la plaque signalétique du fabricant à l'arrière de l'appareil. Vous en aurez besoin s'il s'avère nécessaire de communiquer avec le service à la clientèle du fabricant.

Date d'achat : _____

Numéro de série : _____

Numéro du modèle : _____

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Lisez et suivez toutes les instructions ci-dessous, même si vous croyez que vous êtes familier avec l'appareil.
- Retirez l'emballage et assurez-vous que l'appareil est intact. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et communiquez avec le magasin où vous avez effectué l'achat.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage tels que les sacs et les agrafes à la portée des enfants.
- Jetez le matériau d'emballage avec soin selon les règles de respect de l'environnement.
- Il est préférable de conserver la boîte en carton de l'appareil pour le ranger lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour votre commodité, enregistrez la date d'achat de l'appareil sur la page de garantie des présentes instructions et ajoutez votre preuve d'achat. Conservez ces renseignements dans le cas où un service de garantie serait requis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MISES EN GARDE



Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base, incluant les suivantes, devraient toujours être respectées afin d'éviter un risque d'incendie, de décharge électrique, et de blessures corporelles. Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil et respecter les conseils de sécurité suivants :



Attention : Pour éviter qu'un enfant ne se trouve coincé dans l'appareil, ne jamais laisser un enfant utiliser, jouer ou grimper à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la porte et laissez les clayettes en place afin que les enfants ne puissent y grimper. Retirez également la porte au moment de jeter l'appareil.

- Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables, car les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Ne pas ranger d'aliments périssables dans l'appareil, car la température intérieure ne sera pas suffisamment basse pour empêcher que les aliments ne se gâtent.



Risque d'électrocution - Mise à la terre électrique requise

- Cet humidificateur doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Afin de minimiser les risques d'électrocution, le cordon d'alimentation de cet appareil est doté d'une fiche à 3 broches adaptée aux prises murales à 3 broches. Une mauvaise utilisation de la prise mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.
- Si le cordon d'alimentation semble être endommagé, le faire remplacer par un centre de service autorisé.
- Ne pas couper ni retirer le fil de mise à la terre du cordon d'alimentation fourni.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Le cordon doit être sécurisé derrière l'appareil. De plus, pour éviter les blessures accidentelles, ne pas exposer le cordon et ne pas le laisser pendre.

INSTALLATION

Cet humidificateur est un appareil autoportant et ne doit pas être installé dans une armoire ou une autre enceinte intégrée.

Pour favoriser la ventilation, laisser un espace de 5 pouces entre l'arrière de l'appareil et les murs adjacents.

Avant d'utiliser votre humidificateur de cigares pour la première fois, suivre les consignes suivantes :

- Avant de brancher l'appareil à une source d'alimentation, le laisser en position verticale pendant environ 2 heures. Cela réduira le risque de faille du système causée par la manipulation pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure de l'appareil avec de l'eau tiède et un chiffon doux, en évitant de mouiller le bois.
- Placer l'humidificateur sur une surface plane et suffisamment solide pour supporter l'appareil lorsqu'il est plein. Pour mettre l'appareil à niveau, régler les pattes situées à l'avant au bas de l'appareil.
- Installer l'humidificateur à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur comme des poêles, des appareils de chauffage ou radiateurs. La lumière directe du soleil peut abîmer le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur à proximité peuvent augmenter la consommation d'énergie. Des températures ambiantes extrêmement froides ou chaudes peuvent également empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Remarque : Cet humidificateur est conçu uniquement pour un usage domestique et non pour être placé dans un garage, un sous-sol ou un espace extérieur.

ÉLIMINATION DES ODEURS D'USINE

Laver l'intérieur de l'appareil avec un détergent doux et de l'eau tiède. Veillez à ne pas mouiller le bois. Laisser sécher à l'air complètement en gardant la porte ouverte. Si une odeur de « plastique » persiste, placer un contenant de bicarbonate de soude dans l'appareil ou y installer des journaux. Une fois l'opération terminée, laisser l'appareil fonctionner pendant une journée complète pour terminer le processus de ventilation.

INSTALLATION DES TIROIRS

Les tiroirs et les clayettes de cet humidificateur sont conçus pour être à égalité du bord avant de l'armoire. Cela permettra à l'air de circuler librement dans l'appareil. Au moment d'insérer les tiroirs et les clayettes, évitez de les pousser complètement contre la paroi arrière de l'appareil.

TRAITEMENT DE VOTRE HUMIDIFICATEUR DE CIGARES

Il est recommandé de traiter les clayettes et les tiroirs en bois avant d'ajouter des cigares dans l'appareil afin que le bois ait une humidité relative idéale et n'absorbe pas l'humidité de vos cigares. Pour traiter votre nouvel humidificateur :

1. Ajouter de l'eau distillée dans le récipient d'eau inclus ou une éponge humide imbibée d'eau distillée. S'assurer que l'eau ne touche pas le bois directement, sinon cela pourrait l'endommager.
2. Laisser le contenant d'eau, ou tout autre dispositif d'ajout d'humidité, dans l'humidificateur jusqu'à ce qu'il atteigne une humidité relative de 5 % supérieure au niveau souhaité. Ce processus peut prendre jusqu'à 3 jours, mais c'est la meilleure façon de vous assurer que vos cigares resteront à leur meilleur.
3. Une fois que l'humidificateur a atteint ce niveau, vous pouvez commencer à y placer des cigares. Vous pouvez en ajouter quelques-uns à la fois afin de surveiller le taux d'humidité relative et de vous assurer qu'il reste au niveau souhaité. Si le niveau baisse trop, vous pouvez utiliser la même méthode de traitement pour l'élever.

Pendant tout ce processus, il est recommandé de ne pas ouvrir la porte inutilement, car cela permettrait à l'humidité de s'évaporer et pourrait retarder le processus.

MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT

Il est recommandé d'installer l'humidificateur dans une zone où la température ambiante se situe entre 50 ° et 80 °F. Si la température ambiante est supérieure ou inférieure aux écarts recommandés, le rendement de l'appareil peut en être affecté et des conditions de froid ou de chaleur extrêmes peuvent entraîner une fluctuation de la température intérieure. Cela évitera d'atteindre la température optimale de 65 °C (73 ° F). De plus, gardez à l'esprit que la température peut fluctuer si l'éclairage à l'intérieur est allumé ou éteint et selon le degré d'humidification de l'appareil.

COMMENT UTILISER LES TOUCHES DU PANNEAU DE COMMANDE



FONCTIONS DES TOUCHES :



Élève la température
désirée.*



Abaisse la température
désirée. *



Allume et éteint la
lumière.

* La température intérieure peut être ajustée par incréments de 1 degré entre 54 ° et 74 °F.

Une fois l'humidificateur en marche, l'afficheur à DEL indiquera d'abord la température ambiante, puis la température interne de l'appareil. Une fois que vous avez défini la température souhaitée, celle-ci clignotera pendant 5 secondes à l'écran, puis retournera à la température interne de l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

Pour nettoyer votre humidificateur :

- Débrancher l'appareil et retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur.
- Retirer les clayettes et laver l'intérieur de l'appareil avec une solution composée d'eau tiède et de bicarbonate de soude (2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau).
- Dévisser le réservoir d'eau situé au bas de l'appareil et le rincer à l'eau.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utiliser un détergent doux et de l'eau tiède.

POUR DÉPLACER VOTRE HUMIDIFICATEUR

Pour déplacer votre humidificateur :

- Retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'appareil.
- Fixer du ruban adhésif sur toutes les pièces détachables situées à l'intérieur de l'appareil.
- Visser les pattes de nivellement jusqu'à la base de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.
- Fixer du ruban adhésif pour fermer la porte.
- S'assurer que l'humidificateur demeure en position verticale pendant le transport.

GUIDE DE RANGEMENT DES CIGARES

- L'humidité relative idéale pour ranger les cigares se situe entre 65 % et 73 %. Pour maintenir l'humidité relative au niveau CC-300H, vous devez utiliser une méthode permettant d'ajouter de l'humidité. Pour votre commodité, un récipient est inclus.
- Pour ajouter de l'humidité dans l'appareil à l'aide du réservoir inclus, il suffit de le remplir d'eau distillée ou d'y déposer une éponge humide mouillée d'eau distillée et de le remettre dans l'appareil. Veuillez noter que cette eau doit être changée après avoir atteint l'humidité souhaitée et remplie à nouveau lorsqu'elle est évaporée.
- Garder les cigares à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute exposition aux rayons UV nocifs.
- Il est recommandé de conserver les cigares dans leurs boîtes et emballages d'origine aussi longtemps que possible. Garder les cigares non emballés séparés dans votre humidificateur afin d'éviter que les saveurs ne s'entremêlent.
- Vérifier régulièrement les cigares pour détecter tout signe de coléoptères du tabac et de moisissure et prendre des mesures préventives le cas échéant.
- Les cigares correctement entreposés peuvent s'améliorer avec le temps sur une période de 5 à 10 ans et être conservés encore plus longtemps dans des conditions idéales.

DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solution
L'humidificateur ne fonctionne pas.	L'appareil pourrait être branché sous une tension différente.	Vérifiez si vous utilisez la mauvaise tension.
	Le disjoncteur peut-être déclenché ou le fusible est grillé.	Réinitialisez le disjoncteur ou vérifiez si un fusible est grillé.
L'humidificateur n'est pas assez froid.	La température ambiante extérieure pourrait être plus élevée.	Abaissez la température de l'humidificateur.
	La porte est peut être ouverte trop souvent.	Ouvrez la porte moins souvent.
	La porte n'est pas complètement fermée.	Assurez-vous que la porte est bien fermée.

Problème	Causes possibles	Solution
	Le joint de la porte n'est pas bien scellé.	Remplacez le joint de la porte. On peut se procurer des joints de remplacement auprès du service à la clientèle de NewAir.
	L'espace autour de l'humidificateur n'est pas suffisant.	Assurez-vous qu'il y a au moins 5 pouces de dégagement entre l'arrière de l'appareil et les murs adjacents.
L'éclairage ne fonctionne pas.	Le panneau de commande peut être défectueux.	Communiquez avec le service à la clientèle de NewAir.
L'humidificateur vibre pendant lorsqu'il est en marche.	L'appareil n'est pas placé sur un sol plat ou ses pattes ne sont pas installées correctement.	Assurez-vous que les pattes de l'appareil sont dans la bonne position et bien serrées.

Problème	Causes possibles	Solution
L'humidificateur est très bruyant.	L'unité n'est pas au niveau. Vérifiez le ventilateur.	Voir ci-dessus. Vérifiez le ventilateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris ou d'obstruction. Sinon, communiquez avec le service à la clientèle de NewAir.

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

Cet appareil est couvert par la garantie limitée du fabricant. Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le fabricant réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui s'avèreraient défectueuses en raison de vices de matériaux ou de main-d'œuvre, pourvu que l'appareil ait été utilisé dans des conditions normales recommandées par le fabricant.

Conditions de la garantie :

Au cours de la première année, toutes les composantes de l'appareil défectueuses en raison d'un vice de matière ou de fabrication seront réparées ou remplacées gratuitement, à la discrétion du fabricant. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport.

Exclusions de la garantie :

La garantie ne s'applique pas si des dommages sont survenus pour les raisons suivantes :

- Panne de courant
- Dommages pendant le transport ou le déplacement de l'appareil
 - Une mauvaise alimentation en courant comme une basse tension, un câblage défectueux ou des fusibles inadaptés
 - Un incident, une altération, une mauvaise utilisation ou un abus de l'usage de l'appareil comme l'utilisation d'accessoires non agréés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions d'utilisation anormales (températures extrêmes)
 - Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles
 - Incendie, dégâts d'eau, vol, guerre, émeute, hostilité ou catastrophes naturelles comme les ouragans, inondations, etc.
 - Utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures
 - Appareils partiellement ou complètement désassemblés
 - Usure excessive par l'utilisateur

Pour obtenir des services :

Pour invoquer la garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale indiquant la date d'achat. Après avoir reçu la confirmation que votre appareil est admissible à la garantie, toutes les réparations doivent être effectuées par un atelier de réparation NewAir™ agréé. L'acheteur devra assumer les frais de déplacement ou de transport. Les pièces ou appareils de remplacement seront à l'état neuf, reconditionnés ou remis à neuf et sont assujettis à la discrétion du fabricant. Pour obtenir un soutien technique et un service sous garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com