

FAST CHARGER PD 25W

RLC-383Kr

v1.2

SPECIFICATION


사양

MODEL NUMBER 모델명 RLC-383Kr

① INPUT 정격 입력 ↗ 100-240VAC ~ 50-60Hz, 0.7A

② OUTPUT 정격 출력 ↗ DC 5.0V---3.0A, 9.0V---2.77A

PPS 3.3 - 5.9V---3.0A, 3.3 - 11.0V---2.25A



nativeunion.com

nativeunion

nativeunion

native_union

WARRANTY

한국어

Native Union 은 소재나 기술상의 결함에 대해 소비자의 제품 구매일로부터 2년간 품질을 보증합니다(보증 기간). 이러한 품질 보증은 소비자가 Native Union 제품을 구매한 국가에서 허용하는 법적 권리를 변경하거나 제한하지 않습니다.

Native Union 은 Native Union 외의 타사가 제조한 모든 기기에 대해 보증이나 책임을 지지 않습니다.

Native Union 의 제품과 관련하여 소재나 기술상의 결함이 발생하고, 보증 기간 내에 유효한 청구를 제출하는 경우, 다음과 같은 선택에 따라, (1) 새 부품이나 리퍼비시 부품으로 제품을 수리해 주거나, (2) 제품을 Native Union 의 새 제품 또는 리퍼비시 제품으로 교환해 주거나, (3) Native Union 제품 구매금액을 환불해줄 수 있습니다. 해당 지역 법률에 따라 기타 권리가 있을 수 있습니다.

이 제한 보증 목적에서, '리퍼비시'는 실질적으로 원래 사양대로 반품된 제품 또는 부품을 의미합니다. 결함 발생 시, 이상이 소비자의 독점적 배상입니다.

위에 명시된 제한 보증 또는 해당 법률에 의해 제한되거나 금지된 한도를 제외하고, Native Union 은 품질, 상업성, 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하여 일체의 명시적 또는 묵시적 보증을 지지 않습니다. Native Union 제품에 대한 여타의 보증을 위반한 특별한, 우발적, 간접적, 징벌적 또는 간접적인 손상에 대해 Native Union 은 책임지지 않습니다.

의심의 여지가 없도록, 제한 보증은 부주의, 오용, 마모로 인한 제품 손상 또는 제품 사용설명서를 지키지 않은 경우(추락으로 인한 제품 파손 등)에는 적용되지 않습니다.

앞서 언급한 제한 보증 제외 사항에 추가하여 그 일반성을 제외하지 않는 범위 내에서, 제한 보증은 어떠한 경우에도 Native Union 제품의 내부나 외부에 있는 어떤 전자 장치(휴대 전화 장치를 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해서는 교환이나 비용을 지원하지 않습니다.

⚠ SAFETY INFORMATION

안전 정보

EN

1. This product is intended for home & office use. 2. For indoor use only. 3. Do not drop the product or submit it to impact. 4. Do not place the product in an area exposed to heat, direct sunlight, dampness, moisture, rain, vibration, shock, dust or sand, excessive vibration or near any kind of magnet. 5. The connector of this transformer cannot be replaced. 6. The disconnection from line voltage is made by pulling the mains plug. 7. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. 8. Unplug the product if not used for an extended period of time.

KR

1. 본 제품은 가정용 및 사무용으로 제작되었습니다. 2. 실내용으로만 사용 가능합니다. 3. 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 4. 본 제품을 고열, 직사광선, 습기, 비, 진동, 충격, 먼지나 모래, 과도한 진동이나 어떤 종류든 자석에 가까운 곳에 두지 마십시오. 5. 본 변압기의 콘넥터는 다른 제품으로 교체할 수 없습니다. 6. 전원 전압에서 분리할 때는 메인 플러그를 뽑으십시오. 7. 콘센트는 기기 근처에 설치되어 쉽게 접근 가능해야 합니다. 8. 장기간 사용하지 않을 시엔 플러그를 뽑아 두십시오.

[More Information](#)

[추가 정보](#)



nativeunion.com/info/fast25