Neo smart watch
Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi notre montre intelligente. La lecture de ce manuel vous permettra de comprendre parfaitement l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans aucun préavis.

Le produit contient : une boîte d'emballage, un manuel, un boîtier de montre et un câble USB.

Description des fonctions de la montre

Description des boutons:

Bouton: Appuyez brièvement sur le bouton pour accéder à la liste des menus de l'interface de numérotation, puis appuyez sur le bouton pour quitter ; appuyez longuement sur le bouton pour choisir d'éteindre ou non l'appareil. Si l'écran est bloqué et noir, appuyez longuement sur le bouton pendant 12 secondes pour redémarrer.

Instructions de recharge:

Chargement sans fil, comme le montre la figure ci-dessous.



1.1 Fonction de raccourci:

1) Balayez vers la gauche pour afficher l'icône "+", cliquez sur l'icône pour ajouter une partie du menu comme fonction de raccourci.

2) Glissez vers le bas pour afficher l'état de la connexion Bluetooth, l'heure, l'alimentation, le réglage de la luminosité et d'autres fonctions.

3) Faites glisser vers la droite pour afficher l'heure, la date et la semaine, le dernier message (entrez pour afficher plusieurs messages), activer ou désactiver la fonction Bluetooth pour les appels et afficher certaines des fonctions de menu récemment utilisées.

4) Balayez vers le haut pour accéder à l'interface du menu, puis faites glisser vers le haut et le bas pour trouver la fonction correspondante.

5) Appuyez longuement sur l'interface du cadran de la montre pour faire glisser le cadran de la montre, sélectionnez-le et touchez-le pour le régler avec succès.

1.2 Push message

1) Lorsque la montre est reliée à l'APP et que l'autorisation de notification est activée, les nouveaux messages reçus dans la barre de notification du téléphone mobile sont envoyés vers la montre, et un total de 10 messages peut être enregistré. Les messages reçus après 10 messages seront écrasés un par un.
2) Balayez vers le bas et appuyez sur l'icône de suppression pour effacer tous les enregistrements de messages.

1.3 Drop-down menu

L'interface du cadran coulisse vers le bas pour ouvrir l'interface du menu déroulant.
1) État de la connexion Bluetooth ; affichage de l'heure, affichage de l'alimentation ;
2) La première icône, à propos ;
3) Réglage ; entrez dans la partie réglage de la fonction ;
4)Réglage de la luminosité ; réglage de la luminosité de l'écran ;
5) chronomètre ; Cliquez sur le chronomètre pour entrer dans l'interface de chronométrage, et vous pouvez enregistrer le temps à un moment donné.

1.4 Phone/Historique des appels

1. Entrez dans l'interface de glissement gauche, cliquez sur l'icône d'appel pour activer/désactiver le téléphone Bluetooth, activez Bluetooth, allez à "About" pour activer Bluetooth, ouvrez les paramètres du téléphone, recherchez, nom Bluetooth + les quatre derniers chiffres de l'adresse Bluetooth, après avoir connecté le téléphone à Bluetooth avec succès, vous pouvez utiliser la montre pour répondre/raccrocher le téléphone Bluetooth.
2. Enregistrements d'appels, qui permet de sauvegarder les enregistrements des appels connectés et composés. (Il est possible de sauvegarder plus de 50 enregistrements d'appels, et ils seront automatiquement écrasés lorsque 128 enregistrements seront pleins. Cliquez sur n'importe quel enregistrement d'appel pour le rappeler)
3. Composez sur le clavier, vous pouvez saisir le numéro de téléphone pour passer un appel.

1.5 message

La montre et l'APP sont liés avec succès, l'autorité de notification correspondante dans le système de téléphonie mobile est ouverte et les informations du téléphone mobile peuvent être synchronisées avec la montre.
1.5.1. Notification d'appel entrant :
Activez le rappel d'appel dans l'application personnelle. Lorsque le téléphone reçoit le rappel d'appel, la montre s'allume ou vibre.
1.5.2. Notification de SMS :
La notification de SMS est activée dans l'application personnelle. Lorsqu'un ou plusieurs SMS sont reçus sur le téléphone mobile, la montre reçoit un ou plusieurs rappels SMS en même temps.
1.5.3. Notifications de messages d'autres applications :
Activez l'interrupteur de notification de message d'application correspondant dans les applications personnelles, telles que WeChat, QQ, Outlook, Facebook et autres applications.

Lorsque le terminal mobile reçoit une/multiple notification de message d'application, le terminal de la montre recevra un/multiple rappel de message correspondant en même temps Avis.

1.6 Contacts fréquemment utilisés

Vous pouvez vous connecter à l'APP. Dans le dispositif de l'APP" sélectionner les contacts fréquemment utilisés" ajouter des contacts (jusqu'à 20 contacts peuvent être ajoutés), qui peuvent être synchronisés à la montre, et la montre peut afficher jusqu'à 20 contacts.

1.7 Fitness data

Les données de mise en forme sont activées par défaut. Accédez à l'interface des données de mise en forme et faites glisser de bas en haut pour afficher le nombre actuel de pas, la distance et les calories de la montre. Les données sont effacées tous les jours à 12 heures du matin.

1.8 Sports modes (grève, course, vélo, corde à sauter, badminton, basket-ball, football)

1.8.1 Sélectionnez le mode d'exercice correspondant, cliquez sur le bouton de démarrage à l'écran pour entrer dans le mode d'exercice correspondant ; cliquez sur le bouton de démarrage de l'exercice en cours de calcul pour mettre l'exercice en pause, cliquez sur le bouton de fin pour terminer l'exercice et sauvegarder les données.

1.8.2 Lorsque la durée de l'exercice est supérieure à 1 minute, les données de l'exercice peuvent être sauvegardées ; lorsque l'exercice est sauvegardé dans cette condition, le message "Trop peu de données à sauvegarder" apparaît.

1.9 Fréquence cardiaque

Placez la montre correctement sur votre poignet, entrez dans le menu de la fréquence cardiaque, et vous pouvez mesurer la valeur de la fréquence cardiaque à la fois.

1.10 ECG

Placez correctement la montre sur votre poignet, entrez dans le menu ECG (vous devez ouvrir l'interface APP "ECG monitor"), vous pouvez mesurer la valeur ECG en une seule fois, et la mesure ECG unique peut être enregistrée simultanément dans l'APP. Cette fonction doit être connectée à l'APP pour être utilisée.

2.0 Mon QR code

Connectez la montre à l'APP, trouvez mon code QR sur l'interface de l'APP, sélectionnez WeChat/QQ/ Alipay et autres "Receive money QR code" pour enregistrer (la méthode d'opération spécifique est basée sur les instructions de l'APP).

2.1 Calculatrice

Des calculs simples peuvent être effectués après la saisie.

2.2 Musique à distance

En vous connectant à l'APP, vous pouvez contrôler la musique/le démarrage/la pause/la chanson précédente/suivante du téléphone, et le son du haut-parleur apparaît sur le téléphone.

En vous connectant à l'appel Bluetooth, vous pouvez contrôler la musique du téléphone, le démarrage, la pause, la chanson précédente ou suivante, et le son du haut-parleur apparaît sur la montre.

2.3 Sommeil

Période de surveillance du sommeil : de 18h00 du soir à 10h00 le lendemain, la montre génère des données. Après avoir quitté la surveillance du sommeil, les données de sommeil de la montre

peuvent être synchronisées avec l'application pour être visualisées après connexion à l'application.

2.4 stopwatch

Cliquez sur le chronomètre pour entrer dans l'interface de chronométrage, et vous pouvez enregistrer le temps à un moment donné..

2.5 Météo

Une fois la montre connectée à l'application et les données synchronisées, cliquez sur la météo de la montre pour afficher les informations météorologiques du jour.

2.6 Trouver le portable

Une fois que la montre est liée à l'application, cliquez sur le téléphone pour trouver le téléphone sur la montre, et le téléphone vibrera ou sonnera.

2.7 Meteorologie

Cliquez sur la météo du côté de la montre pour afficher les conditions d'ultraviolets (UV) et de pression atmosphérique du jour..

2.8 Respiration

Il existe trois modes de respiration : lent, modéré et rapide, qui peuvent être sélectionnés, et la respiration peut être effectuée en fonction du mode choisi par l'utilisateur.

2.9 massage

Appuyez sur le bouton vert pour démarrer le massage, et la montre est en état de vibration, appuyez sur le bouton rouge pour mettre fin à l'état de massage.

3.0 Style du Menu

Vous avez le choix entre plusieurs styles de menu. Après le réglage, le style de menu de la montre sera également modifié.

3.1 Paramètres

1) Lorsque vous entrez, vous pouvez sélectionner la langue de la montre, vous connecter à l'APP et synchroniser les données. La montre et le téléphone ont la même langue.

2) Changez le cadran de la montre, glissez vers la droite pour sélectionner le cadran suivant, sélectionnez un cadran, et cliquez pour régler le cadran.

3) Durée de l'écran lumineux ; il est possible de sélectionner une variété de durées d'écran lumineux.

4) Intensité des vibrations : cliquez pour régler l'intensité des vibrations du rappel.

5) Téléphone Bluetooth : le téléphone Bluetooth peut être activé ou désactivé.

6) Mot de passe : un mot de passe à 4 chiffres peut être défini (si vous oubliez le mot de passe, veuillez saisir 8762, qui peut être décrypté).

7) Restaurer les paramètres d'usine ; cliquez sur √ pour activer la réinitialisation d'usine, et cliquez sur X pour annuler la réinitialisation d'usine.

二. Bind APP

1. Méthode de téléchargement APP

1.1 Scanner le code QR pour télécharger

1.2 Recherche et téléchargement sur le marché des applications

Android :

App treasure, Google play app market chercher WearPro à télécharger

IOS :

Rechercher WearPro dans l'APP Store pour le télécharger

Téléphones Android : WearPro est installé et l'icône de l'application est comme indiqué sur la figure：

Téléphone mobile Apple : WearPro est installé et l'icône de l'application est représentée sur la figure.:

2. Liaison Bluetooth

2.1 État non connecté :

Après avoir allumé la montre, le Bluetooth est toujours en état de recherche. Après avoir ouvert l'APK/APP, allez dans Device "Add Device" et cliquez sur Start Search, sélectionnez et cliquez sur le nom du dispositif correspondant à la montre pour réussir à lier la montre à l'application.

2.2 Statut de l'application liée :

Synchronisation de l'heure de la montre : La montre est liée avec succès à l'application. Cliquez pour synchroniser l'heure entre la montre et le téléphone mobile.

2.3 Lier un appel audio

Sur l'interface du cadran, balayez de gauche à droite, cliquez sur l'icône d'appel pour activer le commutateur d'appel audio, et sur l'interface de composition, tirez vers le bas et cliquez sur About, Chez le nom Bluetooth, activez le Bluetooth dans les paramètres du téléphone mobile, trouvez le nom Bluetooth correspondant, et cliquez sur Connecter.

3. Recherche d’appareil

La montre est liée avec succès à l'application. Cliquez pour trouver la montre sur l'application mobile, et la montre vibrera une fois lorsque l'écran sera allumé.

4. Camera

Appuyez sur l'appareil photo pour activer le mode appareil photo de la montre, appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre une photo, et la photo sera automatiquement enregistrée dans l'album du système du téléphone.

5. Data synchronization

La montre est liée avec succès à l'application, et les données de la montre peuvent être synchronisées avec l'application.

6. Bougez la main pour éclairer l'écran

Portez la montre correctement sur votre poignet (main gauche/droite). Lorsque vous activez le bouton d'élévation de la main, lorsque vous soulevez votre poignet pour regarder la montre, celle-ci éclaircit automatiquement l'écran.

7. Mode “ne pas déranger”

Dans l'APP Device>More, définissez l'heure de début et de fin, par exemple : 12:00 à 14:00 midi pour le mode ne pas déranger, pendant cette période, il n'y aura pas d'appels téléphoniques et de rappels sonores de messages sur la montre.

8. Réveil quotidien

Dans l'APP, dans l'APP Device>More, réglez l'heure de début et de fin, l'alarme peut être réglée une seule fois ou à plusieurs reprises, sélectionnez le réglage de la date (semaine), et l'alarme peut être activée/désactivée.

9. Rappel sur la sédentarité

Réglez la période de début à fin et l'intervalle de temps sédentaire (minutes) dans l'APP, cliquez pour entrer dans le réglage de répétition une seule fois ou sélectionnez la date de rappel sédentaire (semaine). Lorsque l'heure de sédentarité est atteinte, la montre vibre et une icône de sédentarité apparaît.

10. Rappel d'hydratation

Set the start to end time period and frequency (minutes) in the APP, click to enter the repeat setting, select the drinking reminder date (week), check the drinking reminder and save it. When the reminder time for drinking water arrives, the watch will vibrate and there will be a drinking water icon.

11. Poussoir de cadran

11.1 Pousser un cadran de montre existant

Connectez-vous à l'application, allez dans Dispositif>Pousser le cadran>Sélectionner le cadran>, et veillez à le remplacer par ce cadran. Une fois le cadran synchronisé, la montre redémarre automatiquement, puis se connecte automatiquement à l'application.

11.2. personnaliser le cadran de la montre

Connectez-vous à l'application, sélectionnez Appareil>Poussée de cadran>(Les cadrans avec des icônes de stylo appartiennent aux cadrans personnalisés) Paramètres de cadran personnalisé>Vous pouvez choisir un fond personnalisé. Une fois le cadran synchronisé, la montre redémarre automatiquement, puis se connecte automatiquement à l'application.

12. Version du micrologiciel

La version de la montre est affichée, et l'utilisateur peut choisir de mettre à jour la version du micrologiciel.

13. Détacher
Lier la montre à l'application, la délier dans l'appareil, cliquer sur OK et la délier, le système IOS doit aller dans les paramètres du téléphone pour ignorer le périphérique Bluetooth.

●Questions et réponses fréquemment posées .

*Veuillez éviter d'exposer l'appareil à des températures extrêmes trop froides ou trop chaudes pendant une longue période, ce qui pourrait causer des dommages permanents.
*Pourquoi ne puis-je pas prendre un bain chaud avec ma montre ?

La température de l'eau du bain est relativement modifiée, elle produit beaucoup de vapeur d'eau. La vapeur d'eau est en phase gazeuse, son rayon moléculaire est petit et elle s'infiltre facilement dans l'interstice du boîtier de la montre. Le circuit interne de la montre est court-circuité, ce qui endommage le circuit imprimé de la montre et endommage la montre.

*Pas de mise en marche, pas de charge

Si vous recevez les marchandises et que la montre ne s'allume pas, cela peut être dû à une collision pendant le transport de la montre et la carte Seiko de la batterie a été protégée, branchez donc le câble de charge pour l'activer.

Si la batterie est trop faible ou si la montre ne s'allume pas après une longue période, veuillez brancher le câble de données et la charger pendant plus d'une demi-heure pour l'activer.

Description de la garantie :

1. Lorsque ce produit est en utilisation normale, s'il y a des problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, les matériaux, la conception, etc,

à partir de la date d'achat, la carte mère est garantie gratuitement pendant un an, et la batterie et le chargeur sont garantis pendant six mois.

2. Aucune garantie gratuite n'est accordée pour les défaillances dues à des raisons personnelles de l'utilisateur, comme suit :

1). Défaillance causée par le démontage ou la modification non autorisée de la montre.

2). Défaillance causée par une chute accidentelle pendant l'utilisation.

3). Tous les xuns artificiels ou dus à la faute d'un tiers, à une mauvaise utilisation (tels que : eau dans le moteur principal, fissures dues à une force extérieure, rayures sur les composants périphériques....

dommages, etc.) ne sont pas couverts par la garantie.

3. Lors de la demande de garantie gratuite, veuillez fournir une carte de garantie avec la date d'achat et le cachet du lieu d'achat.

4. Lorsque l'utilisateur répare le produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au concessionnaire de notre société.

5. Toutes les fonctions du produit sont basées sur des objets physiques.