


## コード長さについて

フランジカップ


BAUS



※フランジカップ内でコードの長さの調整はできません

フランジプレート

BAUS



※取付の際に ±100mm 程度の長さを調整できます