


コード長さについて

フランジカップ


Solaris 200



※フランジカップ内でコードの長さの調整はできません

フランジプレート

Solaris 200



※取付の際に ±100mm 程度の長さを調整できます