


Gebrauchsanweisung SunnyBAG PowerStick

Danke, dass du dich für den SunnyBAG PowerStick entschieden hast. Vor Gebrauch bitten wir dich die Bedienungsanleitung genau durchzulesen.

- Der SunnyBAG PowerStick ist für nahezu alle Mobiltelefone und mobilen Wegbegleiter geeignet, welche über eine USB 5V Ausgang geladen/verbunden werden können.
- Kompatibel für iPhones, iPads, iPods, MP3-, MP4-, GPS-Geräte, Smartphones, Bluetooth Geräte, einige Tablet PC's und andere mobile Endgeräte.
- Der integrierte IC Protektor schützt vor Überspannung und Überhitzung
- Intelligentes und hocheffizientes Power-Management
- Executive Standards: GB4943.1-2011 / GB/T 18287-2000

Bedienungsanleitung SunnyBAG PowerStick


Bitte schließe das USB-Kabel an den dafür vorgesehenen Ausgang am SunnyBAG PowerStick an und verbinde die andere Seite des USB-Kabels mit deinem Endgerät, das einen Micro-USB-Anschluss hat (siehe Bild darunter). Für Geräte mit Lightning-Anschluss (z.B. neuere Apple-Geräte wie iPhone, iPod und iPad) stecke den beigelegten Adapter auf das Micro-USB-Kabel und verbinde das mit deinem Apple-Gerät. Sollte der Ladevorgang nicht von selbst starten drücke einmal die Funktions-/Power-Taste auf der Seite des PowerSticks.



Ladevorgang des SunnyBAG PowerStick

Variante 1: Der SunnyBAG PowerStick wird geladen, indem du ihn mit den Solarpanelen deines SunnyBAGs verbindest.

Variante 2: Verbinde den SunnyBAG PowerStick mit dem USB-Anschluss auf deinem Computer. (siehe 2. Bild „picture 2“)



picture 2

Der SunnyBAG PowerStick wird geladen, wenn die LEDs an der Oberseite (neben den USB Buchsen) blinken. Sobald der PowerStick vollständig geladen ist, wechseln die LEDs von blinkend zu durchgehend leuchtend. Wenn mobile Endgeräte mit dem PowerStick geladen werden, sind die LEDs ausgeschalten.

Verwendung der Taschenlampe

Um die Taschenlampe einzuschalten, drücke bitte die Funktions-/Power-Taste für 3 Sekunden. Drücke erneut 3 Sekunden, um die Taschenlampe auszuschalten.

FAQ

Die Ladedauer variiert je nach aufzuladendem Endgerät. Außerdem empfehlen wir, für Mobiltelefone der Hersteller Nokia und Apple nur die Original USB Kabel für einen Ladevorgang zu verwenden, da es ansonsten zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann.

Wichtige Hinweise

- Bitte lade den SunnyBAG PowerStick mindestens einmal in 3 Monaten auf, da bei längerem Nicht-Gebrauch eine Selbstentladung droht.
- Es ist normal, dass sich während des Ladevorgangs die Temperatur des PowerSticks leicht erhöht.
- Bitte reinige den SunnyBAG PowerStick nicht mit Flüssigkeit oder sonstigen chemischen Substanzen und Mitteln.
- Schütze die Umwelt und achte auf die richtige Entsorgung von Batterien.

Warnhinweise

- Nicht für den Gebrauch von Kindern oder unqualifizierten Personen geeignet.
- Nicht mutwillig zerstören, öffnen, zerlegen oder ins Wasser werfen.
- Nicht hohen Temperaturen (> 45° C) aussetzen.
- Nicht für den Gebrauch oder in Verbindung mit Geräten ungleich 5 Volt Spannung geeignet.