

Handleiding

Duro



Inhoudsopgave

Bandje inkorten met meegeleverde gereedschap	3
App downloaden + smartwatch aanmelden	3
App & smartwatch instellen naar persoonlijke voorkeuren en situatie	4
Smartwatch bedienen	4
Berichten	5
Schermtijd instellen	5
Andere wijzerplaat instellen	5
Weer	6
Bellen en gebeld worden	6
Muziek smartphone bedienen	7
Gebruik tijden douchen & zwemmen	7
Hulp nodig?	7

Hieronder een verkorte handleiding in het Nederlands voor de **Duro™** smartwatch.

Bandje inkorten met meegeleverde gereedschap

De schakels van het bandje zijn met elkaar verbonden d.m.v. pinnetjes. Deze pinnetjes zijn aan beide kanten verschillend qua breedte. Het inkorten v.h. bandje dient op onderstaande wijze gedaan worden:

- Leg het bandje op het zwarte gedeelte van het meegeleverde gereedschap
- Kijk naar de pijlen op het bandje. Het pinnetje van het bandje dient in de richting van de pijlen uit de schakel gedrukt te worden. De pin van het gereedschap dient zich te bevinden aan de andere kant (onderkant van de pijlen op het bandje)
- Draai het gereedschap aan en druk met de pin van het gereedschap het pinnetje van het bandje uit de schakel
- Herhaal dit proces om het pinnetje van de 2e schakel van het bandje te verwijderen
- Duw de uiteinden van de 2 schakels van het bandje samen en druk 1 van de 2 pinnetjes van het bandje in het gaatje om ze weer met elkaar te verbinden. Let er goed op dat je het smalste gedeelte van de pin in het gaatje stopt aan de kan waar je de pinnetjes eerder ook er uit gedrukt hebt met het gereedschap (onderkant van de pijlen op het bandje). Het kan wat kracht kosten om het pinnetje er volledig in te krijgen. Met behulp van klein gereedschap kan je de pin er makkelijker in krijgen

App downloaden + smartwatch aanmelden

1. Laad de smartwatch eerst 1 tot 2 uur op als de batterij (bijna) leeg is
2. Zet bluetooth aan op de smartphone (indien dit nog niet aan staat)
3. Installeer de **WearFit 2.0** app (of WearFit voor oudere smartphones) op de smartphone (zie QR-code handleiding of in het toestel) + geef de app toestemming voor alles waar om gevraagd wordt
4. Open de app en registreer je voor een account (dit is aan te raden zodat je bij het opnieuw installeren al je gegevens nog hebt) of kies "Enter Directly"
5. Vul de persoonlijke gegevens in + geef de app alle toestemmingen waar om gevraagd wordt voor een juiste werking
6. Druk rechts onder op "Me" en daarna op "Connection Management"

7. Druk op “connect band” en selecteer “**I9**” (dit is de fabrieksnaam van de Duro™) om de smartwatch via bluetooth verbinding te laten maken met de app

Wanneer de verbinding succesvol gemaakt is zie je bovenin “Connected” staan en is de tijd en datum gelijk aan de tijd en datum van je smartphone.

Kijk bij verbindingsproblemen [hier](#) voor een oplossing.

App & smartwatch instellen naar persoonlijke voorkeuren en situatie

- Druk in de app rechts onder op “Me” + “Personal Information” om alle persoonlijke informatie en je persoonlijke doelen in te stellen (indien nog niet gedaan bij de vorige stappen/installatie)
- Via “Me” + “Device Management” + “Smart Reminder” stel je in welke meldingen en notificaties je wilt ontvangen
- Via “Me” + “Device Management” + “Hand-Up Screen” stel je in dat het display automatisch weer aangaat bij het draaien van de pols
- Via “Me” + “Device Management” + “Screensaver” kan je een eigen foto als achtergrond instellen
- Via “Me” + “Personal Information” kan je onder “Units” o.a. de eenheden van o.a. afstand, lengte, gewicht en temperatuur instellen
- Via “Me” + “Reset Bracelet” reset je de smartwatch

Smartwatch bedienen

- Met de 2 fysieke knoppen aan de zijkant zet je het scherm aan/uit
- Veeg vanuit het beginscherm (weergave klok) van **boven** naar **beneden** over het scherm voor het openen van de volgende functies/informatie (van links naar rechts):
 - Do not disturb modus aanzetten (niet storen functie)
 - QR-code voor het downloaden van de WearFit 2.0 app
 - Zaklampfunctie
 - Helderheid scherm instellen
 - Bluetooth informatie

Door een functie aan te klikken met je vinger open je de betreffende functie. Door van links naar rechts te vegen ga je 1 stap terug

- Veeg vanuit het beginscherm (weergave klok) van **rechts** naar **links** over het scherm voor het openen het menu met alle functies (van links naar rechts):
 - Instellingen (oproepen)
 - Oproepinformatie, contacten (let op: deze dienen toegevoegd te worden via de app), toetenbord (om te bellen)
 - Slaapmonitor
 - Hartslag
 - Stappenteller
 - Weer

Met de blauwe ronde knop in het **midden** open je de **overige functies**. Door je vinger op de **rand** van het scherm te leggen en langs de rand te **vegen** in een willekeurige richting kan je een specifieke functie selecteren. Door vervolgens in het **midden** van het scherm te **drukken**, open je deze functie

- Veeg vanuit het beginscherm (weergave klok) van **links** naar **rechts** over het scherm voor het openen van de volgende functies:

Berichten

Als je vanuit het beginscherm (weergave klok) van **boven** naar **beneden** veegt dan gebeurt **niets** omdat hier geen functionaliteit achter zit.

Schermtijd instellen

- Veeg vanuit het beginscherm van rechts naar links
- Selecteer het blauwe knop met witte puntjes in het midden van het menu
- Selecteer "Set" (gele knop met tandwielletje)
- Selecteer "Screen time"
- Selecteer 3,5,7 of 10 seconden (voordat het scherm automatisch weer uit gaat)

Andere wijzerplaat instellen

- Houd het scherm onderop even ingedrukt vanuit het begin scherm
- De weergave van tijd wordt kleiner en het horloge trilt
- Veeg horizontaal over het scherm om de gewenste wijzerplaat te selecteren

- Druk 1x kort in het midden op het scherm om de gewenste wijzerplaat in te stellen

Tevens is het via de app mogelijk een **eigen achtergrond** (foto) in te stellen:

- Open de WearFit 2.0 app
- Selecteer onderin "Me"
- Kies "Device Management"
 - Kies "Screensaver"
- Kies "Select Image"
- Selecteer een foto uit de fotogallerij op de smartphone met het rondje rechts boven
- Kies "Apply"
- Kies "Bijsnijden" om de foto bij te snijden
- Kies "Send"

Weer

Voor een juiste weergave van het weer dient er een weer app geïnstalleerd te zijn op de smartphone. Bovendien dient deze weer app altijd op de achtergrond te werken zonder dat deze gestopt wordt door de batterij besparing instellingen van de weer app. Dit kan aangepast worden in de instellen van de weer app zelf.

Bellen en gebeld worden

- Voeg in de app (Me > Device Management > Frequent contacts) eerst de 8 meest gebelde nummers toe zodat je ook de naam van de beller ziet. Kies na het toevoegen voor "Sync to bracelet"
- Om uitgaand te bellen open je het menu + kies je het groene icoon met het symbool van de telefoon. Kies "Contacts" om 1 van de opgeslagen contacten te bellen of "Keyboard" om zelf het nummer in te toetsen
- Binnenkomende oproepen kunnen via het scherm aangenomen of geweigerd worden

Muziek smartphone bedienen

- Veeg van rechts naar links over het scherm
- Druk op het blauwe rondje in het midden
- Veeg langs de rand van het scherm tot "Music" zichtbaar is + druk in het midden van het scherm om de muziek te bedienen
- Het volume is alleen instelbaar via de smartphone

Gebruik tijdens douchen & zwemmen

De Duro™ is IP67 vochtbestendig. Dat betekent dat deze smartwatch niet waterdicht is en niet gedragen kan worden tijdens douchen & zwemmen. Voor meer informatie, zie [hier](#).

Hulp nodig?

Indien niet alles juist werkt bij het instellen van de smartwatch, kijk dan s.v.p. [hier](#) op onze veelgestelde vragen pagina onder het kopje "Smartwatch en Gebruik".

Als je er daarmee ook niet uit komt dan helpen we je graag verder. Neem in dat geval [contact](#) met ons op.