

## Handleiding

### Smart Pro Elegance



Copyright verklaring: © Smartwatchmagazijn. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

# Inhoudsopgave

Instructies voor ingebruikname	3
Gebruik smartwatch in combinatie met stof en water	3
App installeren	3
Smartwatch en app met elkaar verbinden	4
Persoonlijk profiel & doelen instellen in app	4
Meeteenheden instellen	5
Tijdnotatie instellen	5
Weer instellen	5
Automatische vergrendeling display instellen	5
Meldingen & Notificaties smartphone instellen	6
Alarm/Wekker instellen	6
Snelle contacten	6
Wijzerplaat instellen	7
App koppelen met Google Fit	7
Smartwatch bandje vertstellen	8
Smartwatch dragen	8
Smartwatch inschakelen en uitschakelen	8
Smartwatch bedienen	8
Taal smartwatch	9
Menu weergave	9
Helderheid display instellen	9
Favoriete functies en menu	10
Meldingen en notificaties smartphone bekijken	10
Muziekbediening smartphone	10
Gezondheidsmetingen gebruiken	11
Sportfuncties gebruiken	11
Resetten naar fabrieksinstellingen	11
Problemen en oplossingen	12

## Instructies voor ingebruikname

Ondanks dat de smartwatch bepaalde gezondheidswaarden meet, is het geen medisch apparaat en mag het ook niet als dusdanig gebruikt worden. Overleg bij medische aandoeningen altijd met je huisarts.

Controleer bij ingebruikname van de smartwatch of er een beschermfolie aanwezig is op de voor- en achterkant van het horloge. Verwijder deze indien aanwezig.

Laad de smartwatch voor gebruik eerst volledig op ( $\pm$  2 uur) met de meegeleverde oplaadkabel en een USB adapter (niet meegeleverd).

## Gebruik smartwatch in combinatie met stof en water

De smartwatch heeft een IP67 classificering. Kijk [hier](#) voor een uitleg en juist gebruik in combinatie met stof en water.

## App installeren

Download de **QWatch Pro** app in de Google Play store (Android) of App store (Apple).


Vereisten: Android 4.4 of hoger / IOS 9.0 of hoger

Scan onderstaande QR-code voor het downloaden van de app.



## Smartwatch en app met elkaar verbinden

Voor een juiste werking dient de smartwatch via bluetooth verbonden te worden met de app. Op deze manier kan er informatie uitgewisseld worden tussen de smartwatch, smartphone en app.

 *Het is van groot belang om de app alle **toestemmingen** te geven waar om gevraagd wordt bij de installatie. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft dit invloed op de **werking** van de smartwatch.*

- Open de app op de smartphone
- Bij de 1e keer openen van de app wordt er toestemming voor meerdere zaken gevraagd. Sta alles toe voor een juiste werking.
- Selecteer onderin het 2e icoontje van links
- Selecteer "Voeg toestel toe"
- Selecteer T8
- Vul de persoonlijke gegevens in het profiel in

Als de verbinding tussen de app en smartwatch succesvol gemaakt is, dan loopt de tijd van de smartwatch gelijk aan de tijd van de smartphone. En de app toont een afbeelding van de Smart Pro Elegance.

## Persoonlijk profiel & doelen instellen in app

Voor een juiste meting van alle waarden is het belangrijk dat het profiel goed en volledig ingevuld is.

- Selecteer in de app het meest rechter icoontje onderin
- Selecteer "Gebruikersprofiel" en vul de juiste persoonlijke gegevens in (Indien nog niet gedaan, dient er eerst een account aangemaakt te worden)
- Selecteer "Doel" en vul de persoonlijke doelen in

## **Meeteenheden instellen**

De gemeten eenheden kunnen verschillend worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer “Eenheidssysteem”
- Selecteer de gewenste meeteenheid

## **Tijdnotatie instellen**

De tijd kan op diverse manieren worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer “Tijd formaat”
- Selecteer de gewenste tijdnotatie

## **Weer instellen**

De temperatuur kan op verschillende manieren worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer “Weerformaat”
- Selecteer de gewenste weergave

## **Automatische vergrendeling display instellen**

Om de batterij te sparen vergrendelt het display automatisch. Je kunt het aantal seconden instellen dat het display automatisch vergrendelt en uit gaat.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer “Meer”
- Selecteer “Schermtijd apparaat”
- Stel het aantal seconden in + bevestig

## Meldingen & Notificaties smartphone instellen

Je kunt zelf bepalen welke meldingen en notificaties je wilt ontvangen op de smartwatch.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Zet het schuifje naar rechts bij "Oproepwaarschuwing" om oproepmeldingen te ontvangen + geef de app de toestemmingen waar om gevraagd wordt
- Selecteer "Berichtmelding" om app meldingen te ontvangen + geef de app de toestemmingen waar om gevraagd wordt. Zet het schuifje naar rechts voor alle notificaties die je wenst te ontvangen + geef de app de toestemming waar om gevraagd wordt

## Alarm/Wekker instellen

Je kunt meerdere alarmen instellen om er voor te zorgen dat je bepaalde zaken niet vergeet of als wekker.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer "Slimme herinnering"
- Selecteer het + teken achter "Alarm"
- Stel het alarm in
- Bevestig om op te slaan

## Snelle contacten

Om ervoor te zorgen dat je de naam ziet van degene die je belt, kun je 500 contacten uit je adresboek selecteren.

- Open de app
- Selecteer het 2e icoontje van links
- Selecteer "Snelle contacten"
- Selecteer "Snelkoppelingsadresboek toevoegen"
- Selecteer de contactpersonen uit je adresboek
- Bevestig om op te slaan

## Wijzerplaat instellen

De wijzerplaat van het horloge kan gewijzigd worden door 1 van de bestaande wijzerplaten te kiezen, extra wijzerplaten te downloaden of een eigen wijzerplaat te maken.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Onder "Mijn wijzerplaat" staan alle wijzerplaten die al geïnstalleerd zijn. Deze kunnen via het horloge ingesteld worden (zie hieronder).
- Selecteer onder "Bel markt" de gewenste nieuwe wijzerplaat + "installeren" om een nieuwe wijzerplaat te installeren
- Kies "Behang" om een eigen wijzerplaat te maken

Via het horloge is snel en eenvoudig van wijzerplaat te wisselen:

- Druk 3 seconden op het beginscherm tot de huidige weergave kleiner wordt
- Veeg horizontaal over het display om een andere wijzerplaat te selecteren
- Druk 1x kort op het display om de gewenste wijzerplaat in te stellen

## App koppelen met Google Fit

Het is mogelijk om de app te koppelen aan je Google Fit account.

- Open de app
- Selecteer het 4e icoontje van links
- Selecteer "Toepassingen van derden"
- Veeg het schuifje naar rechts achter "Google Fit"
- Selecteer het Google account dat je wilt koppelen

## **Smartwatch bandje verstellen**

Het bandje kan versteld worden zodat de lengte geschikt is voor jouw pols.

1. Open het klepje aan de korte kant van het bandje
2. Doe de smartwatch om de pols
3. Schuif de lange kant van het bandje in het gaatje onder het klepje van de korte kant van het bandje
4. Druk het klepje rustig dicht tot je de sluiting dicht hoort gaan

## **Smartwatch dragen**

5. Draag de smartwatch achter het polsbeentje
6. Zorg dat het bandje strak genoeg om de pols zit
7. Zorg dat de sensoren aan de onderkant van de smartwatch goed contact kunnen maken met de huid

## **Smartwatch inschakelen en uitschakelen**

- Inschakelen: Druk de fysieke knop aan de zijkant een paar seconden in
- Uitschakelen: Druk de fysieke knop aan de zijkant een paar seconden in + bevestig het uitschakelen van de smartwatch

## **Smartwatch bedienen**

De smartwatch kan zowel met de fysieke knop aan de zijkant als via het touchscreen bediend worden.

- Druk kort op de fysieke knop aan de zijkant om het display aan of uit te zetten of om terug te gaan naar het beginscherm
- Veeg vanaf het beginscherm (horizontaal) over het scherm van links naar rechts om het menu te openen
- Veeg (horizontaal of verticaal) over het scherm om te bladeren door het menu
- Selecteer met je vinger het menu dat je wil openen
- Veeg (horizontaal) naar rechts om naar het vorige menu te gaan



## **Taal smartwatch**

De smartwatch ondersteunt meerdere talen. Indien ondersteunt, neemt de smartwatch de ingestelde taal van de smartphone over. Indien niet ondersteunt, wordt de taal ingesteld op Engels.

## **Menu weergave**

Het is mogelijk te kiezen uit diverse menu weergaven

- Veeg vanuit het beginscherm van boven naar beneden over het display
- Selecteer instellingen (tandwiel)je)
- Selecteer "Thema"
- Selecteer de gewenste weergave
- Druk de fysieke knop aan de zijkant kort in om terug te keren naar het beginscherm

## **Helderheid display instellen**

De helderheid van het display kan naar wens ingesteld worden.

- Veeg vanuit het beginscherm van boven naar beneden over het display
- Selecteer Helderheid (zonnetje)
- Stel de gewenste helderheid in door omhoog of omlaag te schuiven
- Druk de fysieke knop aan de zijkant kort in om terug te keren naar het beginscherm

## **Favoriete functies en menu**

Je kunt je favoriete functies terugvinden op de smartwatch door vanaf het beginscherm van rechts naar links te vegen. Om de favorieten aan te passen:

- Veeg vanaf het beginscherm (horizontaal) over het scherm van rechts naar links om het favorieten menu te openen
- Favoriet verwijderen: Veeg van rechts naar links om de favorieten te openen, houd het scherm een paar seconden ingedrukt en klik op het - teken als deze verschijnt
- Toevoegen aan favorieten: Veeg van rechts naar links om de favorieten te openen, blader tot je het + teken ziet, selecteer deze en selecteer vervolgens de functie die je wilt toevoegen met het + teken

## **Meldingen en Notificaties smartphone bekijken**

Op het display zijn de ingestelde en ontvangen meldingen en notificaties te bekijken.

- Veeg vanaf het beginscherm van beneden naar boven over het display om de meldingen en notificaties te openen
- Scroll naar de gewenste melding
- Selecteer de melding om de melding te lezen
- Selecteer het prullenbakje onderin om meldingen te verwijderen
- Druk de fysieke knop aan de zijkant kort in om terug te keren naar het beginscherm

## **Muziekbediening smartphone**

Via de smartwatch is het mogelijk de muziekspeler van de smartphone te bedienen.

- Open de app (Muziek)
- Selecteer play (middelste knop) om de functie te starten
- Selecteer nogmaals play (middelste knop) om de functie te pauzeren
- Selecteer volgende (rechts) of vorige (links) om te wisselen van nummer
- Selecteer speaker (rechts bovenin) om het volume aan te passen

## **Gezondheidsfuncties gebruiken**

De smartwatch meet en registreert diverse gezondheidsfuncties. Het aantal stappen, hartslag en slaap wordt automatisch gemeten. De overige functies moeten handmatig geactiveerd worden voor een meting.

- Open het menu / favorieten menu
- Selecteer de gewenste (gezondheids) app
- Druk op het scherm om de meting te starten
- Wacht tot de meting is uitgevoerd
- Nadat de meting is uitgevoerd wordt de informatie gesynchroniseerd met de app

## **Sportfuncties gebruiken**

De smartwatch heeft diverse sportfuncties die jou inzicht geven in je sportieve prestaties.

- Open het menu / favorieten menu
- Selecteer "Sport"
- Selecteer de gewenste sportactiviteit om de metingen te starten
- Veeg van links naar rechts om de metingen te stoppen of te pauzeren. Bevestig stoppen met de groene knop en het vinkje.
- Nadat de metingen zijn uitgevoerd wordt de informatie gesynchroniseerd met de app

## **Resetten naar fabrieksinstellingen**

Wanneer de smartwatch niet goed werkt of opnieuw ingesteld moet worden, dan kan deze gereset worden naar de fabrieksinstellingen.

- Veeg vanuit het beginscherm van omhoog naar beneden
- Selecteer instellingen (tandwiel)je)
- Selecteer "Reset"
- Bevestig met de groene knop en het vinkje

## Problemen & Oplossingen

Bekijk bij problemen het kopje “Smartwatch & Gebruik” op onze [Veelgestelde Vragen](#) pagina voor een mogelijke oplossing.

indien het probleem aanhoudt, neem dan [contact](#) met ons op. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, voorzie ons van zo veel mogelijk relevante informatie.