

Handleiding

Smart Pro Endurance



Copyright verklaring: © Smartwatchmagazijn.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Instructies voor ingebruikname	4
Gebruik smartwatch in combinatie met stof en water	4
App installeren	4
Smartwatch en app met elkaar verbinden	5
Persoonlijk profiel & doelen instellen in app	5
Meeteenheden instellen	6
Tijdnotatie instellen	6
Taal (app) instellen	6
Weer instellen	7
Automatische vergrendeling display instellen	7
Automatische ontgrendeling display instellen	7
Meldingen & Notificaties smartphone instellen	8
Alarm/Wekker instellen	8
Favoriete contacten	8
Gezondheidsmetingen instellen	9
Wijzerplaat instellen	9
App koppelen met Google Fit	10
Smartwatch dragen	10
Smartwatch inschakelen en uitschakelen	10
Smartwatch bedienen	11
Taal smartwatch	11
Menu weergave	11
Helderheid display instellen	
12	
Favoriete functies en menu	12
Bellen en gebeld worden	
12	
Meldingen en notificaties smartphone bekijken	13
Muziekbediening smartphone	13
Camerabediening smartphone	13

Gezondheidsmetingen gebruiken	14
Sportfuncties gebruiken	14
Spraakassistent	14
Resetten naar fabrieksinstellingen	15
Problemen en oplossingen	15

Instructies voor ingebruikname

Ondanks dat de smartwatch bepaalde gezondheidswaarden meet, is het geen medisch apparaat en mag het ook niet als dusdanig gebruikt worden. Overleg bij medische aandoeningen altijd met je huisarts.

Controleer bij ingebruikname van de smartwatch of er een beschermfolie aanwezig is op de voor- en achterkant van het horloge. Verwijder deze indien aanwezig.

Laad de smartwatch voor gebruik eerst volledig op (\pm 2 uur) met de meegeleverde oplaadkabel en een USB adapter (niet meegeleverd).

Gebruik smartwatch in combinatie met stof en water

De smartwatch heeft een IP6X classificering. Kijk [hier](#) voor een uitleg en juist gebruik in combinatie met stof en water.

App installeren

Download de **Da Fit** app in de Google Play store (Android) of App store (Apple).
Vereisten: Android 4.4 of hoger / IOS 8.0 of hoger

Scan onderstaande QR-code voor het downloaden van de app.



Smartwatch en app met elkaar verbinden

Voor een juiste werking dient de smartwatch via bluetooth verbonden te worden met de app. Op deze manier kan er informatie uitgewisseld worden tussen de smartwatch, smartphone en app.

⚠ *Het is van groot belang om de app alle **toestemmingen** te geven waar om gevraagd wordt bij de installatie. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft dit invloed op de **werking** van de smartwatch.*

- Open de app op de smartphone
- Bij de 1e keer openen van de app wordt er om toestemming voor meerdere zaken gevraagd. Sta alles toe voor een juiste werking.
- Selecteer V69
- Kies "Volgende"
- Accepteer het Bluetooth koppelverzoek
- Vul de persoonlijke gegevens in het profiel in
- Als de verbinding tussen de app en smartwatch succesvol gemaakt is, dan loopt de tijd van de smartwatch gelijk aan de tijd van de smartphone. In de app is ook de V69 te zien (3e icoontje van rechts).

Persoonlijk profiel & doelen instellen in app

Voor een juiste meting van alle waarden is het belangrijk dat het profiel goed en volledig ingevuld is.

- Selecteer het icoon met het poppetje (4e van links)
- Selecteer "Profiel" en vul de juiste persoonlijke gegevens in
- Selecteer "Doel" en vul het dagelijkse stappendoel in

Meeteenheden instellen

De gemeten eenheden kunnen verschillend worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Overige"
- Selecteer "Eenheidssysteem"
- Selecteer de gewenste meeteenheid + Bevestig

Tijdnotatie instellen

De tijd kan op diverse manieren worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Overige"
- Selecteer "Tijdformaten"
- Selecteer de gewenste tijdnotatie + bevestig

Taal (app) instellen

Er zijn diverse keuzes voor de taal van de app.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Overige"
- Selecteer "Taal"
- Selecteer de gewenste taal + bevestig

Weer instellen

De temperatuur kan op verschillende manieren worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Overige"
- Selecteer "Weer"
- Selecteer de gewenste weergave + bevestig

Automatische vergrendeling display instellen

Om de batterij te sparen vergrendelt het display automatisch. Je kunt het aantal seconden instellen dat het display automatisch vergrendelt en uit gaat.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Overige"
- Selecteer "Automatische vergrendeling"
- Stel het aantal seconden in + bevestig

Automatische ontgrendeling display instellen

Je kunt in het horloge ook instellen dat het display automatisch ontgrendelt en aan gaat bij het draaien van de pols:

- Veeg op het horloge vanaf het beginscherm van boven naar beneden
- Selecteer het tandwielletje om de instellingen te openen
- Selecteer display
- Activeer "Quick View"

Meldingen & Notificaties smartphone instellen

Je kan zelf bepalen welke meldingen en notificaties je wilt ontvangen op de smartwatch.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Notificaties"
- Zet het schuifje naar rechts voor alle notificaties die je wenst te ontvangen + geef de app de toestemming waar om gevraagd wordt

Alarm/Wekker instellen

Je kunt meerdere alarmen instellen om er voor te zorgen dat je bepaalde zaken niet vergeet of als wekker.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Alarmen"
- Selecteer het + teken
- Stel het alarm in
- Kies "Opslaan"

Favoriete contacten

Om ervoor te zorgen dat je snel en gemakkelijk je favoriete contacten kunt bellen heeft de smartwatch de optie om 8 contactpersonen als favoriet op te slaan.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer "Favoriete contacten"
- Selecteer "Toevoegen"
- Selecteer de contactpersonen uit je adresboek
- Kies "Opslaan"

De contactpersonen worden nu automatisch op de smartwatch opgeslagen als favoriet.

Gezondheidsmetingen instellen

In de app kan je instellen welke gezondheidsmetingen het horloge doet en hoe.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Scroll naar "Gezondheid"
- Plaats het schuifje naar rechts voor alles waarvan je wenst dat het gemeten wordt
- Stel eventuele herinneringen in (o.a. herinnering om te bewegen)

Wijzerplaat instellen

De wijzerplaat van het horloge kan gewijzigd worden door 1 van de bestaande wijzerplaten te kiezen, extra wijzerplaten te downloaden of een eigen wijzerplaat te maken.

- Open de app
- Selecteer het 3e icoontje van links
- Selecteer onder "Wijzerplaten" de gewenste wijzerplaat, kies "bewerken" of "Kijk Face Gallery"

- Bij het downloaden van extra wijzerplaten; selecteer de gewenste wijzerplaat + kies "Toepassen"

Via het horloge is snel en eenvoudig van wijzerplaat te wisselen:

- Druk 3 seconden op het beginscherm tot de huidige weergave kleiner wordt
- Veeg horizontaal over het display om een andere wijzerplaat te selecteren
- Druk 1x kort op het display om de gewenste wijzerplaat in te stellen

Let op: Vergrendel het display na het instellen van de wijzerplaat door het scrollwiel aan de zijkant kort in te drukken.

App koppelen met Google Fit

Het is mogelijk om de app te koppelen aan je Google Fit account.

- Open de app
- Selecteer het 4e icoontje van links (meest rechts)
- Selecteer "Google Fit"
- Selecteer "Aansluiten"
- Kies het Google account dat je wilt koppelen

Smartwatch dragen

1. Draag de smartwatch achter het polsbeentje
2. Zorg dat het bandje strak genoeg om de pols zit
3. Zorg dat de sensoren aan de onderkant van de smartwatch goed contact kunnen maken met de huid

Smartwatch inschakelen en uitschakelen

- Inschakelen: Druk de middelste fysieke knop aan de zijkant een paar seconden in
- Uitschakelen: Houdt de middelste fysieke knop aan de zijkant een paar seconden ingedrukt + bevestig het uitschakelen van de smartwatch

Smartwatch bedienen

De smartwatch kan zowel met de fysieke knoppen aan de zijkant als via het touchscreen bediend worden.

- Druk kort op de middelste fysieke knop zijkant om het display aan of uit te zetten
- Druk kort op de bovenste fysieke knop om het menu te openen
- Druk kort op de onderste fysieke knop om het sport menu te openen
- Druk weer kort op de middelste fysieke knop aan de zijkant om terug te keren naar het beginscherm
- Veeg (horizontaal of verticaal) over het scherm om te bladeren door het menu of draai de middelste knop om te bladeren door het menu
- Selecteer met je vinger het menu dat je wil openen of druk kort op de knop aan de zijkant om te bevestigen

Taal smartwatch

De smartwatch ondersteunt meerdere talen. Indien ondersteunt, neemt de smartwatch de ingestelde taal van de smartphone over. Indien niet ondersteunt, wordt de taal ingesteld op Engels.

Menu weergave

Het is mogelijk te kiezen uit diverse menu weergaven

- Veeg vanuit het beginscherm van boven naar beneden over het display
- Selecteer instellingen (tandwiel)je)
- Selecteer "Display"
- Selecteer "Menu View"
- Veeg horizontaal om de diverse weergaven te bekijken
- Druk op het scherm om een weergave te selecteren

Helderheid display instellen

De helderheid van het display kan naar wens ingesteld worden.

- Veeg vanuit het beginscherm van boven naar beneden over het display
- Selecteer Brightness (zonnetje)
- Stel de gewenste helderheid in door omhoog of omlaag te schuiven

Favoriete functies en menu

Je kunt je favoriete functies terugvinden op de smartwatch door vanaf het beginscherm van rechts naar links te vegen. Om de favorieten aan te passen:

- Favoriet verwijderen: houd het scherm een paar seconden ingedrukt en klik op het - teken als deze verschijnt
- Toevoegen aan favorieten: Veeg van rechts naar links om de favorieten te openen, blader tot je het + teken ziet, selecteer deze en selecteer vervolgens de functie die je wilt toevoegen

Bellen en gebeld worden

Met het horloge is het mogelijk om binnenkomende oproepen aan te nemen en uitgaande gesprekken te voeren.

- Om uitgaand te bellen open je het telefoon menu. Je kunt deze ook toevoegen als favoriet in het menu of je kunt vanaf het beginscherm van links naar rechts vegen om het telefoon menu te openen
- Selecteer "Contacts" om 1 van je favoriete contactpersonen te bellen of "Dial pad" om zelf een nummer in te toetsen
- Selecteer het bel icoontje (rechts onderin) om het gesprek te starten
- Selecteer het microfoon symbool (rechts) om het volume in te stellen
- Selecteer het telefoon icoontje (midden) om het gesprek over te schakelen naar de smartphone
- Selecteer het microfoon icoontje (links) om de microfoon uit te zetten
- Selecteer de rode knop (onderin) om het gesprek te beëindigen

Meldingen en Notificaties smartphone bekijken

Op het display zijn de ingestelde en ontvangen meldingen en notificaties te bekijken.

- Veeg vanaf het beginscherm van beneden naar boven over het display om de meldingen en notificaties te openen
- Scroll naar de gewenste melding
- Selecteer de melding om de melding te lezen
- Selecteer het prullenbakje om de melding te verwijderen
- Veeg van links naar rechts over het display om weer terug te gaan naar alle meldingen
- Scroll omlaag en selecteer "Clear All" om alle meldingen te verwijderen

Muziekbediening smartphone

Via de smartwatch is het mogelijk de muzikspeler van de smartphone te bedienen.

- Open de app (Player)
- Selecteer play (middelste knop) om de functie te starten

- Selecteer pauze (middelste knop) om de functie te pauzeren
- Selecteer volgende (rechts) of vorige (links) om te wisselen van nummer
- Selecteer volume (links onderin) om het volume aan te passen

Camera bediening smartphone

Met de smartwatch is het mogelijk om de camera van de smartphone te bedienen.

- Open de app (Shutter)
- Selecteer rode knop om de camera van de smartphone te bedienen
- Selecteer nogmaals de rode knop om een foto te nemen

Gezondheidsfuncties gebruiken

De smartwatch meet en registreert diverse gezondheidsfuncties. Het aantal stappen, hartslag en slaap wordt automatisch gemeten. De overige functies moeten handmatig geactiveerd worden voor een meting.

- Open de gewenste (gezondheids) app
- Druk op het scherm om de meting te starten
- Wacht tot de meting is uitgevoerd
- Nadat de meting is uitgevoerd wordt de informatie gesynchroniseerd met de app

Sportfuncties gebruiken

De smartwatch heeft diverse sportfuncties die jou inzicht geven in je sportieve prestaties.

- Druk op de onderste fysieke knop of open de (Exercise) app vanuit het menu
- Selecteer de gewenste sportactiviteit om de metingen te starten

- Veeg van rechts naar links om de metingen te stoppen of pauzeren
- Nadat de metingen zijn uitgevoerd wordt de informatie gesynchroniseerd met de app

Spraakassistent

Via de spraakassistent is het mogelijk om je telefoon te bedienen door het inspreken van opdrachten via je smartwatch.

- Open de (AI Voice) app
- Druk op het scherm om de functie te activeren
- Geef het gewenste spraakcommando met je stem

Resetten naar fabrieksinstellingen

Wanneer de smartwatch niet goed werkt of opnieuw ingesteld moet worden, dan kan deze gereset worden naar de fabrieksinstellingen.

- Veeg vanuit het beginscherm van omhoog naar beneden
- Selecteer instellingen (tandwiel)je)
- Selecteer Phone Reset
- Bevestig (vinkje)

Problemen & Oplossingen

Bekijk bij problemen het kopje “Smartwatch & Gebruik” op onze [Veelgestelde Vragen](#) pagina voor een mogelijke oplossing.

indien het probleem aanhoudt, neem dan [contact](#) met ons op. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, voorzie ons van zo veel mogelijk relevante informatie.

