

Handleiding

Univer-Watch S1



Copyright verklaring: © Smartwatchmagazijn.nl. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Waarschuwing bij ingebruikname | 3 |
| Gebruik smartwatch | 3 |
| App installeren | 3 |
| Smartwatch en app met elkaar verbinden | 4 |
| Persoonlijk profiel & doelen instellen in app | 5 |
| Dragen | 6 |
| Aan- en uitzetten | 6 |
| Opladen | 6 |
| Bediening | 6 |
| Meeteenheden instellen | 7 |
| Automatische vergrendeling instellen | 8 |
| Verlichting display | 8 |
| Meldingen & Notificaties smartphone instellen | 9 |
| Bellen & gebeld worden | 9 |
| Favoriete contacten | 10 |
| Gezondheidsmetingen | 10 |
| Bewegingsherinnering instellen | 11 |
| Wijzerplaat instellen | 12 |
| Meldingen & Notificaties smartphone bekijken | 12 |
| Muziekbediening smartphone | 13 |
| Camerabediening smartphone | 13 |
| Temperatuur weergave | 13 |
| Sportfuncties gebruiken | 14 |
| Resetten naar fabrieksinstellingen | 14 |
| Problemen | 15 |

Waarschuwing bij ingebruikname

Ondanks dat de smartwatch bepaalde gezondheidswaarden meet, is het geen medisch apparaat en mag het ook niet zodanig gebruikt worden. Overleg bij medische aandoeningen altijd met je huisarts.

Gebruik smartwatch

De smartwatch heeft een IP67 classificering. Kijk [hier](#) voor een uitleg en juist gebruik in combinatie met stof en water.

App installeren

De smartwatch werkt i.c.m. de **FitPro** app die in de Google Play store (Android 5.0 en hoger) of App store (IOS 9.0 en hoger) gratis gedownload kan worden. Scan onderstaande QR-code voor het downloaden van de app.



Smartwatch en app met elkaar verbinden

Voordat de smartwatch gebruikt kan worden moet deze eerst via bluetooth verbonden worden met de app. Op deze manier kan alle informatie tussen de smartwatch, smartphone en app met elkaar gesynchroniseerd worden.

⚠ Het is van groot belang om de app alle **toestemmingen** te geven waar om gevraagd wordt bij de installatie. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft dit invloed op de **werking** van de smartwatch.


- Open de app op de smartphone
- Geef overal toestemming voor waarnaar gevraagd wordt
- Vervolgens kun je je registreren of verder geen zonder gebruik van account (rechtsboven klikken op overslaan)
- Je komt nu op de startpagina uit van de app. Waarbij je onderin 4 symbooltjes ziet waarvan 1 er "Oprichten" heet. Hier klik je op
- Vervolgens zie je boven in beeld staan: "Bind apparaten om meer functies te ervaren." Hier klik je op
- Kies voor Y13
- Je krijgt de melding of je het bluetooth koppelingsverzoek wilt accepteren. Kies voor "Koppel"
- Kies sta toe voor het ontvangen van meldingen van het horloge
- Als de verbinding tussen de app en smartwatch succesvol gemaakt is dan:
- Is in de app te zien dat de smartwatch en app met elkaar verbonden zijn (De tekst Y13 is zichtbaar in de app bovenin het groene vlak onder de tab "Oprichten")
- Loopt de tijd van de smartwatch gelijk aan de tijd van de smartphone



Persoonlijk profiel & doelen instellen in app

Voor een juiste meting van alle waarden is het belangrijk dat het persoonlijk profiel goed en volledig ingevuld is.

- Selecteer het icoon met het poppetje “Mijn”
- Selecteer het pijltje achter “Persoonlijke gegevens”
- Vul Geslacht, Leeftijd, Hoogte en Gewicht in door op de betreffende pijltjes achter ieder onderwerp te klikken
- Tevens kun je hier je doelen invullen, bij “Doelinstellingen” kies je je persoonlijke doel voor het aantal te nemen stappen per dag
- Selecteer “Doel trainingstijd” om de tijd te selecteren die je per dag wilt besteden aan trainingen en bij “Staand doelwit” stel je de tijd in die je per dag staand wilt doorbrengen



Dragen

1. Draag de smartwatch achter het polsbeentje
2. Zorg dat het bandje strak genoeg om de pols zit
3. Zorg dat de sensoren aan de onderkant van de smartwatch goed contact kunnen maken met de huid

Aan- en uitzetten

- Inschakelen: Druk de knop aan de zijkant 5 seconden in
- Uitschakelen: Druk de knop aan de zijkant 3 seconden in

Opladen

- Laad de smartwatch voor gebruik eerst volledig op (± 2 uur)
- Leg het uurwerk op de contactpunten van de USB-oplaadcirkel met de contactpunten van de smartwatch achterop het horloge
- Verbind de USB-oplaadkabel met een USB-oplader of USB-poort van de computer

Bediening

- Druk kort op knop aan de zijkant om het display aan of uit te zetten
- Veeg vanaf het beginscherm van boven naar beneden om de binnenkomende berichten te lezen
- Veeg vanaf het beginscherm van beneden naar boven voor de algemene instellingen
- Veeg verticaal om de verschillende wijzerplaten te doorlopen
- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Druk op de knop aan de zijkant om terug te keren naar het beginscherm of veeg verticaal om 1 stap terug te gaan in het menu

Meeteenheden instellen

De gemeten eenheden kunnen verschillend worden weergegeven.

- Open de app
- Selecteer het icoon met het poppetje “Mijn”
- Selecteer “Persoonlijke gegevens”
- Scroll naar beneden om de eenheden in te stellen voor hoogte, gewicht, afstand en temperatuur



< Persoonlijke gegevens

geslacht mannelijk >

leeftijd 25 Jaar oud >

hoogte 170 cm >

gewicht 65 kg >

Doelinstelling 5000stap >

Doel trainingstijd 30m >

staand doelwit 6h >

Hoogte-eenheid cm >

Gewicht eenheid kg >

Afstandseenheid km >

temperatuureenheid °C >

Automatische vergrendeling instellen



Om de batterij te sparen gaat het display automatisch uit. Je kan het aantal seconden instellen dat het display automatisch uitgaat.


- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Veeg van beneden naar boven tot je bij symbool "Meer" komt
- Klik hierop en scroll naar beneden tot je bij "Achtergrondverlichting" komt
- Klik ook hierop en selecteer de gewenste tijd dat je scherm "Aan" blijft staan
- Veeg van rechts naar links over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk op de knop aan de zijkant om terug te gaan naar het beginscherm

Let op: Langere schermtijd zorgt voor sneller verbruik van de batterij.

Verlichting display


Om de batterij te sparen gaat het display automatisch uit. Je kan instellen dat het display automatisch weer aan gaat bij het draaien van de pols.


- Open de app
- Selecteer het icoon met "Oprichten" 
- Selecteer de functie "Draai het polsscherm" 
- Zet het schuifje naar rechts om de functie in te schakelen of naar links om dit uit te zetten
- Stel de tijdsperiode in waarvoor je het scherm wilt laten oplichten bij het draaien van de pols



Meldingen & Notificaties smartphone instellen

Je kan zelf bepalen welke meldingen (oproepen, sms) & notificaties (apps) je wilt ontvangen op de smartwatch. Dit kan je instellen in de app.

- Open de app
- Selecteer het icoon met “Oprichten”
- Selecteer bovenin het scherm “Toepassing push”  oprichten
- Zet het schuifje naar rechts om een melding/notificatie te ontvangen of naar links om dit uit te zetten.



Bellen & gebeld worden

De smartwatch bied je de mogelijkheid om inkomende oproepen op te nemen en zelf te bellen.

- Om gebruik te kunnen maken van de belfunctie dien je eerst dit te activeren. Hiervoor open je de bluetooth instellingen op je telefoon
- Je ziet dan dat je verbonden bent met Y13 dit is de verbinding van de smartwatch met de app. Er staat dan nog een Y13 bij andere apparaten onderin beeld. Hiermee dien je te verbinden. Als dat gelukt is zie je dat je twee keer verbonden bent met Y13. De belfunctie is nu geactiveerd
- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Kies voor “Bellen”

- Voer het nummer in waarnaar je wilt bellen en kies voor het symbool met het telefoontje
- Of kies in het submenu voor “Telefoon boek” en kies hier een van je favoriete contacten (zie volgende stap voor het toevoegen van favoriete contacten)

Favoriete contacten

Om ervoor te zorgen dat je sneller je favoriete contacten kunt bellen heeft de smartwatch de optie om 8 contactpersonen op te slaan.

- Open de app
- Selecteer het icoon met “Oprichten”
- Selecteer bovenin het scherm “Favoriete contacten”
- Klik op het + teken in de rechterbovenhoek
- Voer de naam + telefoonnummer in en klik op “Bepalen”
- Om een contact te verwijderen veeg je van rechts naar links over het contact en krijg je de optie tot verwijderen te zien




Gezondheidsmetingen


De smartwatch geeft de mogelijkheid om je hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte en ECG te meten.

- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Kies de gewenste functie waarvoor je een meting wilt uitvoeren: hartslag, Bloed zuurstof, Ecg of Bloeddruk
- De meting start automatisch en de gegevens worden automatisch gesynchroniseerd met de app
- Veeg van rechts naar links over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk op de knop aan de zijkant om terug te gaan naar het beginscherm

Bewegingsherinnering instellen

De sedentaire herinneringsfunctie zorgt ervoor dat je automatisch eenmaal per uur wordt herinnerd om op tijd op te staan.

- Open de app
- Selecteer het icoon met “Oprichten” 
- Selecteer bovenin het scherm “Sedentaire herinnering”
- Zet het schuifje naar rechts om een melding/notificatie te ontvangen of naar links om dit uit te zetten
- Stel de tijdsperiode in voor de herinnering



Alarm instellen

In de app kan je 1 of meerdere alarmen instellen ter herinnering zodat je bepaalde zaken niet vergeet.

- Open de app
- Selecteer het icoon met “Oprichten” 
- Selecteer bovenin het scherm “Armband wekker”
- Klik rechtsboven op het + teken
- Stel de tijd + de dag(en) in waarop het alarm af moet gaan
- Klik onderin op “Bepalen”
- Om de wekker te verwijderen klik je op de rode knop “Ve...er” achter de wekker

Wijzerplaat instellen

De weergave van de wijzerplaat kan naar wens ingesteld worden.

- Veeg verticaal over het beginscherm om door de 5 vooraf ingestelde wijzerplaten de bladeren
- Door te stoppen met scrollen door de wijzerplaat, selecteer je automatisch de dan openstaande wijzerplaat als achtergrond

Via de app kun je een eigen gepersonaliseerde wijzerplaat instellen of een reeds bestaande wijzerplaat kiezen:

- Open de app
- Selecteer het icoon met "Oprichten"
- Selecteer "Kies instellingen"
- Het kan even duren voordat alle wijzerplaten in beeld komen
- Kies een reeds bestaande wijzerplaat en klik erop
- Druk vervolgens op synchroniseren om de wijzerplaat naar de smartwatch over te zetten
- Voor een gepersonaliseerde wijzerplaat, selecteer je een bestaande wijzerplaat en kies je ipv voor "Synchroniseren" voor "Vervangen"
- Vervolgens maak je een foto, klik je op "Gedaan" en klik je alsnog op "Synchroniseren"



Meldingen & Notificaties smartphone bekijken

Op het display zijn de ontvangen meldingen & notificaties te bekijken.

- Veeg van boven naar beneden over het display om het laatste inkomende bericht te lezen
- Of klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Scroll naar beneden totdat je het symbool ziet staan van Whatsapp en klik hier op om het laatst ontvangen bericht te lezen

Muziekbediening smartphone

Het is mogelijk om de muziekspeler app op de smartphone te bedienen via de smartwatch.

- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Veeg van beneden naar boven tot je bij symbool "Muziek" komt, klik hierop
- Open op je telefoon de app waarmee je muziek wilt luisteren
- Kies voor Play/stop of voor volgende/vorige nummer
- Veeg van rechts naar links over het display om 1 stap terug te gaan in het menu of druk op de knop aan de zijkant om terug te gaan naar het beginscherm

Camerabediening smartphone

Met de smartwatch is het mogelijk om de camera van de smartphone te bedienen.

- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Veeg van beneden naar boven tot je bij symbool "Fotografie" komt, klik hierop
- Open op je telefoon de app FitPro
- Selecteer het icoon met "Oprichten"
- Kies voor "Fotografie op afstand"
- Druk op het display van de smartwatch om een foto te nemen. Het display van je telefoon telt nu 3 seconden af om de foto te nemen

Temperatuur weergave

Je hebt de optie om de buiten temperatuur af te lezen op je smartwatch.

- Zorg dat er een weer app op je telefoon is geïnstalleerd en dat deze altijd op de achtergrond werkt (Android: Instellingen → Algemeen → ververs op achtergrond, Apple: Instellingen > Privacy >Achtergrond-apps)
- Open de app FitPro app en zorg dat deze app ook altijd op de achtergrond werkt

- Klik op het beginscherm van je smartwatch om het submenu te openen
- Scroll naar beneden en klik op “Weer”
- De temperatuur wordt hier nu getoond. Wanneer dit niet het geval is zet het horloge dan een keer uit en opnieuw aan

Sportfuncties gebruiken

De smartwatch heeft diverse sportfuncties die jou inzicht geven in je sportieve prestaties.

- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Selecteer het icoontje “Sport”
- Veeg van beneden naar boven om door het menu met activiteiten te gaan
- Druk op de gewenste activiteit om de activiteit te starten
- Veeg van rechts naar links over het display om tijdens het sporten je muziek te bedienen
- Veeg van links naar rechts over het display om de activiteit te stoppen of te pauzeren

Resetten naar fabrieksinstellingen

Wanneer de smartwatch niet goed werkt of opnieuw ingesteld moet worden, dan kan deze gereset worden naar de fabrieksinstellingen.

- Klik op het beginscherm om het submenu te openen
- Selecteer het icoontje “Opnieuw”
- Bevestig het resetten door op “Bepaal” te klikken en het horloge reset zich en start opnieuw op

Problemen

Indien je problemen ervaart met de smartwatch, doorloop dan onderstaand stappenplan:

1. Kijk [hier](#) op onze Veelgestelde Vragen pagina voor een oplossing onder het kopje “Smartwatch & Gebruik”
2. Neem bij aanhoudende problemen [contact](#) met ons op en lever ons de gevraagde/ zo veel mogelijk informatie aan voor een zo duidelijk mogelijk beeld