

Manual de instrucciones

RCA



RC-64

Espumador DE BEBIDAS

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es comercializado por
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V. Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.

Gracias por elegir el **Espumador de Bebidas RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los productos como juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

3 Vcc (Utiliza 2 pilas tipo AA de 1,5 Vcc) No incluidas

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lee todas las instrucciones con cuidado:

- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el aparato y la base en agua o en cualquier otro líquido.
- No lo utilice al aire libre.
- Antes de llenar o vaciar el vaso; expulse el espumador.
- No retire el espumador del vaso hasta que esté apagado.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
- Apague el aparato cuando no esté en uso.
- Nunca toque las piezas giratorias (peligro de lesiones).
- Al exceder la capacidad del recipiente; el líquido puede desbordarse. Tenga cuidado de no llenar el recipiente.
- No utilice con fines comerciales e industriales. Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Nunca coloque el espumador cerca de superficies calientes.
- Utilice el aparato únicamente del mango.
- No sumerja el mango en agua o en cualquier otro líquido.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Botón de encendido y apagado
2. Cuerpo con compartimiento para baterías
3. Batidor



IMPORTANTE: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice este producto para preparar cappuccino, latte, macchiato, moka y otras bebidas con leche.

1. Coloca el espumador en la bebida.
2. Enciende el equipo y mezcla con cuidado hasta obtener la consistencia deseada.
3. Apaga el producto.
4. Retira el espumador.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpie la parte del batidor sin mojar el cuerpo de este.
- Limpie el cuerpo del espumador con un paño suave y húmedo.

NOTA: No utilice ningún producto químico, fibras metálicas, ni ningún otro limpiador abrasivo para limpiar ninguna parte del espumador; incluyendo la base.

ALMACENAMIENTO

- Limpie siempre el aparato después de su uso.
- Guarde el espumador en un lugar limpio y seguro como un estante o gabinete.

ADVERTENCIAS

- Este equipo se destina únicamente para aplicaciones domésticas.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra este aparato.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V.
Cerro de las Campanas No. 3- 317, Col. San Andrés Ateneo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54040. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14, Col. San Nicolás Tlaxcolpan, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México, C.P. 54030, Tel.: (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el interior de la República.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	