

GEL[®] BLASTER SURGE



WAARSCHUWING: De Gel Blaster is niet bedoeld om nat te worden. Dompel je Gel Blaster niet onder in water en zorg dat al het overtollige water uit je Gelllets is verwijderd. Dit beschermt de batterij en het elektrisch circuit tegen storing of mogelijke oververhitting.

STAP 1 - BEVOCHTIG JE GELLETS™ !! BELANGRIJK !!

Gelllets moeten ten minste twee uur in water zijn ondergedompeld om volledig te kunnen uitzetten. Ze moeten ook veel water kunnen absorberen (dit is zeer belangrijk) - je weet dat de Gelllets voldoende water hebben opgenomen als ze na twee uur nog steeds in het water zijn ondergedompeld. Al je de Gelllets niet volledig bevochtigt, zal je Gel Blaster® er lelijk uitzien.

Opmerking: Zorg dat je de Gelllets in een voldoende grote bak voorbereidt. Bewaar bevochtigde Gelllets uit de buurt van de elementen en direct zonlicht.

STAP 2 - LAAD JE GEL BLASTER

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om je blaster op te laden. Plaats je blaster tijdens het opladen op een stoffen ondergrond. Laad je blaster niet langere tijd op, trek de stekker eruit wanneer het indicatielampje groen brandt.

STAP 3 - VUL JE TRECHTER

Vul je trechter met bevochtigde Gelllets; zorg dat al het water uit de trechter is verdwenen voordat je deze op je Gel Blaster bevestigt.

STAP 4 - BEVESTIG DE TRECHTER OP DE GEL BLASTER

Schroef de trechter in de SURGE. Schuif de vulnek dan op de bovenrail van de SURGE, met de pijl naar voren wijzend.

BELANGRIJK - Zorg dat je de vulnek helemaal naar voren schuift totdat je een 'klik' voelt en hoort.

Anders kan je Gel Blaster SURGE weigeren.

STAP 5 - OPTIONEEL: VERWISSELBARE LOPEN

Je Gel Blaster wordt momenteel geleverd met de vooraf bevestigde standaardloop (175 fps). Om de loop (schietbuis) er af te schroeven, gebruik je het loophulpmiddel. Je kunt dan je oranje Reduced Velocity Barrel (loop met lagere snelheid) (100 fps) bevestigen voor een lichter schietgevoel.

BELANGRIJK - DRAAI JE LOOP NIET TE VAST!

STAP 6 - BESCHERM JE OGEN!

Draag je beschikbaar gestelde oogbescherming wanneer je je Gel Blaster SURGE gebruikt. Zorg dat anderen binnen schietafstand ook oogbescherming dragen! Schiet niet op personen die geen oogbescherming dragen.

STAP 7 – SCHAKEL JE GEL BLASTER IN EN SCHIETEN MAAR!

Schakel tussen Enkel en Volautomatisch et de modusschakelaar op je Gel Blaster.


MET 1 GALLON (3,785 LITER) KUN JE 10.000 GELLETS MAKEN!

 2+ UUR




GELLETS
BEVOCHTIGINGSVIDEO

STATUSLAMPJES




TRECHTER BEVESTIGEN




VINNEN OMWISSELEN

VERWIJDEREN




& TIPS


BEVESTIGEN



MODUSSCHAKELAAR GEL BLASTER



LOOP WISSELEN



WAARSCHUWING:

Tijdens het spel niet op de ogen of het gezicht richten. Spelers en iedereen binnen schietafstand moeten oogbescherming dragen. De blaster of gelllets mogen niet worden gewijzigd omdat dit misbruik en letsel kan veroorzaken. Alleen gebruiken met officiële producten van Gel Blaster. Lees alle instructies voor gebruik. Voor leeftijden vanaf 14 jaar.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

GELLETS™

INSTRUCTIES



HEB JE MEER GELLETS NODIG?

SCAN DAN HIER! >>>



BRENG HET PRODUCT NIET TERUG NAAR DE WINKEL!

Als je niet optimaal kunt genieten van je Gel Blaster, stuur dan een e-mail naar info@gelblaster.com of bel ons op +1-844-GELLETS. We helpen je dan persoonlijk verder!

VEELGESTELDE VRAGEN & SNELLE OPLOSSINGEN

V: Mijn trechter en vulnek glijden er steeds af en vullen zodat mijn Gel Blaster® niet met de Gellets wordt gevuld?

A: Zorg dat je trechter in de juiste richting wijst - de pijl aan de voorkant (op je vulnek) moet naar je vinnen wijzen. Als de trechter en vulnek op de juiste manier worden bevestigd, klikken ze vast.

V: Mijn Gellets worden niet eruit geschoten, maar rollen uit de loop van de Gel Blaster?

A: Dit gebeurt wanneer de Gellets niet de volle maat hebben. Om je Gellets volledig te bevochtigen, moet je ze minimaal 2 uur in water onderdompelen voordat je ze gebruikt.

***De Gel Blaster® SURGE biedt vele uren speelplezier dankzij een krachtige Lithium-ion batterij! Die kracht betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor een goede verzorging van je batterij. Verkeerd gebruik, verwaarlozing of misbruik kan je batterij onherstelbaar beschadigen, je speeltijd verkorten en zelfs brand veroorzaken. Als je niet met de Surge kunt schieten, stop dan met het gebruik en opladen! Neem contact op met support@gelblaster.com*

HOE BEVOCHTIG JE JE GELLETS™?

1. Giet één verpakking met 10.000 Gellets (meegeleverd) in een bak van minimaal 1 gallon (3,785 liter) (bij voorkeur met een deksel)
2. Voeg 1 gallon (3,785) water toe en wacht ten minste 2 uur
3. Verwijder overtollig water uit je volle Gellets
4. Klaar is Kees!

Vul je trechter en schieten maar!

HOE BEWAAR JE JE GELLETS?

Bewaar bevochtigde Gellets gebruiksklaar telkens wanneer je dat wilt! Zo bewaar je bevochtigde Gellets op de juiste manier.

1. Giet water in de bak totdat alle Gellets zijn ondergedompeld
2. Sluit de bak af met een deksel
3. Zet de bak op een koele plaats uit de buurt van direct zonlicht

MEER INFORMATIE OVER GELLETS

- Het is belangrijk om overtollig water te verwijderen omdat natte Gellets je motor kunnen beschadigen
- Voorkom uitdroging door je Gellets volledig in water onder te dompelen wanneer je ze niet gebruikt
- Als je standaard bevochtigde Gellets op de juiste manier bewaart, kun je ze tot 3 maanden gebruiken!

BEKIJK DE TIPS OM PROBLEMEN SNEL OP TE LOSSEN



V: Mijn Gel Blaster® lijkt vast te zitten?

A: Je Gel Blaster® zal bijna nooit vast komen te zitten. Als dit wel gebeurt, moet je de AAN/UIT-schakelaar in de UIT-stand zetten. Controleer dan de punt en loop van de Gel Blaster. Als je ziet dat je Gel Blaster vuil is, moet je je trechter en vulnek verwijderen. Spuit dan lucht uit een spuitbus direct in de loop zodat het vuil uit de punt van de Gel Blaster komt. Als het vuil dan nog niet is verdwenen, verwijder je de rest met een pijpenrager totdat het uit de punt van de Gel Blaster komt. Duw het vuil nooit vanaf de punt/voorkant van de Gel Blaster naar de achterkant; daardoor zal je Gel Blaster nog meer verstopt raken.

BEPERKTE GARANTIE, ONTHEFFING VOOR SUBROGATIE, AFSTANDSVERKLARING EN VRIJWARING, BINDENDE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE, AFSTANDSVERKLARING VOOR GROEPSGEDING

Gel Blaster, LLC garandeert dat deze Gel Blaster® gedurende een periode van één maand na de aankoopdatum door de consument geen materiaal- en fabricagefouten zal hebben. De verplichting van Gel Blaster, LLC volgens deze garantie is uitsluitend beperkt tot reparatie of vervanging van het gekochte product (hoewel Gel Blaster, LLC kan besluiten tot terugbetaling, geheel naar eigen oordeel). In geen enkel geval is Gel Blaster, LLC aansprakelijk voor verlies, schade, letsel, reparatiekosten, gevolgschade, incidentele schade of betaling van een schadevergoeding met een boetekarakter, drievoudige schadevergoeding of als voorbeeld dienende schadevergoeding in welke vorm dan ook in verband met de verkoop, het gebruik, het falen of de reparatie van een product dat bij Gel Blaster, LLC is gekocht, zelfs als die schade is veroorzaakt door nalatigheid van de gevrijwaarde partij, zowel alleen als in combinatie met anderen. Hierbij doe je afstand van elke claim door een verzekeraar of andere persoon of entiteit middels subrogatie, en je kent hierbij al deze subrogatieclaims toe aan Gel Blaster, LLC.

Gel Blaster, LLC wijst elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en elke stilzwijgende verkoopbaarheidsgarantie af. Alle stilzwijgende garanties worden hierbij afgewezen en je gaat ermee akkoord dat de bovenstaande garantie de enige garantie is die door Gel Blaster, LLC aan jou wordt verstrekt.

De aansprakelijkheid van Gel Blaster, LLC voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met de Gel Blaster® zijn beperkt tot het bedrag dat de consument voor het product heeft betaald plus een bedrag van \$100,00.

Jij en Gel Blaster, LLC stemmen in met verplichte, bindende arbitrage voor alle claims of rechtsvorderingen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met jouw aankoop of gebruik van de Gel Blaster®, zijn accessoires, of anderszins in verband met alle claims tussen jou en Gel Blaster, LLC. De arbitrage moet plaatsvinden overeenkomstig de regels van de American Arbitration Association, Consumer Arbitration Rules, door één arbiter. De arbitrage moet plaatsvinden in Dallas, Texas. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat je afstand doet van je rechten op een juryrechtspraak. Je gaat ermee akkoord dat elke claim die je hebt of ooit zou kunnen hebben tegen Gel Blaster, LLC op individuele basis moet worden ingediend. Je doet hierbij afstand van het recht om een dergelijke claim samen met meerdere personen in te dienen, zoals in een groepsgeding of collectief geding. Als opschortende voorwaarde voor het inschakelen van arbitrage geldt dat je eerst contact moet opnemen met Gel Blaster, LLC bij elke claim of elk geschil, waarna bemiddeling moet plaatsvinden voor een door beide partijen overeengekomen bemiddelaar in Dallas, Dallas County, Texas.

Je gaat akkoord met de bovenstaande voorwaarden wanneer je je Gel Blaster® of zijn accessoires voor de eerste keer laadt of op andere manier probeert te gebruiken.

OPM: De transformator, voeding of batterijlader die met dit product worden gebruikt, moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het netsnoer, de behuizing of andere delen. Bij schade mag het product pas weer worden gebruikt nadat het is gerepareerd. Gebruik altijd de Gel Blaster USB-kabel die bij het product wordt geleverd om het product op te laden.

De batterij in dit product kan niet worden vervangen.
De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746
844-GELLETS
www.gelblaster.com/patents

©2022 Gel Blaster, Inc.
Alle rechten voorbehouden.



GEL[®] BLASTER SURGE

PASO 1 - ¡HIDRATE LOS GELLETS™! !! IMPORTANTE !!

Los Gellets debe ser sumergidos en agua durante por lo menos dos horas para expandirse completamente a su tamaño. También necesitan absorber abundante agua (esto es muy importante) – usted sabrá si había agua suficiente si después de 2 horas los Gellets siguen sumergidos en el agua. La falta de hidratación por completo de los Gellets, ocasionará que el Gel Blaster[®] no funcione bien.

Nota: Asegúrese de que los Gellets se preparen en un recipiente de tamaño adecuado. Almacene los Gellets hidratados lejos de los elementos y de la luz solar directa.

PASO 2 - ¡CARGUE LA BLASTER!

Utilice el cable USB-C proporcionado para cargar su bláster. Durante la carga, no coloque su bláster cargando sobre ninguna superficie de tela. No deje que el bláster se cargue por un período prolongado de tiempo, desconéctelo cuando la luz indicadora se vuelva verde.

PASO 3 – LLENE EL DEPÓSITO

Llene el depósito con Gellets hidratados asegurándose de haber drenado toda el agua del depósito antes de instalarlo en la Blaster.

PASO 4 – INSTALE EL DEPÓSITO EN LA BLASTER

Atornille el depósito en el cuello de alimentación de la SURGE. Luego deslice el cuello de alimentación sobre el riel superior de la SURGE con la flecha apuntando hacia adelante.

IMPORTANTE - Asegúrese de deslizar el cuello de alimentación hacia adelante hasta que se sienta y escuche un "clik". De no hacerlo de esta manera, el Gel Blaster SURGE no funcionará.

PASO 5 – OPCIONAL: CAÑONES INTERCAMBIABLES

El Gel Blaster viene con el cañón estándar preinstalado (175 fps). Para retirar el cañón, utilice la herramienta del cañón proporcionada para desatornillarlo. Luego, podrá instalar su cañón de velocidad reducida naranja (100 fps) para una experiencia de voladura más ligera.

IMPORTANTE - ¡NO APRIETE EL CAÑÓN DE MAS!

PASO 6 - ¡PROTEJA LOS OJOS!

Póngase la protección para los ojos proporcionada cuando use el Gel Blaster Surge. Asegúrese que otras personas dentro de la distancia de disparo también usen protección para los ojos! No dispare en la dirección de personas que no traen la protección para los ojos adecuada.

PASO 7 – ¡ENCIENDALA Y DIVIERTASE!

Se puede cambiar entre los modos Single y Full-Auto con el interruptor de modo Blaster.



ADVERTENCIA: El Gel Blaster no está diseñado para mojarse. No sumerja el Gel Blaster en agua y elimine completamente el exceso de agua de los Gellets. Esto protegerá la batería y los circuitos internos de posible fallas o sobrecalentamiento.


¡UN GALÓN DE AGUA HIDRATA 10,000 GELLETS™!

REMOJAR DURANTE 2+ HORAS



VIDEO DE HIDRATACIÓN GELLETS

LUCES DE ESTADO



INSTALACIÓN DE DEPÓSITO



INTERCAMBIA ALETAS Y PUNTAS


RETIRAR



INSTALAR



INTERRUPTOR DE MODO BLÁSTER



CAMBIAR CAÑÓN



ADVERTENCIA:

No apunte a los ojos o rostro durante el juego. Se requieren gafas protectoras para los jugadores y cualquier persona dentro del rango de acción. No modifique la pistola o las Gellets de forma que pueda causar un uso incorrecto o heridas. Utilice únicamente con productos Gel Blaster oficiales. Lea las instrucciones antes de usar. Para mayores de 14 años.

Conservar estas instrucciones para futuras referencias.

GELLETS™

INSTRUCCIONES



¿NECESITA MÁS GELLETS?
¡ESCANEE AQUÍ! >>>



¡NO LO REGRESE A LA TIENDA!

Si no está teniendo la mejor experiencia con Gel Blaster, envíenos un correo electrónico a info@gelblaster.com o llame al 844-GELLETS, ¡y lo atenderemos personalmente!

CÓMO HIDRATAR SUS GELLETS™

1. Vierta un paquete de 10K Gellet (incluido) en un recipiente de 1 galón o más (preferiblemente con una tapa)
2. Agregue 1 galón de agua y espere por lo menos 2 horas
3. Cuele su Gellets hidratadas para remover el exceso de agua
4. ¡Ahora está listo para comenzar!

¡Llene el depósito y empiece a disparar!

COMO CONSERVAR LOS GELLETS

¡Mantenga hidratados los Gellets y téngalos listos para usar cuando quiera! Así es como se almacenan adecuadamente los Gellets hidratados.

1. Agregue agua al contenedor de municiones hasta que todos los Gellets estén sumergidos
2. Selle el recipiente con una tapa.
3. Conserve en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS GELLETS

- Eliminar el exceso de agua es importante, los Gellets húmedos pueden dañar su motor
- Evite la deshidratación asegurándose de que sus Gellets estén completamente sumergidos en agua cuando no estén en uso
- ¡Con el almacenamiento adecuado, los Gellets hidratados estándar se pueden usar hasta por 3 meses!

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIONES RÁPIDAS

P: ¿El depósito y el cuello de alimentación siguen deslizándose y por ende no alimentan los Gellets a mi Gel Blaster®?

R: Asegúrese de que el depósito esté orientado en la dirección correcta; la flecha frontal (en su cuello de alimentación) debe estar orientada hacia las aletas. Si está instalado correctamente, el depósito y el cuello de alimentación harán clic y se asegurarán en su lugar.

P: Mis Gellets no se están disparando correctamente y se están saliendo del cañón del Gel Blaster

R: Esto se debe a que los Gellets que no alcanzaron su tamaño completo. Para asegurarse de que sus Gellets estén completamente hidratados, por favor deje que sus Gellets se sumerjan en agua durante un mínimo de 2 horas antes de jugar.

VEA SUGERENCIAS RÁPIDAS



P: Mi Gel Blaster® parece estar atascado.

R: El Gel Blaster® rara vez se atasca, pero si este es el caso, por favor asegúrese de girar el interruptor ON/OFF a la posición OFF. Ahora proceda a revisar la punta y el cañón del Gel Blaster. Si se encuentran residuos en su Gel Blaster, retire el depósito y el cuello de alimentación y rocíe aire en spray directamente en el cañón, lo que hará que los residuos salgan de la punta del Blaster. Si los residuos siguen atascados, use un limpiador de conductos para forzar que el resto salga de la punta del Blaster. Nunca empuje los residuos desde la punta/parte delantera de la pistola de gel hacia la parte posterior, ya que solo atascará peor su pistola de gel.

GARANTÍA LIMITADA, EXENCIÓN A LA SUBROGACIÓN, EXENCIÓN Y LIBERACIÓN, ACUERDO VINCULANTE PARA ARBITRAR, EXENCIÓN A LA DEMANDA COLECTIVA

Gel Blaster, LLC garantiza que este Gel Blaster® por un periodo de un mes a partir de la fecha de compra del consumidor estará libre de defectos en el material y la mano de obra. La obligación de Gel Blaster, LLC bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo del producto comprado solamente (aunque Gel Blaster, LLC puede determinar emitir un reembolso, a su sola y exclusiva discreción), y bajo ninguna circunstancia Gel Blaster, LLC será responsable por cualquier pérdida, daño, lesión, costo de reparación, daños consecuentes, daños incidentales o daños punitivos, agudos o ejemplares de cualquier tipo en relación a la venta, uso, falla o reparación de cualquier producto comprado a Gel Blaster, LLC, incluso si dichos daños son causados por la negligencia de la parte exenta, ya sea única o en combinación con otros. Por la presente, usted renuncia a cualquier reclamo de una aseguradora u otra persona o entidad a modo de subrogación, y por la presente asigna cualquiera y todas las reclamaciones de subrogación a Gel Blaster, LLC.

Gel Blaster, LLC renuncia a cualquier garantía de idoneidad para un propósito particular y cualquier garantía implícita de comerciabilidad. Por la presente, se renuncia a todas las garantías implícitas, y usted acepta que la única garantía proporcionada por Gel Blaster, LLC es la anterior.

La responsabilidad de Gel Blaster, LLC por todas y cada una de las reclamaciones que surjan de o estén relacionadas con Gel Blaster® se limitará a la cantidad pagada por el consumidor por el producto más la suma de \$100.00.

Usted y Gel Blaster, LLC aceptan un arbitraje obligatorio y vinculante para todas y cada una de las reclamaciones o causas de acción entre las partes que surjan de o en relación con su compra o uso de Gel Blaster®, sus accesorios o de otro modo con respecto a cualquier reclamación entre usted y Gel Blaster, LLC. El arbitraje se llevará a cabo bajo las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje, Reglas de Arbitraje de Consumo, ante un solo árbitro. El Arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Dallas, Texas. Usted comprende y acepta que renuncia a sus derechos a un juicio con jurado. Usted acepta que cualquier reclamo que haya o pueda llegar a tener contra Gel Blaster, LLC debe presentarse de manera individual, y por la presente renuncia al derecho de hacer valer dicho reclamo colectivamente, como en una acción colectiva o masiva. Como condición previa a la presentación del arbitraje, debe comunicarse con Gel Blaster, LLC con cualquier reclamo o disputa, que debe mediar ante un mediador mutuamente aceptable en Dallas, Condado de Dallas, Texas.

Usted acepta los términos anteriores cuando carga por primera vez o de otra manera busca usar su Gel Blaster® o sus accesorios.

NOTA: El transformador, la fuente de alimentación o el cargador de batería utilizados con este producto deben examinarse regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, el enchufe, la carcasa u otras piezas, y de haber daños, no se debe usar hasta que se reparen. Utilice siempre el cable USB Gel Blaster proporcionado con el producto para cargarlo.

La batería contenida en este producto no es reemplazable. Las terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746
844-GELLETS
www.gelblaster.com/patents

***El Gel Blaster® SURGE proporciona horas de juego por carga utilizando una potente batería de ion de litio! Pero con ese poder viene la responsabilidad de cuidar de su batería. El abuso, la negligencia o el mal uso pueden arruinar la batería, acortar el tiempo de juego o incluso provocar un incendio. Si la Surge no parece cargarse, ¡deje de usarla y conéctelo al cargador! Contacte a support@gelblaster.com*

©2022 Gel Blaster, Inc.
Todos los derechos reservados.



GEL[®] BLASTER SURGE

1RE ÉTAPE - IMPORTANT: HYDRATEZ VOS GELLETS™ !

Les Gellets doivent être immergés dans l'eau pendant au moins deux heures pour gonfler et atteindre leur taille définitive. Ils doivent également absorber beaucoup d'eau (ceci est très important) : vous saurez que la quantité était suffisante si les Gellets sont toujours immergés au bout de 2 heures. Si vous ne parvenez pas à hydrater entièrement les Gellets, la performance de votre Gel Blaster[®] sera très médiocre.

Remarque: les Gellets doivent se préparer dans un récipient de dimension adéquate. Conservez les Gellets hydratés à l'abri des éléments et de la lumière directe du soleil.

2E ÉTAPE - CHARGEZ VOTRE BLASTER

Utilisez le câble USB-C fourni pour charger votre blaster. Pendant la recharge, ne placez pas votre blaster en charge sur une surface en tissu. Ne laissez pas votre blaster recharger pendant une longue période, débranchez-le lorsque le voyant lumineux passe au vert.

3E ÉTAPE - REMPLISSEZ VOTRE RÉSERVOIR

Remplissez votre réservoir avec des Gellets hydratés puis assurez-vous que toute l'eau est évacuée du réservoir avant de l'installer sur votre blaster.

4E ÉTAPE - INSTALLEZ LE RÉSERVOIR SUR LE BLASTER

Vissez le réservoir sur le goulot d'alimentation du SURGE, puis faites glisser le goulot d'alimentation sur le rail supérieur du SURGE, la flèche pointant vers l'avant.

IMPORTANT - Veillez à bien faire glisser le goulot d'alimentation jusqu'à sentir et entendre un « clic » : si vous ne le faites pas, votre Gel Blaster SURGE aura des ratés.

5E ÉTAPE - EN OPTION: CANONS INTERCHANGEABLES

Votre Gel Blaster est actuellement doté d'un canon standard pré-installé (53,34 m/s, ou 175 fps). Pour retirer le canon, utilisez l'outil fourni pour le dévisser. Vous pouvez ensuite installer votre canon orange à vitesse réduite (30,48 m/s, ou 100 fps) pour une expérience de tir plus légère.

IMPORTANT - NE VISSEZ PAS TROP LE CANON!

6E ÉTAPE - PROTÉGEZ VOS YEUX!

Mettez la protection oculaire fournie lorsque vous utilisez votre Gel Blaster SURGE. Assurez-vous que les autres personnes se trouvant à distance de tir portent elles aussi des lunettes de protection ! Ne tirez pas sur des personnes qui ne portent pas de lunettes de protection adaptées.

7E ÉTAPE - ALLUMEZ ET ÉCLATEZ-VOUS !

Passez du mode simple « Single » au mode entièrement automatique « Full-auto » avec l'interrupteur de mode de tir du Blaster « Blaster Mode Switch ».



AVERTISSEMENT: le Gel Blaster n'est pas conçu pour être mouillé. Ne plongez pas votre Gel Blaster dans l'eau et assurez-vous que vos Gellets sont entièrement essorés : cela protégera la batterie et les circuits internes d'une défaillance ou d'une surchauffe potentielle.


ON OBTIENT 10 000 GELLETS™ AVEC 4 LITRES D'EAU!

🕒
Laissez
trempier
pendant
2 heures




HYDRATATION DES
GELLETS

VOYANTS D'ÉTAT



INSTALLATION
DU RÉSERVOIR





CHANGER LES AILETTES


RETIRER

ET LES EMBOUTS


INSTALLER



MODE INTERRUPTEUR
DU BLASTER



CHANGER
LE CANON



⚠️
AVERTISSEMENT:

Ne pas viser les yeux ou le visage pendant le jeu. Des lunettes de protection sont nécessaires pour les joueurs et toute personne se trouvant à portée. Ne pas modifier le blaster ou les Gellets car cela pourrait entraîner une mauvaise utilisation ou des blessures. N'utiliser qu'avec les produits officiels Gel Blaster. Lire l'intégralité du mode d'emploi avant l'utilisation. À partir de 14 ans.

Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

GELLETS™

MODE D'EMPLOI



**IL VOUS FAUT
PLUS DE GELLETS ?
SCANNEZ ICI! >>>**



NE REVENEZ PAS EN MAGASIN!

Si vous ne vivez pas une expérience Gel Blaster optimale, envoyez-nous un e-mail à info@gelblaster.com ou appelez-nous au 844-GELLETS : nous nous occuperons personnellement de vous!

COMMENT HYDRATER VOS GELLETS™

1. Versez un paquet de 10 000 gellets (inclus) dans un récipient d'une contenance de 4 litres d'eau + (de préférence muni d'un couvercle).
2. Ajoutez 4 litres d'eau et attendez au moins 2 heures
3. Filtrez vos Gellets de taille normale pour éliminer le surplus d'eau.
4. Vous pouvez maintenant commencer!
Remplissez votre réservoir et commencer à tirer!

COMMENT STOCKER VOS GELLETS

Conservez vos Gellets hydratés prêts à être utilisés quand vous le souhaitez ! Voici comment stocker correctement les Gellets hydratés.

1. Ajoutez de l'eau dans votre récipient jusqu'à ce que tous les Gellets soient submergés
2. Fermez le récipient avec un couvercle
3. Stockez dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil

PLUS D'INFORMATION SUR LES GELLETS

- Il est important de bien retirer tout surplus d'eau car des Gellets mouillés risquent d'endommager votre moteur.
- Évitez la déshydratation en vous assurant que vos Gellets sont entièrement immergés dans l'eau lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Avec un stockage approprié, les Gellets hydratés standard sont utilisables jusqu'à 3 mois!

REGARDEZ LES PETITES ASTUCES



FAQ ET SOLUTIONS RAPIDES

Q: Mon réservoir et mon goulot d'alimentation n'arrêtent pas de glisser, ce qui m'empêche d'introduire les Gellets dans mon Gel Blaster® ?

R: assurez-vous que votre réservoir est orienté dans la bonne direction - la flèche avant (sur votre goulot d'alimentation) doit pointer en direction des ailettes. S'ils sont installés correctement, le réservoir et le goulot d'alimentation s'enclencheront et se verrouilleront en position.

Q: Mes Gellets ne se projettent pas correctement et tombent en roulant du canon de mon Gel Blaster® ?

R: c'est parce que les Gellets n'ont pas atteint la bonne taille. Pour vous assurer que vos Gellets sont entièrement hydratés, laissez-les immergés dans l'eau pendant au moins 2 heures avant de jouer.

Q: Mon Gel Blaster® semble enrayer?

R: Votre Gel Blaster® s'enrayera rarement, mais si c'est le cas, veillez à placer l'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) sur la position **OFF (arrêt)**. Vérifiez ensuite l'extrémité et le canon du Gel Blaster. Si des résidus se trouvent dans votre Gel Blaster, retirez votre réservoir et votre goulot d'alimentation et pulvérisez de l'air comprimé directement dans le canon pour forcer les résidus à sortir par l'embout du blaster. Si les résidus sont toujours coincés, utilisez un cure-pipe pour les faire sortir de l'embout du blaster. Ne poussez jamais les résidus de l'embout/de l'avant du Gel Blaster vers l'arrière, cela ne ferait qu'aggraver le blocage de votre Gel Blaster.

GARANTIE LIMITÉE, RENONCIATION À LA SUBROGATION, RENONCIATION ET DÉCHARGE, ACCORD CONTRAIGNANT D'ARBITRAGE, RENONCIATION AU RECOURS COLLECTIF.

Gel Blaster, LLC garantit que ce Gel Blaster™ est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un mois à compter de la date d'achat par le consommateur. L'obligation de Gel Blaster, LLC en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit acheté (bien que Gel Blaster, LLC puisse décider d'effectuer un remboursement, à sa seule et unique discrétion), et Gel Blaster, LLC ne sera en aucun cas responsable de toute perte, tout dommage, toute blessure, tout coût de réparation, tout dommage consécutif, tout dommage accessoire ou tout dommage punitif, au triple ou à titre exemplaire, de quelque nature que ce soit en rapport avec la vente, l'utilisation, la défaillance ou la réparation de tout produit acheté auprès de Gel Blaster, LLC, même si ces dommages sont causés par la négligence de la partie exonérée, qu'elle soit seule ou en association avec d'autres. Vous renoncez par la présente à toute réclamation d'un assureur ou d'une autre personne ou entité par voie de subrogation, et vous cédez par la présente toute réclamation de subrogation à Gel Blaster, LLC.

Gel Blaster, LLC rejette toute garantie d'adéquation à un usage particulier et toute garantie implicite de qualité marchande. Toutes les garanties implicites sont rejetées par les présentes, et vous convenez que la seule garantie que vous offrez Gel Blaster, LLC est celle mentionnée ci-dessus.

La responsabilité de Gel Blaster, LLC pour toute réclamation découlant du Gel Blaster™ ou s'y rapportant, est limitée au montant payé par le consommateur pour le produit, plus la somme de 100,000 \$.

Vous et Gel Blaster, Inc. convenez d'un arbitrage obligatoire et contraignant pour toute réclamation ou cause d'action entre les parties découlant de votre achat ou utilisation du Gel Blaster®, de ses accessoires ou autres, ou s'y rapportant, en ce qui concerne toute réclamation entre vous et Gel Blaster, LLC. L'arbitrage aura lieu selon les règles de l'American Arbitration Association, Consumer Arbitration Rules, devant un arbitre unique. L'arbitrage aura lieu à Dallas, au Texas. Vous reconnaissez que vous renoncez à votre droit à un procès devant un jury. Vous convenez que toute réclamation que vous avez ou pourriez avoir contre Gel Blaster, LLC doit être formé sur une base individuelle, et vous renoncez par la présente au droit de faire valoir une telle réclamation collectivement, par exemple dans le cadre d'une action de groupe ou de masse. Comme condition préalable à l'introduction d'une procédure d'arbitrage, vous devez contacter Gel Blaster, LLC pour toute réclamation ou tout litige, qui doit faire l'objet d'une médiation devant un médiateur choisi d'un commun accord à Dallas, Comté de Dallas, Texas.

Vous acceptez les conditions qui précèdent lorsque vous chargez ou cherchez à utiliser votre Gel Blaster™ ou ses accessoires pour la première fois.

NOTA: Le transformateur, l'alimentation ou le chargeur de batterie utilisés avec ce produit doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés. En cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que le dommage n'a pas été réparé. Utilisez toujours le cordon USB Gel Blaster fourni avec le produit pour charger les piles.

La batterie contenue dans ce produit est non remplaçable. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746
844-GELLETS
www.gelblaster.com/patents

**** Le Gel Blaster® SURGE offre des heures de jeu par charge grâce à une puissante Batterie au lithium-ion! Mais cette puissance s'accompagne de la responsabilité de prendre soin de votre batterie. L'abus, la négligence ou la mauvaise utilisation peuvent ruiner votre batterie, réduire votre temps de jeu ou même provoquer un incendie. Si le Surge ne prend pas la charge, cessez de l'utiliser et de le charger ! Contactez support@gelblaster.com **

GEL[®] BLASTER SURGE

SCHRITT 1 - HYDRIERE DEINE GELLETS™ !! WICHTIG !!

Gellets müssen mindestens 2 Stunden lang in Wasser eingetaucht werden, um sich auf ihre volle Größe auszudehnen. Außerdem muss viel Wasser vorhanden sein, das sie aufsaugen können (das ist äußerst wichtig). Du kannst erkennen, dass genug Wasser vorhanden war, wenn die Gellets nach 2 Stunden noch mit Wasser bedeckt sind. Wenn du die Gellets nicht ausreichend hydrierst, fühlt sich dein Gel Blaster miserabel an.

Hinweis: Verwende für die Vorbereitung der Gellets ein Gefäß von ausreichender Größe. Bewahre hydrierte Gellets vor Wittereinflüssen und direktem Sonnenlicht geschützt auf.

SCHRITT 2 - LADE DEINEN BLASTER

Lade deinen Blaster mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel. Lege den Blaster beim Laden niemals auf eine Textioberfläche. Lasse den Blaster niemals längere Zeit am Ladegerät angeschlossen, sondern trenne ihn ab, wenn das Anzeigelämpchen grün wird.

SCHRITT 3 - FÜLLE DAS MAGAZIN

Fülle das Magazin mit hydrierten Gellets. Achte darauf, dass überschüssiges Wasser aus dem Magazin abgetropft ist, bevor du es in den Blaster einbaust.

SCHRITT 4 - BAUE DAS MAGAZIN IN DEN BLASTER EIN

Schraube das Magazin auf den SURGE. Schiebe dann den Zufuhranschluss so auf die Schiene oben am SURGE, dass der Pfeil nach vorne zeigt.

WICHTIG - Schiebe den Zufuhranschluss ganz nach vorne, bis er einrastet. Wenn du das nicht tust, kannst du mit deinem Gel Blaster SURGE nicht richtig schießen.

SCHRITT 5 - OPTIONAL: AUSWECHSELBARER LAUF

Dein Gel Blaster wird mit einem vorinstallierten Standardlauf (53 m/s) geliefert. Um den Lauf zu entfernen, verwendest du das mitgelieferte Laufwerkzeug, um den Lauf herauszudrehen. Danach kannst du das orangefarbene Reduced Velocity Barrel, einen Lauf mit geringerer Mündungsgeschwindigkeit (30 m/s), einbauen.

WICHTIG - ZIEHE DEN LAUF NICHT ZU FEST AN!

SCHRITT 6 - AUGENSCHUTZ TRAGEN!

Bei der Verwendung des Gel Blaster SURGE musst du stets den mitgelieferten Augenschutz tragen. Achte darauf, dass auch andere Personen in Schussweite einen Augenschutz verwenden! Schieße niemals auf Menschen, die keine angemessene Schutzbrille tragen.

SCHRITT 7 – EINSCHALTEN UND SPASS HABEN!

Mit dem Modusschalter am Blaster kannst du zwischen dem Einzelschuss- und Vollautomatikmodus umschalten.




ACHTUNG: Der Gel Blaster darf nicht nass werden. Tauche den Gel Blaster nicht in Wasser ein und achte darauf, dass deine Gellets nicht mit überschüssigem Wasser vermischt sind. Dadurch schützt du den Akku und die Schaltkreise vor möglichen Fehlfunktionen und Überhitzung.

FÜR 10.000 GELLETS BRAUCHST DU 4 L WASSER!




2+ STUNDEN




VIDEO ZUR HYDRIERUNG VON GELLETS



STATUSLÄMPCHEN




ANBRINGEN DES MAGAZINS




WERDEN LAMELLEN UND MÜNDUNG KÖNNEN AUSGETAUSCHT WERDEN EINBAUEN



MODUSSCHALTER



LAUF WECHSELN



ACHTUNG:

Beim Spielen nicht auf Augen oder Gesicht zielen. Spieler und alle Personen in Schussweite müssen einen Augenschutz tragen. Den Blaster und die Gellets nicht verändern, da dies zu Missbrauch oder Verletzungen führen kann. Nur offizielle Gel Blaster Produkte verwenden. Vor der Verwendung alle Anweisungen lesen. Ab 14 Jahren.

Bewahre diese Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.

GELLETS™

GEBRAUCHSANWEISUNG



**BRUCHST DU MEHR GELLETS?
HIER SCANNEN! >>>**



BRINGE DEN GEL BLASTER NICHT IN DEN LADEN ZURÜCK!

Wenn du von deiner Erfahrung mit dem Gel Blaster enttäuscht bist, schicke uns eine E-Mail unter info@gelblaster.com oder rufe uns unter 844-GELLETS an. Wir werden uns persönlich um dich kümmern!

HÄUFIGE FRAGEN UND SCHNELLE LÖSUNGEN

F: Mein Magazin und Zufuhranschluss rutschen immer weg und führen meinem Gel Blaster® keine Gellets zu.

A: Achte darauf, dass dein Magazin in die richtige Richtung zeigt – der vordere Pfeil (am Zufuhranschluss) muss auf die Lamellen zeigen. Wenn das Magazin und der Zufuhranschluss korrekt eingebaut sind, rasten sie ein.

F: Meine Gellets werden nicht korrekt ausgeworfen, sondern rollen nur aus dem Lauf meines Gel Blasters.

A: Das liegt daran, dass die Gellets nicht ihre vollständige Größe erreicht haben. Um sicherzugehen, dass die Gellets vollständig mit Wasser vollgesogen sind, lass die Gellets mindestens 2 Stunden lang im Wasser liegen, bevor du sie verwendest.

**** Der Gel Blaster® SURGE bietet stundenlangen Spielspaß mit einem leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku! Diese Leistung setzt jedoch eine angemessene Pflege des Akkus voraus. Durch Missbrauch, Vernachlässigung oder Zweckentfremdung kann der Akku beschädigt oder deine Spielzeit verkürzt werden und sogar ein Brand entstehen. Wenn der Surge sich nicht laden lässt, stelle die Verwendung und das Laden ein! Kontaktiere support@gelblaster.com**

SO HYDRIERST DU DEINE GELLETS™

1. Schütte eine Packung mit 10.000 Gellets (mitgeliefert) in einen Behälter mit mindestens 4 Liter Fassungsvermögen (vorzugsweise mit Deckel)
2. Gieße t dazu und warte mindestens 2 Stunden.
3. Gieße überschüssiges Wasser von den voll ausgedehnten Gellets ab.
4. Jetzt bist du startklar!

Fülle das Magazin und schon kannst du mit dem Schießspaß beginnen!

AUFBEWAHRUNG DER GELLETS

Bewahre die hydrierten Gellets so auf, dass sie immer zur Hand sind, wenn du sie brauchst! So bewahrst du hydrierte Gellets ordnungsgemäß auf.

1. Füge dem Behälter Wasser hinzu, bis alle Gellets bedeckt sind.
2. Verschließe den Behälter mit einem Deckel.
3. Bewahre ihn an einem kühlen Ort auf, an dem er nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER GELLETS

- Es ist wichtig, überschüssiges Wasser abzugießen, da nasse Gellets den Motor beschädigen können.
- Vermeide das Austrocknen der Gellets, indem du darauf achtest, dass sie immer vollständig mit Wasser bedeckt sind, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Bei ordnungsgemäßer Lagerung können hydrierte Gellets bis zu 3 Monate lang verwendet werden!

SCHNELLE TIPPS ANSEHEN



F: Mein Gel Blaster® scheint zu klemmen.

A: Der Gel Blaster® klemmt selten, wenn dies jedoch einmal vorkommt, schiebst du den Hauptschalter auf AUS. Überprüfe dann die Mündung und den Lauf des Gel Blasters. Wenn sich Fremdkörper im Gel Blaster befinden, nimm das Magazin und den Zufuhranschluss ab und sprühe Druckluft aus der Dose direkt in den Lauf, sodass die Fremdkörper an der Mündung austreten. Wenn der Fremdkörper noch immer fest sitzt, verwende einen Pfeifenreiniger, um restliche Verunreinigungen aus der Mündung des Blasters zu drücken. Drücke Fremdkörper nie von der Mündung/Vorderseite des Gel Blasters aus nach hinten, da dadurch die Verstopfung nur schlimmer wird.

BESCHRÄNKTE GARANTIE, VERZICHT AUF FORDERUNGSÜBERTRAGUNG UND FREISTELLUNG, VERBINDLICHE VEREINBARUNG ZUR SCHLICHTUNG, VERZICHT AUF SAMMELKLAGE

Gel Blaster, LLC gewährleistet, dass der Gel Blaster® ab dem Kauf durch den Verbraucher einen Monat lang frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die Verpflichtung von Gel Blaster, LLC nach dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz des gekauften Produkts (wobei jedoch die Gel Blaster LLC im alleinigen und ausschließlichen Ermessen beschließen kann, eine Rückerstattung zu zahlen) und die Gel Blaster, LLC haftet auf keinen Fall für Verluste, Schäden, Verletzungen, Reparaturkosten, Folgeschäden, Nebenschäden oder Buszahlungen, dreifachen Schadenersatz oder Schadenersatz mit Strafcharakter jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Verkauf, der Verwendung, dem Versagen oder der Reparatur eines Produkts, das von Gel Blaster, LLC gekauft wurde, selbst wenn die betreffenden Schäden durch Fahrlässigkeit seitens der freigestellten Partei, gleich ob alleine oder zusammen mit anderen, entstanden sind.

Du verzichtest hiermit auf jegliche Forderungen von Versicherungen oder anderen natürlichen oder Rechtspersonen durch Forderungsverzicht und du überträgt hiermit sämtliche Forderungsverzichtsansprüche an die Gel Blaster, LLC.

Gel Blaster, LLC schließt jegliche Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck und jegliche stillschweigende Gewährleistungen der Markttauglichkeit aus. Alle stillschweigenden Gewährleistungen sind hiermit ausgeschlossen und du stimmst zu, dass die obige Gewährleistung die einzige ist, die dir von Gel Blaster, LLC gewährt wird.

Die Haftung von Gel Blaster, LLC für jegliche Forderungen aus oder in Verbindung mit dem Gel Blaster® beschränkt sich auf den vom Verbraucher für das Produkt bezahlten Betrag zuzüglich 100,00 \$.

Du und Gel Blaster, LLC kommen überein, sich bei jeglichen Forderungen oder Klagegründen zwischen den Parteien aus oder in Verbindung mit dem Kauf oder der Verwendung des Gel Blaster®, seines Zubehörs oder auf andere Weise in Bezug auf jegliche Forderungen zwischen dir und der Gel Blaster, LLC einer verpflichtenden, verbindlichen Schlichtung zu unterwerfen. Die Schlichtung findet nach den Bestimmungen der American Arbitration Association, Consumer Arbitration Rules durch einen einzigen Schiedsrichter statt. Die Schlichtung findet in Dallas, Texas, statt. Du verstehst und stimmst zu, dass du auf das Recht auf ein Geschworenengericht verzichtest. Du stimmst zu, dass jegliche Forderungen, die du gegenüber der Gel Blaster, LLC hast oder haben könntest, einzelnen vorgetragen werden müssen, und du verzichtest hiermit auf das Recht, derartige Forderungen gemeinsam mit anderen vorzutragen, zum Beispiel als Sammelklage. Als Bedingung vor der Beantragung eines Schlichtungsverfahrens musst du die Gel Blaster, LLC im Zusammenhang mit jeglichen Forderungen oder Streitigkeiten kontaktieren und diese müssen vor einem Schlichter in Dallas, Dallas County in Texas, dem beide Parteien zugestimmt haben, verhandelt werden.

Du stimmst den obigen Bedingungen zu, wenn du deinen Gel Blaster® oder sein Zubehör erstmals lädst oder anderweitig zu verwenden versuchst.

HINWEIS: Der Trafo, das Netzteil und das Ladegerät, die mit diesem Produkt verwendet werden, müssen regelmäßig auf Schäden an Stromkabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen kontrolliert werden. Beschädigte Komponenten dürfen bis zur Reparatur nicht verwendet werden. Zum Laden ausschließlich das mit dem Produkt gelieferte Gel Blaster USB-Kabel verwenden.

Die Batterie in diesem Produkt kann nicht wieder aufgeladen werden. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746
844-GELLETS
www.gelblaster.com/patents

©2022 Gel Blaster, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.



GEL[®] BLASTER PIRANHA



WARNING: The Gel Blaster is not intended to get wet. Don't submerge your Gel Blaster in water, and make sure your Gelllets are fully strained of excess water. This will protect the battery and circuitry within from failure or potential overheating.

STEP 1 - INSTALL YOUR BATTERIES

Open the battery compartment on the bottom of Piranha™ by removing the two screws located at either end of the battery panel. Install 6 AA batteries (not included) into the blaster and return the panel. Be sure not to over-tighten the screws.

BATTERY TIPS:

- When this product stops working or works erratically, it's time to replace the batteries!
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Remove the batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from this toy. Battery leakage and corrosion can cause damage. Dispose of batteries safely.
- Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

STEP 2 - FILL YOUR HOPPER

Fill your hopper with hydrated Gelllets®, make sure all water is drained from the hopper before installing on your blaster.

STEP 3 - INSTALL HOPPER ONTO BLASTER

Screw the hopper into the Piranha™ feedneck. Then slide the feedneck onto the top rail of the Piranha™ with the arrow pointing forward.

IMPORTANT - Make sure you slide the feedneck all the way forward until you feel and hear a "click". Failing to do so will cause your Gel Blaster Piranha™ to misfire.

STEP 4 - PROTECT YOUR EYES!

Put on your provided eye protection when using your Gel Blaster Piranha™. Make sure that others within firing distance are wearing eye protection too! Do not shoot at people not wearing proper eye-wear.

STEP 5 - RELEASE THE TRIGGER LOCK

When batteries are installed in the blaster, it's ready to go. Use the trigger lock button to lock and unlock the functionality of the trigger.

STEP 6 - HAVE A BLAST!

ONE GALLON OF WATER
MAKES 10,000 GELLETS®!



SOAK FOR
2+ HOURS





GELLETS®
HYDRATION
VIDEO

OPEN

BATTERY INSTALL


CLOSED



REMOVE

HOPPER INSTALL

INSTALL



TRIGGER LOCK

LANYARD CLIP



WARNING:

Do not aim at eyes or face during play. Eyewear required for players and any person within range. Do not modify blaster or gelllets as it may lead to misuse or injury. Use only with Gel Blaster® Official Products. Read all instructions before use. For Ages 14 and up

Keep these instructions for future reference.

FAQ & QUICK FIXES

Q: My hopper & feedneck keep sliding off and won't feed the Gellets into my Gel Blaster®?

A: Please make sure your hopper is facing the right direction - the front arrow (on your feedneck) should be facing toward your fins. If installed correctly, the hopper and feedneck will click & lock in place.

Q: My Gellets® aren't shooting correctly and are rolling out of my Gel Blaster's barrel?

A: This is caused by Gellets® that aren't full size. To make sure your Gellets® are fully hydrated, please allow your Gellets® to be submerged in water for a minimum of 2hrs before playing.

WATCH QUICK TIPS



Q: My Gel Blaster® seems jammed?

A: Your Gel Blaster® will rarely get jammed, but if this is the case, please make sure to turn the ON/OFF switch to the **OFF** position. Now proceed to check the tip and barrel of the Gel Blaster®. If debris is found in your Gel Blaster®, remove your hopper & feedneck and spray canned air directly into the barrel forcing the debris to come out of the tip of the blaster. If the debris is still stuck, use a pipe cleaner to force the remainder out of the tip of the blaster. Never push the debris from the tip/front of the Gel Blaster® towards the back, that will only jam your Gel Blaster® worse.

LIMITED WARRANTY, SUBROGATION WAIVER, WAIVER AND RELEASE, BINDING AGREEMENT TO ARBITRATE, CLASS ACTION WAIVER

Gel Blaster, LLC warrants this Gel Blaster® for a period of one month from the date of consumer purchase to be free from defects in material and workmanship. Gel Blaster, LLC's obligation under this warranty is limited to repair or replacement of the purchased product only (although Gel Blaster, LLC may determine to issue a refund, in its sole and exclusive discretion), and under no circumstances shall Gel Blaster, LLC be liable for any loss, damage, injury, cost of repair, consequential damages, incidental damages, or punitive, treble, or exemplary damages of any kind in connection with the sale, use, failure, or repair of any product purchased from Gel Blaster, LLC, even if such damages are caused by the negligence of the released party, whether sole or in combination with others. You hereby waive any claim by an insurance carrier or other person or entity by way of subrogation, and you hereby assign any and all such subrogation claims to Gel Blaster, LLC.

Gel Blaster, LLC disclaims any warranty of fitness for a particular purpose and any implied warranty of merchantability. All implied warranties are hereby disclaimed, and you agree that the only warranty provided by Gel Blaster, LLC to you is the above.

Gel Blaster, LLC's liability for any and all claims arising out of or connected with the Gel Blaster® shall be limited to the amount paid by consumer for the product plus the sum of \$100.00.

You and Gel Blaster, LLC agree to mandatory, binding arbitration for any and all claims or causes of action between the parties arising out of or in connection with your purchase or use of the Gel Blaster®, its accessories, or otherwise with respect to any claims between you and Gel Blaster, LLC. The arbitration shall take place under the rules of the American Arbitration Association, Consumer Arbitration Rules, before a single arbitrator. The Arbitration shall take place in Dallas, Texas. You understand and agree that you are waiving your rights to a trial by jury. You agree that any claim you have or may ever come to have against Gel Blaster, LLC must be submitted on an individual basis, and you hereby waive the right to assert such claim collectively, such as in a class or mass action. As a condition precedent to filing arbitration, you must contact Gel Blaster, LLC with any claim or dispute, which must be mediated before a mutually agreeable mediator in Dallas, Dallas County, Texas.

You agree to the foregoing terms when you first charge or otherwise seek to use your Gel Blaster® or its accessories.

NOTE: The transformer, power supply or battery charger used with this product shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired. Always use the Gel Blaster USB cord supplied with the product to charge.

The battery contained in this product is non-replaceable.
The supply terminals are not to be short-circuited.

Gel Blaster
5000 Plaza on the Lake Austin, TX 78746
844-GELLETS
www.gelblaster.com/patents

GEL[®] BLASTER PIRANHA

STEP 1 - HYDRATE YOUR GELLETS[®] !! IMPORTANT !!

Gellets[®] must be submerged in water for at least two hours to fully expand to size. They also need to have plenty of water to absorb (this is very important) - you'll know there was plenty of water if after 2 hours the Gellets[®] are still submerged in the water. Failing to completely hydrate Gellets[®] will cause your Gel Blaster[®] to seem crappy.

Note: Make sure that the Gellets[®] are prepared in an adequate sized container. Store hydrated Gellets[®] away from the elements and direct sunlight.

STEP 2 - INSTALL YOUR BATTERIES

Open the battery compartment on the bottom of Piranha™ by removing the two screws located at either end of the battery panel. Install 6 AA batteries (not included) into the blaster and return the panel. Be sure not to over-tighten the screws.

STEP 3 - FILL YOUR HOPPER

Fill your hopper with hydrated Gellets[®], make sure all water is drained from the hopper before installing on your blaster.

STEP 4 - INSTALL HOPPER ONTO BLASTER

Screw the hopper into the Piranha™ feedneck. Then slide the feedneck onto the top rail of the Piranha™ with the arrow pointing forward.

IMPORTANT - Make sure you slide the feedneck all the way forward until you feel and hear a “click”. Failing to do so will cause your Gel Blaster Piranha™ to misfire.

STEP 5 - PROTECT YOUR EYES!

Put on your provided eye protection when using your Gel Blaster Piranha™. Make sure that others within firing distance are wearing eye protection too! Do not shoot at people not wearing proper eye-wear.

STEP 6 - RELEASE THE TRIGGER LOCK


When batteries are installed in the blaster, it's ready to go. Use the trigger lock button to lock and unlock the functionality of the trigger.

STEP 7 - HAVE A BLAST!



WARNING: The Gel Blaster is not intended to get wet. Don't submerge your Gel Blaster in water, and make sure your Gellets are fully strained of excess water. This will protect the battery and circuitry within from failure or potential overheating.



ONE GALLON OF WATER
MAKES 10,000 GELLETS[®]!



OPEN

BATTERY INSTALL


CLOSED



REMOVE

HOPPER INSTALL

INSTALL



TRIGGER LOCK

LANYARD CLIP



WARNING:

Do not aim at eyes or face during play. Eyewear required for players and any person within range. Do not modify blaster or gellets as it may lead to misuse or injury. Use only with Gel Blaster[®] Official Products. Read all instructions before use. For Ages 14 and up

Keep these instructions for future reference.