



# Buds Jam

## Audífonos



MANUAL DE INSTRUCCIONES

### ESPECIFICACIONES

Bluetooth	V5-0 + EDR
Protocolo Bluetooth	A2DP, AVRCP, Auriculares, Manos libres
Frecuencia	10 metros
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo en uso	3 horas
Capacidad Batería estuche de carga	300 mAh
Capacidad Batería	30 mAh*2

### INSTRUCCIONES DE USO

#### 1. Emparejamiento de los auriculares con su teléfono inteligente..

- 1.1 Los auriculares se encenderán una vez que se saquen del estuche de carga, o mantenga presionados ambos auriculares para encenderlos.
- 1.2 El LED verde y blanco comenzará a parpadear en ambos auriculares, estos se emparejarán automáticamente entre sí en 5 segundos. Una vez que se emparejan entre sí, uno de los auriculares se apaga, el otro auricular mostrará un LED verde y uno blanco parpadeando alternativamente, lo que significa que están listos para emparejarse con su teléfono inteligente.
- 1.3 Busque el Bluetooth Lhotse Buds Jam en su teléfono inteligente y conéctese con los audífonos.
- 1.4 Los auriculares se volverán a conectar con el teléfono inteligente automáticamente después del primer emparejamiento.

#### 2. Durante la reproducción de música

- 2.1 Toque cualquiera de los auriculares una vez para reproducir/pausar la pista.
- 2.2 Toque el auricular izquierdo dos veces para ir a la pista anterior.
- 2.3 Toque el auricular derecho dos veces para ir a la siguiente pista.
- 2.4 Toque el auricular izquierdo tres veces para bajar el volumen.
- 2.5 Toque el auricular derecho tres veces para aumentar el volumen.
- 2.6 Mantenga presionado uno de los auriculares durante 3 segundos para activar SIRI o el Asistente de Google.
- 2.7 Toque cualquiera de los auriculares una vez para atender la llamada entrante o finalizar la llamada.
- 2.8 Mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos para rechazar la llamada entrante.

#### Carga de los auriculares y estuche de carga

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, los auriculares se apagan y comienzan a cargarse automáticamente, cuando los auriculares se están cargando, el LED de los auriculares se vuelve verde y el LED verde se apaga cuando están completamente cargados.
2. Cuando las fundas se están cargando, el indicador LED de la funda parpadea y el indicador LED se ilumina cuando está completamente cargada.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### Si no puede conectar sus auriculares con el teléfono móvil, intente los siguientes pasos:

- Asegúrese de que sus auriculares estén encendidos y completamente cargados.  
Asegúrese de que el auricular se haya emparejado con su teléfono móvil.  
Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil esté activado.  
Asegúrese de que el auricular se mueva sin ninguna barrera.  
Si todos los pasos anteriores no pueden resolver los problemas, cargue los auriculares o reinicie su teléfono móvil.  
Si el volumen es bajo o no se puede ajustar, es porque algunas partes de los teléfonos móviles con Android no pueden controlar el volumen del dispositivo Bluetooth.  
Haga lo siguiente: Suba/baje, el volumen del teléfono móvil y el auricular son necesarios para funcionar +/- de forma independiente.



#### ¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en [www.lhotsestore.cl](http://www.lhotsestore.cl)

Si posee más dudas contactar a [hola@lhotsestore.cl](mailto:hola@lhotsestore.cl)

