



Ultimate 217G

Smartwatch



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1. Conociendo el dispositivo



Botón físico



Puerto de carga

HR LED

Botón físico

Pulsar el botón físico

1. Desactivar los recordatorios en la interfaz "Recordatorio".
2. Encender la pantalla cuando está apagada.
3. Acceder a la lista de funciones.


Pulsar y sostener el botón físico
Encender el dispositivo en estado apagado;

2. Encendido/apagado

Encendido

Cuando inicie la carga del dispositivo, éste se encenderá automáticamente.

Nota: el dispositivo debe ser cargado y activado antes de su primer uso; siempre se debe usar el cargador original para cargar el dispositivo.



Botón físico




Puerto de carga

HR LED

Pulsar y sostener el botón físico para encender el dispositivo.

Apagar

Ruta del apagado:
[Ajustes]→[Apagar].



DESCARGA DE APLICACIONES Y VINCULACIÓN

1. Descarga de aplicaciones

Digitalizar el siguiente código QR para descargar «VeryFit» o buscar y descargar «VeryFit» en la «Tienda de aplicaciones» en su teléfono.




2. Vinculación

Encienda la aplicación y Bluetooth. Busque y seleccione el dispositivo en la APLICACIÓN. Finalmente, vincule el dispositivo en la APLICACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA

Deslizar la pantalla hacia arriba/abajo

1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel; o
2. Visualizar el texto largo o los detalles.



Botón

Pantalla

Deslizar la pantalla hacia la izquierda/derecha

1. Cambiar entre las páginas en el mismo nivel.

Hacer clic en la pantalla

1. Ir a la subpágina;
2. Completar la acción correspondiente, según el botón en pantalla sobre el cual haga clic.

Hacer clic y sostener la pantalla

1. Cambiar el fondo de pantalla frontal del reloj.

FUNCIONES

Es compatible con funciones como: múltiples modos de ejercicio, salud femenina, tiempo, tienda de pantalla del reloj, entrenamiento de respiración, monitorización del ritmo cardíaco, monitorización del sueño, monitorización del nivel de estrés, detección del nivel de oxígeno en sangre, notificaciones, etc. Para ver instrucciones y preguntas frecuentes sobre estas funciones, abra la aplicación y acceda a la guía del usuario para conocer las respuestas.

- **Deportes:** Corrida exterior e interior, caminata exterior e interior, bicicleta exterior e interior, cricket, senderismo, nado en piscina y

en aguas abiertas, yoga, remo, elíptica, ejercicio, reconocimiento automático de movimiento y GPS

- **Monitoreo diario:** Monitoreo de frecuencia cardíaca (automática), sueño, pasos, calorías, distancia, estrés (automática), actividad, tiempo de uso y oxígeno en la sangre (automática).

- **Recordatorios/notificaciones:** Llamada entrante, mensajes de texto, recordatorio de frecuencia cardíaca excesiva, Notificaciones Push de Apps, alarma, sedentarismo, recordatorio de objetivos, batería baja, recordatorio de tomar agua, bluetooth desconectado y salud de mujer.

- **Otras funciones:** Clima, reseteo de ajustes de fábrica, configuración de la interfaz, cronómetro, temporizador, control de música, escaneo de código de unión, ajustes de brillo de pantalla, reducir brillo de forma automática en la noche, información de firmware.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

A continuación, se detallan tres recomendaciones acerca del uso y del mantenimiento:

1. Mantener el dispositivo limpio;
2. Mantener el dispositivo seco;
3. No usar el dispositivo demasiado ajustado.

* No utilizar limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. En cambio, se deben utilizar limpiadores libres de jabón.

* Para las manchas que son difíciles de remover, se recomienda limpiar con alcohol.

Rendimiento impermeable: el dispositivo no es adecuado para bucear, nadar en el mar o en el sauna; es adecuado para piletas de natación, para la ducha (agua fría) y para la natación en aguas poco profundas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- A fin de evitar fallas en el dispositivo, incendio y explosión, nunca se debe colocar el dispositivo o sus accesorios en áreas de temperaturas extremadamente altas o bajas.

- Para evitar el daño al dispositivo, el daño a sus accesorios y fallas en el dispositivo, siempre se debe proteger el dispositivo contra impactos fuertes o choques.

- No se debe desmontar o modificar el dispositivo o sus accesorios sin previa autorización. Cualquier falla del dispositivo debe ser remitida a nuestro personal de servicio de posventa.



PARÁMETROS BÁSICOS

Bluetooth	BLE5.0
Capacidad de batería	300mAh
Tiempo de carga	2 Horas aprox.
Waterproof	3ATM
Frecuencia	2402-2480MHz
Pantalla	1.28" pulgadas
Voltaje de carga	5V±0.2v
Duración de batería	7 Días
Peso	47g
Lenguaje	Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Español y Japonés.



¡Muchas gracias por elegir Lhotse!

Con cada compra estás ayudándonos a cumplir uno de nuestros desafíos. Donaremos el 1% del total de tu compra en ayuda a la reforestación de árboles nativos de Chile.

Visítanos en www.lhotsestore.cl
Si posee más dudas contactar a hola@lhotsestore.cl

