

# BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER



## CHECK FOR OUTSIDE SIGNAL STRENGTH

Your booster performance is determined by the signal received by the outside antenna. Make sure that you have reliable signal outside your home, at roof level, where you plan to place the outside antenna. NOTE: The weaker your outside signal, the more limited your coverage will be indoors.



## BETTER ANTENNA SEPARATION MEANS BETTER PERFORMANCE

Maintain a distance of at least vertical 25 feet, up to 50 feet of horizontal distance, especially if vertical distance cannot be achieved. Also, make certain the antennas are aimed away from one another.



## YOUR CELL PHONE BARS ARE NOT AN ACCURATE MEASURING TOOL

Cell phone bars are approximate and vary from by phone and carrier. During installation and testing, Always take multiple readings several minutes apart. Also, verify that you can place and hold a call.

## VÉRIFIEZ LA FORCE DU SIGNAL EXTÉRIEUR

Les performances de votre amplificateur et la zone de couverture dépendent du signal reçu par votre antenne extérieure. Selon l'emplacement de votre antenne extérieure, vous pouvez éviter un signal faible et optimiser les performances. REMARQUE: Plus votre signal extérieur est faible, plus votre zone de couverture à l'intérieur est limitée.


## UNE MEILLEURE SÉPARATION DES ANTENNES PERMET D'OPTIMISER LES PERFORMANCES

Maintenez une distance verticale d'au moins 25 pieds, jusqu'à 50 pieds de distance horizontale, surtout si vous ne pouvez pas obtenir la distance verticale optimale. Assurez-vous aussi que les antennes ne sont pas orientées face à face.

## LES BARRES DE VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE NE CONSTITUENT PAS UN OUTIL DE MESURE PRÉCIS


Les barres de votre téléphone portable représentent une approximation de votre signal qui varie en fonction du téléphone et de l'opérateur. Lors de l'installation et du test de votre dispositif, prenez différentes lectures à plusieurs minutes d'intervalle. Vérifiez aussi que vous pouvez placer et maintenir un appel.

## Antenna Separation / Séparation des antennes



Maximize separation between antennas  
Maximiser la séparation entre les antennes


## Installation Overview / Aperçu de l'Installation



## You will need / Vous aurez besoin de

- Mounting pole for exterior antenna (SC-MOUNT-JBAR, is available separately)
- Drill
- Cable clips
- Ladder
- Poteau de montage pour l'antenne extérieure (SC-MOUNT-JBAR) est vendu séparément
- Perceuse
- Serre-câbles
- Échelle

## Package Contents / Contenu



## Have questions? / Questions?

Call / Appeler:  
Email / envoyer un email:  
Visit / visiter notre site web:

1-888-365-6283  
support@surecall.com  
surecall.com/support

