

PRODUCT STRUCTURE

HOW TO USE

- Remove top cover, fill water tank with water using the measuring cup to the Max level (150ml). Add 3-5 drops of essential oil for every 100ml of water.
- Place the top cover back on base. Ensure it closes all the way.
- Insert the DC plug into DC jack on the bottom of the product.
- Plug into power source and turn on the unit by pressing mist button.

Touch Button

- Press the touch button once for continuous running and cycling LED lights.
- Press the touch button twice to turn the mist and lights off.

The unit turns off automatically when the water is almost depleted.

Read Before Use

- For indoor use only.
- Keep manual for reference.
- Do not leave children unattended with product.
- Unplug when not in use.
- Unplug before cleaning.
- All parts may be wiped with a soft damp cloth and dried with a dry cloth.
- Clean the diffuser with water and vinegar on a soft cloth regularly.
- Dry with a soft cloth to remove leftover condensation.
- Do not clean the product with thinner or cleansers.
- Do not immerse unit in water.
- Empty tank after each use.

scentuals

natural & organic skin care

Spirit

ULTRASONIC ESSENTIAL OIL DIFFUSER


User Manual

SPECIFICATIONS

PRODUCT SPECIFICATION

Power	AC 100-240V
Voltage	DC 5V
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	5W
Capacity	80 ml
Suitable range	100-200 sq ft
Size	3.94"x5.31"x4.57" inch

PRODUCT STRUCTURE



UTILISATION D'APPAREIL


1. Retirez le couvercle supérieur, à l'aide du verre doseur, remplissez le réservoir avec de l'eau par rapport à la quantité maximale (100ml). Ajoutez 3-5 gouttes d'huile essentielle pour chaque 100ml de l'eau.




2. Remettez le couvercle sur la base et vérifiez qu'il est parfaitement emboîté.



3. Branchez l'adaptateur électrique à la base d'appareil.



4. Branchez l'appareil dans la prise électrique et appuyez le bouton brume.



Bouton Tactile

Bouton Tactile

- Appuyez 1 fois pour LED fluctue automatiquement.
- Appuyez 2 fois pour éteindre le brouillard et les lumières

Cet appareil s'éteint lorsque le niveau de l'eau est bas.

Lisez avant utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil dehors. Utilisez seulement d'intérieur.
- Gardez la mode d'emploi pour référence.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas en utilisation et pendant nettoyage.
- Avant nettoyage fermez l'appareil et le débranchez.
- Chaque pièce d'appareil peut être nettoyer avec un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil fréquemment pour éviter tarte.
- Videz le réservoir après utilisation.

scentuals
natural & organic skin care

ESPRIT
DIFFUSEUR UL
TRASONIQUE D'HUILE
ESSENTIELLE

Mode d'emploi

Diffuseur aromatique

Spécification

Entrée	AC 100-240V
Sortie	DC 5V
Fréquence	50/60Hz
Énergie	5W
Capacité	80 ml
Zone conseillé	100-200 sq ft
Dimension	3.94"x5.31"x4.57" inch

