

Crane Plus対応カメラ一覧表

メーカー	型番 <sup>[1]</sup>	レンズの型番 <sup>[1]</sup>	機能	備考
キヤノン	5D Mark II 5D Mark III 5D Mark IV 5DS 5DSR 6D 60D 70D 80D 600D 650D 700D	EF 8-15mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM EF 17-40mm f/4L USM EF 24-70mm f/2.8L II USM EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24-105mm f/4L IS II USM EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM EF 35mm f/1.4L II USM EF 50mm f/1.2L USM EF 85mm f/1.2L II USM (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> EF 85mm f/1.4L IS USM EF 85mm f/1.8 USM Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	—	—
ニコン	D850	AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR AF NIKKOR 14mm f/2.8D ED AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art	—	—
ソニー	A7 A7S2 A7R A7M2 A9 A7S2 A7R2 A7M3 A7R3 A6300 A6500	FE 16-35mm F2.8 GM (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> FE 85mm F1.8 (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS FE 24-70mm F2.8 GM (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS FE 28mm F2 Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> FE 50mm F1.8 Sonnar® T* FE 55mm F1.8 ZA FE 85mm F1.4 GM (別売りの部品必要) <sup>[2]</sup> FE 90mm F2.8 Macro G OSS E 18-135mm F3.5-5.6 OSS E 10-18mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS E PZ 18-105mm F4 G OSS E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE Sonnar® T* E 24mm F1.8 ZA	写真撮影 動画 ズーム カメラの電源をオフにして充電need to turn off (A7, A7S2, A7R, A7M2のみ)  カメラを充電しながら、撮影可能 (can charge while camera is on) (A9, A7S2, A7R2, A7M3, A7R3, A6300, A6500のみ)	光学ズームには、電動ズームレンズが必要です。電動ズームレンズではない場合、カメラのズームをオンにする必要があります。
パナソニック	GH4 GH5 GH5S	LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH (H-E08018GK) ASPH(H-E080 18GK) Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS (H-HSA12035GK) LEICA DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4 Power OIS (H-ES12060GK) Lumix G VARIO 12-60mm f/3.5-5.6 Power OIS (H-FS12060GK) Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK) LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH (H-X015GK) LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS (H-HS030GK)	写真撮影 録画 シャッター半押しでフォーカス	—

備考：[1] 上記の掲載されているカメラとレンズのモデルはテスト済みですが、テストされていないカメラやレンズも対応できる場合があります。詳しいのは、お住まいの代理店もしくはZHIYUNのサポートにてご確認ください。

[2] 大口径レンズはクイックリリースプレートと接触しやすですが、別売りのパッドバックングプレートを使用してレンズとクイックリリースプレートに接触する問題を解決できます。