

(Caution)

Warnhinweis:

Dies ist kein Spielzeug! Bewahren Sie die Leuchte vor Kindern unzugänglich auf!

Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht!

Die starke LED-Leuchte erzeugt Hitze ,so dass die Leuchte zu heiß zum Berühren sein kann.

Platzieren Sie die Leuchte nie während sie leuchtet oder während des Ladevorgangs mit der Lichtseite nach unten.

First side : Schnellstartanleitung (it`s ok)

Second Side (Hello):

Lieber Nutzer,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Lume Cube

Diese Schnellstartanleitung hilft Ihnen bei der Handhabung Ihres Lume Cube

Für mehr Licht und mehr Farbe in dunkler Umgebung auch unter ungünstigen Bedingungen!

3. Side

LUME CUBE APP

Laden Sie Ihre Lume Cube oder Lume Cube Pro Pro App kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play.

Sie erhalten so die Möglichkeit der Steuerung über Ihr Smartphone oder Tablet PC die Funktionen Helligkeit, Batterieanzeige, Rote-Augen-Reduzierung zu steuern , und gleichzeitige mehrere Lume cubes zu bedienen. Weiterhin können Sie über die App Ihre Fotos und Videos hochladen und sichern.

4. Side REGISTRATION

Registrierung

Registrieren Sie Ihren Lume Cube über die Lume Cube App. Dadurch wird Ihre Garantie gewährleistet und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf künftige Produkt-Upgrades.

Hierzu installieren und öffnen Sie die App und geben Ihren Namen und Ihre eMail-Adresse ein sowie die Serien-Nr., die unten an der Leuchte sowie auf Ihrer Verpackung steht.

5.Side Power

Stromversorgung

Im Auslieferungsmodus ist die Batterie Ihres Lume Cubes nicht vollständig geladen. Schließen Sie daher Ihren Lume Cube vor der ersten Inbetriebnahme an ein USB-Ladegerät oder Ihren PC mittels des mitgelieferten USB-Kabels an. Hierzu drehen Sie die USB-Abdeckung Ihres Lume Cubes zum Öffnen im Uhrzeigersinn, darunter befindet sich die USB-Buchse.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Steuerung der Tasten rot, nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die rote Beleuchtung. Schrauben Sie nach dem Ladevorgang die Abdeckung wieder fest ein, um so die Wasserdichtigkeit des LumeCube zu gewährleisten.

STEUERUNG

Linke Taste für den Video-Modus drücken Sie die linke Taste, dadurch blättern Sie durch 10 Helligkeitseinstellungen

Rechte Taste durch 3 Sekunden drücken der rechten Taste wird der Bluetooth-Modus für die Blitz-Steuerung aktiviert und gleichzeitig der Video-Modus ausgeschaltet

6.Side Betriebsarten

BETRIEBSARTEN

Blitz (Flash) Perfekt für die Aufnahme von Standbildern und Selfies. Zur Aktivierung des Blitzes öffnen Sie Ihre Lume Cube App und suchen Sie das Blitzsymbol in der linken oberen Ecke. Ein blinkendes Blitzsymbol bedeutet, dass Sie nicht verbunden sind, ein blaues Symbol, dass die Blitzfunktion Ihres Lume Cubes mit der App synchronisiert wurde

Video Der Video-Modus bietet eine konstante Lichtquelle für Ihr Smartphone, Action-Cam oder Digitalkamera. Durch Drücken der linken oberen Taste schalten Sie den Video-Modus ein. Durch Drücken der Taste schalten Sie sich durch 10 Helligkeitsstufen. Die Helligkeit kann auch komplett über die App gesteuert werden.

7.side

Optischer Slave

Im Modus Optischer Slave erkennt der Lume Cube zusätzliche Lichtquellen und blitzt simultan zu diesen. Halten Sie den rechten Blitz-Knopf für 3 Sekunden, um den optischen Slave zu aktivieren. Oder öffnen Sie den Pro Modus in der Lume Cube Pro App, um den Opto Trigger einzuschalten. Als nächstes positionieren Sie Ihre Hauptlichtquelle direkt am Lume Cube, um den Blitz auszulösen, wenn auch Ihr Hauptlicht blitzt

Rote Augen (red eye)

Der Red Eye-Modus sorgt durch einen kurzen „vor-Blitz“ dafür, dass der „rote-Augen-Effekt“ z.B. bei Portraits oder Selfies reduziert wird

8. Side

Zubehör [lumecube.com / Shop](http://lumecube.com/Shop)

9. Side -12. Side

Beschränkte Garantie 1Jahr (The first paragraph is omitted)

Was ist versichert:

Lume Cube Garantiert, dass das Produkt bei der Auslieferung über einen autorisierten Händler sich in Originalverpackung einem neuen Zustand frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Was nicht abgedeckt ist

Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung oder Wartung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unfall, überschüssige Feuchtigkeit, falsche Versorgungsspannung, unbefugte Änderung des ursprünglichen Zustandes sowie Schäden durch mangelhafte Verpackung, Versand usw. entstanden sind. Ebenso nicht durch die Verwendung und Anpassung an nicht-Lume-Cube-Produkten oder Reparaturversuchen nicht autorisierter Händler.

Was wir tun

Während der Garantiezeit wird das Produkt unentgeltlich repariert oder ersetzt (mit neuen oder überholten Teilen)

Nicht ersetzt werden Versandkosten zu Lume Cube oder dem Lume-Cube-Händler, Versicherung ,Abgaben und Gebühren.

Was Sie tun müssen, um die beschränkte Garantie zu nutzen

Rückgabe des Produktes mit Kaufbeleg des autorisierten Händlers /frankierter Versand des Produktes an den Händler aus Ihrer Region mit allen erforderlichen Angaben auf der Außenseite des Versandkartons. Erfragen Sie vor Rücksendung bei Ihrem Händler eine RMA-Nummer für die Rücksendung und geben Sie diese auf dem Karton mit an

Andere Bedingungen

Die maximale Haftung von Lume Cube übersteigt nicht den tatsächlichen Kaufpreis, den Sie für Ihr Produkt bezahlt haben.

In keinem Fall haftet Lume Cube LLC für Verlust, Beschädigung oder indirekte Schäden, wie sie immer möglich sind, wie zum Beispiel Ersatz von anderen Ausrüstungen oder Kosten durch Ausfall des Lume Cubes am Set oder bei Veranstaltungen.

Die Garantie erlischt, wenn das Etikett, das die Seriennummer trägt, entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

[\(next paragraph special for Australian Consumers I wouldn't show in Germany\)](#)

13. Side

Kommunikation

Zeigen Sie , was Sie inspiriert! Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre besten Fotos und Videoaufnahmen zeigen, die Sie mit Ihrem Lume Cube erstellt haben. Laden Sie Ihre Ergebnisse und senden uns diese z.B. über facebook und www.lumecube.com

(mit der Zusendung Ihrer Fotos und Videos erteilen Sie uns gleichzeitig das Recht, diese kostenfrei zu veröffentlichen)

14. side

1500 Lumen LED

CRI80-85

Farbtemperatur 6000K (+/- 5%)

Laufzeit 20 min bei voller Leistung ; ca. 2 Stunden bei gemischter Verwendung

Ladezeit: 90 Minuten

Wasserdicht bis 30m

Für weitere Hilfe und Support besuchen Sie www.lumecube.com

15.Seite Warnungen

Der Lume Cube ist sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LED

Auf Grund der starken LED-Beleuchtung kann der Lume Cube zu heiß zum Berühren sein

Verwenden Sie nur zugelassene USB-Geräte zum Aufladen

Setzen Sie den Lume Cube nicht Feuer oder großer Hitze aus

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen (dann erlischt die Garantie)

Der Lume Cube ist nicht als Sicherheitsbeleuchtung geeignet sondern dient nur für fotografische-und Video-Aktivitäten.

Verwenden Sie die Lume Cube nicht, wenn Das Gehäuse beschädigt ist. Eindringendes Wasser kann zu elektrischen Fehlfunktionen führen.

Last Side : that`s o.k.