

COVER PAGE:

Przewodnik szybkiego startu Lume Cube

PAGE 1:

WITAMY

Gratulujemy Twojego nowego Lume CubeTM. Niniejszy przewodnik zapozna Cię z podstawami nocnego fotografowania za pomocą Lume Cube. Życie nie kończy się po zachodzie słońca, więc dlaczego Ty miałbyś? Dostrzegaj więcej. Rób więcej. Żyj więcej.

DOŁĄCZ DO NAS

facebook.com/lumecube

twitter.com/lumecube

instagram.com/lumecube

youtube.com/lumecube

PAGE 2:

APLIKACJA LUME CUBE

- Aplikacja Lume Cube umożliwia pełną kontrolę nad swoim Lume Cube.
- Rób i zapisuj zdjęcia i filmy bezpośrednio z aplikacji Lume Cube.
- Podłącz, obsługuj i kontroluj jedną lub dwie Lume Cube.
- Zdalny dostęp do poziomu jasności, efektu czerwonych oczu i stanu baterii.
- Łatwo udostępniaj swoje prace w sieciach społecznościowych.
- Aby kontrolować więcej niż dwie kostki jednocześnie oraz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji pobierz aplikację Lume Cube Pro.

Pobierz aplikację Lume Cube lub Lume Cube Pro ze sklepu iTunes lub Google Play. Możesz również obejrzeć film wprowadzający do aplikacji Lume Cube dostępny na www.lumecube.com

PAGE 3:

REJESTRACJA

Zarejestruj swoją Lume Cube w celu aktywacji i synchronizacji z aplikacją Lume Cube. Zatwierdzi to gwarancję oraz umożliwi natychmiastowy dostęp do przyszłych aktualizacji produktu.

Zainstaluj i uruchom aplikację. Następnie podaj swoje nazwisko, adres e-mail oraz numer seryjny podany na dole lub z tyłu opakowania. Gotowe!

PAGE 4:

ENERGIA

- W celu uzyskania najlepszych rezultatów prosimy dostatecznie naładować swoją Lume Cube przed pierwszym użyciem.
- Dostęp do portu ładowania można uzyskać odkręcając w lewą stronę wodoodporną osłonę USB.
- Zaświecą się górne przyciski sterowania. Kolor czerwony oznacza ładowanie, brak światła oznacza pełne naładowanie.
- Po zakończeniu ładowania, dokładnie przykręć osłonę USB z powrotem na swoje miejsce, aby zagwarantować wodoodporność.

KONTROLA

Lewy przycisk - Naciśnij lewy przycisk (Wideo), aby włączyć tryb wideo i przełączać pomiędzy 10 ustawieniami jasności.

Prawy przycisk - Naciśnij prawy przycisk (Flesz), aby włączyć Bluetooth lub przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć czujnik optyczny. Przycisk Flesz wyłącza również tryb wideo.

PAGE 5 and PAGE 6

TRYBY

Flesz - Idealny do robienia zdjęć lub selfie na każdym urządzeniu do robienia zdjęć. Aby włączyć lampę błyskową, otwórz swoją aplikację Lume Cube i odszukaj ikonkę błyskawicy w lewym górnym rogu. Migająca błyskawica oznacza brak połączenia, stała niebieska błyskawica wskazuje, że Lume Cube oraz aplikacja są ze sobą synchronizowane. Jeśli nie możesz nawiązać połączenia sprawdź, czy funkcja Bluetooth w urządzeniu jest aktywna. Jesteś teraz gotowy do użycia lampy błyskowej.

Wideo - Tryb wideo dostarcza stałego źródła światła do twojego smartfona, sportowej kamery lub aparatu cyfrowego. Naciśnij lewy przycisk u góry Lume Cube, aby włączyć tryb wideo. Podczas gdy Lume Cube jest w trybie wideo, kliknij lewy przycisk (wideo), aby przełączać pomiędzy 10 ustawieniami jasności. Poziom jasności jest również w pełni regulowany z poziomu aplikacji.

Fotocela - Tryb fotoceli pozwala Lume Cube wykrywać dodatkowe źródła światła i wyzwalać lampę w tym samym czasie. Przytrzymaj prawy przycisk (Flesz) przez 3 sekundy, aby włączyć fotocelę. Alternatywnie, otwórz tryb zaawansowany (Pro Mode) w aplikacji Lume Cube Pro, aby włączyć „Opto trigger”. Następnie skieruj swoje główne źródło światła wprost na Lume Cube, aby wyzwolić obie lampy błyskowe jednocześnie.

Efekt czerwonych oczu - Tryb ten wyzwoli sekwencję krótkich błysków przed ostatecznym fleszem w celu zmniejszenia efektu czerwonych oczu na zdjęciach. Najlepiej stosować przy słabym oświetleniu podczas wykonywania zdjęć portretowych, selfie lub zdjęć grupowych.

WARRANTY PAGES:

OGRANICZONA GWARANCJA LUME CUBE

Kto podlega:

Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie oryginalnego końcowego nabywcę lub osobę otrzymującą produkt jako prezent, nie obejmuje jakiegokolwiek innej osoby lub nabywcy.

Co podlega:

Lume Cube gwarantuje, że produkt ten, o ile został dostarczony w stanie nowym, w oryginalnym opakowaniu, od autoryzowanego przez Lume Cube sprzedawcy lub bezpośrednio od Lume Cube i użytkowany w normalnych warunkach, jest wolny od wszelkich wad produkcyjnych, materiałowych i jakościowych.

Co nie podlega:

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego lub nieracjonalnego użytkowania lub konserwacji; niestosowania się do instrukcji obsługi; wypadków; nadmiaru wilgoci; przepięcia elektrycznego; podłączenia do nieprawidłowego napięcia elektrycznego; nieautoryzowanych zmian lub modyfikacji pierwotnego stanu produktu; szkód spowodowanych nieodpowiednimi procedurami pakowania i wysyłki; strat i szkód spowodowanych użyciem z produktami innymi niż Lume Cube; produktu, który wymaga modyfikacji lub adaptacji, w celu umożliwienia funkcjonowania w kraju innym od kraju dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub upoważniony lub naprawy produktów uszkodzonych wskutek takich modyfikacji; oraz produktów zakupionych od nieautoryzowanych sprzedawców.

Do czego się zobowiązujemy:

Podczas okresu gwarancyjnego, dokonamy, według naszego wyłącznego uznania, napraw lub wymiany (przy użyciu nowych lub odnowionych części zamiennych) wszelkich wadliwych części w rozsądnym terminie i bez dodatkowych opłat.

Czego nie zrobimy:

Pokrycie kosztów dostawy, ubezpieczenia lub opłat transportowych od Ciebie do nas, jak również opłat importowych, ceł i podatków.

Co należy uczynić, aby skorzystać z usługi Ograniczonej Gwarancji:

Zwrócić produkt wraz z dowodem zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Lume Cube lub bezpośrednio od Lume Cube, korzystając z poniższych procedur. Skontaktuj się ze sprzedawcą Lume Cube lub dystrybutorem w danym kraju regionie (udaj się na stronę Lume Cube.com w celu uzyskania informacji kontaktowych), aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące zwrotu i wysyłki. Oznacz i wyślij produkt z góry opłaconą przesyłką na adres podany przez sprzedawcę Lume Cube lub dystrybutora. Umieść wymagany numer autoryzacji zwrotu w widocznym miejscu na zewnętrznej stronie opakowania. Paczki nie posiadające numeru autoryzacji zwrotu, jeśli jest to wymagane, zostaną odrzucone.

Inne warunki:

Postanowienia niniejszej gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, zarówno wyraźnych lub domniemane, pisemne lub ustne, w tym każde gwarancje dotyczące przydatności handlowej lub przydatności do konkretnego celu. Maksymalne zobowiązanie Lume Cube LLC nie może przekraczać faktycznej ceny zakupu zapłaconej przez Klienta za produkt. W żadnym wypadku Lume Cube LLC nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób, w tym w wyniku wymiany sprzętu i mienia. Niniejsza gwarancja staje się nieważna w przypadku, gdy etykieta nosząca numer seryjny zostanie usunięta lub zniszczona.

Konsumenci z Australii:

Świadczenia udzielane przez ograniczoną gwarancję Lume Cube stanowią uzupełnienie innych praw i środków dostępnych dla klienta. Nasze produkty posiadają gwarancje, które nie mogą zostać wykluczone na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Jesteś uprawniony do wymiany lub zwrotu w wyniku poważnych awarii oraz odszkodowania z powodu jakiegokolwiek innej racjonalnie przewidywalnej

stracie lub uszkodzenia. Masz również prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeśli nie będzie spełniał akceptowalnej jakości.

PAGE 11:

PODZIEL SIĘ

Naprawdę nie możemy się doczekać, aby zobaczyć do czego zainspiruje Cię Lume Cube. Chętnie zobaczymy Twoje zdjęcia i filmy, dlatego prosimy o podzielenie się nimi w naszych mediach społecznościowych lub o przesłanie ich na www.lumecube.com

PAGE 12:

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

1500 Lumen LED

750 LUX @ 1M

CRI - 80-85

Temperatura barwowa: 6000K (+/- 5%)

Czas pracy: 20+ minut w trybie wideo na pełnej mocy. Użycie mieszane 2+ godziny.

Czas ładowania: 60 minut

Wodoszczelność do 100ft (30M)

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź www.lumecube.com

PAGE 13:

OSTRZEŻENIA

- Światło Lume Cube jest BARDZO JASNE. Nigdy nie patrz bezpośrednio na diody LED.
- Ze względu na naturę oświetlenia LED, Lume Cube używana przez dłuższy okres czasu stanie się gorąca w dotyku. Podczas korzystania należy zachować ostrożność. Wewnętrzny czujnik wyłączy kostkę przy temperaturze 60° C / 140° F
- Należy używać tylko zatwierdzonych urządzeń ładujących na USB.
- Produktu nie należy wyrzucać do ognia ani wystawiać na działanie wysokich temperatur.

- Nie należy podejmować prób rozmontowania produktu. Usunięcie tylnej obudowy spowoduje utratę gwarancji.

- Nie należy stosować jako osobisty noktowizor lub oświetlenie awaryjne. Zaprojektowano wyłącznie dla zapewnienia oświetlenia przy nagraniach wideo i fotografowaniu.

- Nie należy używać Lume Cube, jeśli powierzchnia produktu jest pęknięta, przebita lub uszkodzona przez wodę. W przypadku przedostania się do Lume Cube wody nastąpi awaria przewodów elektrycznych.