

HEMSIDA:

Lume Cube snabbstartguide

SIDA 1:

HEJ

Grattis till din nya Lume CubeTM. Denna snabbstartsguide kommer visa du grunderna till att fånga nattbilder med din Lume Cube. Livet slutar inte när solen går ner, så varför skulle du? Se mer. Gör mer. Var mer.

GÅ MED HOS OSS

facebook.com/lumecube

twitter.com/lumecube

instagram.com/lumecube

youtube.com/lumecube

SIDA 2:

LUME CUBE APP

- Lume Cubes app ger dig ultimata kontroll av din Lume Cube.
- Fånga och spara bilder och videor direkt från Lume Cubes app.
- Koppla ihop, hantera och kontrollera individuella eller flera Lume Cubes.
- Fjärrstyrning av ljusstyrka, röda ögon och batterinivåer.
- Dela enkelt med dig av dina skapelser på sociala medier.
- Ladda ned Lume Cube Pro-appen för att kunna kontrollera mer än två kuber samtidigt och för att få tillgång till fler funktioner.

Ladda ned din Lume Cube- eller Lume Cube Pro-app från iTunes App Store eller Google Play Store. Du kan också titta på en överblicksvideo av Lume Cube-appen på www.lumecube.com

SIDA 3:

REGISTRERING

Registrera din Lume Cube för att aktivera och synkronisera med Lume Cube-appen. Detta försäkrar att din garanti är giltig och ger dig direkt tillgång till framtida produktuppdateringar.

Installera och öppna appen. När du bli frågad, ange namn, mejladress och serienumret som finns under eller på baksidan av paketet. Färdigt!

SIDA 4:

BATTERI

- För bäst resultat ska du ta dig tid att ladda din Lume Cube innan du använder den första gången.
- Laddningsporten kommer du åt genom att skruva loss den vattentäta USB-luckan motsols.
- De översta kontrollknapparna kommer lysa upp. Rött ljus indikerar laddning, om den inte lyser innebär det att den är fulladdad.
- När laddningen är klar skruvar du tillbaka luckan ordentligt, för att försäkra att den verkligen blir vattentät.

KONTROLLER

Vänster knapp – Tryck på vänster (video) knapp för att starta videoläget och för att gå igenom de 10 inställningarna för ljusstyrkan.

Höger knapp – Tryck på höger (blix) knapp för att aktivera Bluetooth eller håll ner i 3 sekunder för att aktivera den optiska sensorn. Blix-knappen kommer också stänga av videoläget.

SIDA 5 och SIDA 6

LÄGEN

Blix – Perfekt för att fånga stillbilder eller självporträtt med dina vanliga inspelningsenheter. För att starta blixten öppnar du din Lume Cube-app och tittar efter blix-symbolen i det övre vänstra hörnet. En blinkande blix betyder att du inte är uppkopplad, en solid blå blix visar att appen och din Lume Cube är synkade. Om du inte kan koppla upp dig, försäkra att Bluetooth-inställningen i din enhet är aktiverad. Du kan nu använda blixten.

Video – Videoläget ger en konstant ljuskälla för din smarttelefon, actionkamera eller digitalkamera. Tryck på vänster knapp på din Lume Cube för att starta videoläget. När din Lume Cube är i videoläget klickar du på vänster (video) knapp för att gå igenom de 10 inställningarna för ljusstyrkan. Ljusstyrkans nivåer kan också justeras via appen.

Optisk slav – Det optiska slav-läget innebär att din Lume Cube kan hitta ytterliga ljuskällor och tändar då av. Håll in höger (blix) knapp i 3 sekunder för att aktivera det optiska slav-läget. Alternativt kan du öppna Pro-läget i Lume Cube Pro-appen för att starta "Opto-avtryckare". Därefter placerar du din huvudsakliga ljuskälla direkt mot din Lume Cube för att starta blixten när din främsta blix går igång.

Röda ögon – Röda ögon-läget kommer skicka en sekvens av korta blixtar innan den sista blixten för att minska antalet röda ögon i dina bilder. Det här används bäst i dunkelt ljus när du ska ta porträtt, självporträtt eller gruppbilder.

GARANTISIDOR:

LUME CUBE BEGRÄNSAD GARANTI

Vem det gäller:

Den här garantin gäller endast originalköparen eller den person som fått produkten som en gåva, och kan inte överföras till någon annan.

Vad som ingår:

Lume Cube garanterar att den här produkten är fri från tillverkningsdefekter, materialdefekter och hantverksdefekter när den levererats i nytt tillstånd, i originalförpackning från en Lume Cube-auktoriserad återförsäljare eller direkt från Lume Cube, samt efter att den har använts i normala förhållanden.

Vad som inte ingår:

Denna garanti täcker inte defekter som resulterat från olämplig eller orimlig användning eller underhåll; att inte följa användningsinstruktionerna; olyckor; för mycket fukt; strömspikar; koppling till felaktigt voltuttag; obehörig ändring av originaltillståndet; skador orsakade av felaktig packning- eller fraktprocedur; förlust av eller skador orsakade av användning av produkter som inte kommer från Lume Cube; produkter som kräver ändring eller anpassning för att kunna använda den i andra länder än för de länder den är designad, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad för, alternativt reparation av produkter som skadats av dessa ändringar; och produkter köpta från obehöriga återförsäljare.

Vad vi kommer göra:

Under garantiperioden kommer vi, om vi väljer det, att reparera eller ersätta alla defekta delar inom en rimlig period och helt gratis (vi använder nya eller lagade ersättningsdelar).

Vad vi inte kommer göra:

Betala frakt, försäkring eller transportavgifter från er till oss. Vi betalar inte heller importavgifter, tull eller skatt.

Vad du måste göra för att få den begränsade garantitjänsten:

Skicka tillbaka produkten med köpebevis från en Lume Cube-återförsäljare eller Lume Cube genom att följa dessa instruktioner. Kontakta Lume Cube-återförsäljaren eller distributionsorganisationen i ditt land/din region (besök [Lume Cube.com](http://LumeCube.com) för kontaktinformation) för specifika instruktioner om retur och frakt. Märk och skicka produkten med förbetald frakt till adressen som du fått av återförsäljaren eller distributionsorganisationen. Lägg alla nödvändiga auktoriseringsnummer synligt utanför kartongen. Kartonger som inte har ett returnummer med auktorisering kommer inte tas emot.

Andra krav:

Bestämmelserna för denna begränsade garanti gäller i brist på annan garanti, uttalad eller insinuerad, skriftlig eller muntlig, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Lume Cube LLC maximala ansvar ska inte överskrida det faktiska priset vid köp, betalat av dig för produkten. Lume Cube LLC ska inte i något avseende hållas ansvariga för förlust av produkten, indirekt eller direkt skada oavsett orsak inklusive, utan begränsningar, ersättning av utrustning och egendom. Den här garantin är ogiltig om etiketten med serienumret har tagits bort eller skadats.

Australienska konsumenter:

Fördelarna med Lume Cubes begränsade garanti, utöver andra rättigheter och hjälpmedel, finns tillgängliga för er. Våra produkter har garantier som inte kan exkluderas under australiensk konsumentlag. Ni har rätt till ersättningen eller återbetalning för stora fel samt kompensation för annan förutsebar förlust eller skada, inom rimliga gränser. Ni har också rätt att få produkten reparerad eller ersatt om den inte fungerar som den ska.

SIDA 11:**DELA**

Vi kan inte vänta på att se vad du blir inspirerad till att skapa med din nya Lume Cube. Vi skulle älska att se dina bilder & videor, så dela gärna dem med oss på sociala medier eller ladda upp ditt innehåll på www.lumecube.com

SIDA 12:**SPEC**

1500 Lumen LED

750 LUX @ 1M

CRI - 80-85

Färgtemp: 6000K (+/- 5%)

Drifftid: 20+ minuter i full styrka för videoläge. Blandad användning 2+ timmar.

Laddningstid: 60 minuter

Vattentålig till 100ft (30M)

För mer hjälp och support, besök www.lumecube.com

SIDA 13:

VARNINGAR

- Lume Cube avger ett VÄLDIGT STARKT LJUS. Titta inte direkt in i LED-ljuset.
- På grund av LED-ljuset kommer Lume Cube bli varm efter en lång användningsperiod. Var försiktig. En intern sensor kommer stänga av kuben vid 60° C / 140° F
- Använd endast med godkända USB-laddare.
- Utsätt inte produkten för eld eller extrem hetta.
- Försök inte plocka isär produkten. Att ta bort skyddet på baksidan gör garantin ogiltig.
- Ska inte användas för nattsyn eller för säkerhetsupplysning. Endast designad för att ge ljus för videoinspelning och fotografier.
- Använd inte Lume Cube om den har skadats, punkterats eller utsatts för vatten. Om vatten har kommit in din Lume Cube kommer elfel uppstå.