

Olafus

Product Manual



LA-93YX-01

LA-97YX-01-BE

Olafus-02SK Wireless Speaker

Olafus-02SK Wireless Speaker


Thank you for your purchase of the wireless speaker. Before your primary use of this product, please go through the safety instruction and installation guide carefully, and save them for future reference.

If you have any questions or suggestions, please contact us through the ways provided at the end of the user manual.


SAFETY INSTRUCTIONS

- ◆ Do not set up near heat sources. Avoid radiators, stoves, and other devices that produce heat. Avoid long-term exposure to sunlight and high temperatures.
- ◆ There are 2 modes for this speaker: Bluetooth Mode, Audio Mode.
- ◆ Please note: When the music is paused for 30 minutes, the speaker will enter into Sleep Mode. To restart the speaker, please press Power ON/OFF/ button.

PACKAGE CONTENTS




OLAFUS-02SK Wireless Speaker * 1



Speaker Stand * 1


USB Charging
Cable * 1
(60cm/2.99ft)3.5mm Audio
Cable * 1
(100cm/3.28ft)

Hanging Hook * 1



Suction Cup * 1


DIMENSION



PARAMETER

Battery Life	10-12H battery life at 60% volume
Stand-by Time	≥300 hours
Bluetooth Range	≤32.81 Feet/10m
Frequency Response	20HZ-20KHZ
Charging Time	2.5-3 hours
Working Voltage	5V / 1A
Wattage	5W
IP Rating	IPX7
Battery Capacity	1200 mAh

SPEAKER CONTROL PANEL AND PORTS




- ① **Volume Down/Prev:**
Long press the button to lower the volume. Short press the button to move to the previous song(only function in Bluetooth Mode)
- ② **Play/Pause/Pairing:**
In Bluetooth Mode, short press the button to play or pause music. In Bluetooth Mode, long press the button to cut the current Bluetooth connection and enter Pairing status.
- ③ **Volume UP/Next:**
Long press the button to increase the volume. Short press the button to move to the next song(only function in Bluetooth Mode).
- ④ **Power ON/OFF/Mode:**
Long press the button to turn on/off the speaker. When the speaker is on, short press the button to swift mode of the speaker.
- ⑤ **AUX Input Port**
- ⑥ **Indicator Light**
- ⑦ **Power Port: DC 5V 1A**
- ⑧ **Microphone**

INSTALLATION GUIDE OF SHOWER SPEAKER

Step 1


Insert the suction cup to the slot of the stand, and push it into the slot as the picture 1 shows.



Picture 1

Step 2

Attach the speaker to the smooth surface, such as onto the glass or ceramic tile. Please Note: Do not attach the speaker onto an uneven, dusty surface. You could splash some water onto the surface where you will attach the speaker with the suction cup to reinforce the cup and speaker.




Picture 2

Step 3


If you want to take off the speaker from the stand, you can press the bulge side of the holder and remove the speaker as picture 3 shows.

Bulge1



Picture 3


If you want to take off the speaker with suction cup from the wall, peel off the suction cup.



Picture 4


OPERATION INSTRUCTION

Long press the power button, the speaker will be turned on after hearing the prompt tone. The power indicator light will turn blue and on for 3 seconds. Afterwards, the blue light flashes quickly, indicating the speaker is entering Pairing mode.



Blue Light Flashes Quickly.

Notice:




The speaker will enter Bluetooth mode by default. For bluetooth connection, please do not connect with the audio cable. If you connect the speaker with the supplied 3.5 mm audio cable, the speaker will automatically enter audio mode. When the speaker is under audio mode, you can short press the Power Button to enter Bluetooth mode.


Turn on the Bluetooth function on your phone or other Bluetooth devices and search for our speaker which is named as OLAFUS-02SK. Connect with the speaker.

- 1, Search for OLAFUS-02SK Speaker on your phone;
- 2, Connect with OLAFUS-02SK Speaker;
- 3, Playing music via OLAFUS-02SK Speaker.

After pairing successfully, there will be a prompt tone and the blue indicator light will be on constantly.





When the speaker plays music from your phone, the blue indicator light will flash slowly. The blue indicator light will be steady on when the music is paused.



How to Connect the Speaker with a New Device.

When the speaker is connected with a device, you can long press the button PLAY/PAUSE/PAIRING to cut the current connection and enter Pairing status.

Then the blue power indicator light will flash quickly, and the speaker can connect with a new device.




MEMORY FUNCTION OF THE SPEAKER

When you turn on the speaker, it will automatically search for the device connected recently. If the bluetooth of the device is activated, the speaker will automatically connect and pair. After successfully pairing, you will hear a beep sound.



Bluetooth Devices



OLAFUS-02SK


TEL FUNCTION OF THE SPEAKER

Answer the Call: When the speaker is connected with phone, in case of a coming call, you can pick up the call by short pressing the PLAY/PAUSE button.

Hang UP: When the speaker is connected with the phone, you can hang up by short pressing the PLAY/PAUSE button.

Reject a Call: When the speaker is connected with the phone, you can reject a call by long pressing the PLAY/PAUSE button.

Redialing the Last Call: When the speaker is connected with the phone, you can dial the last person you have talked on the phone by short pressing the PLAY/PAUSE button twice.



AUX MODE


Connect with the 3.5 mm audio cable via the AUX port to swift to the AUX Mode. You can press the Power Button to swift modes.



In AUX Modes, when the music is playing, the blue indicator light will flash slowly, and in the mute mode, the blue indicator light will be on constantly.

CHARGING INDICATOR LIGHT

When charging the speaker, the red indicator light will be on constantly, and it will turn off after the speaker is fully charged.



Red Light Turns On.


Olafus-02SK Wireless Lautsprecher

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, bitte lesen Sie alle Sicherheitsinformationen und Installationsanleitungen. Und speichern Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch. Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, können Sie mit uns über E-mail Kontakt aufnehmen.


SICHERHEITSHINWEISE

- ◆ Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden, wie Heizkörper, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
- ◆ Es gibt 2 Modi für diesen Lautsprecher : Bluetooth-Modus, Audiomodus.
- ◆ Hinweis: Wenn die Musik 30 Minuten lang angehalten wird, wechselt der Lautsprecher in den Ruhemodus. Um den Lautsprecher erneut zu starten, drücken Sie bitte die Ein- / Auschalttaste.


KOMPONENTEN UND STRUKTUR



OLAFUS-02SK Lautsprecher * 1



Lautsprecherclip * 1




0.6m USB-
Ladekabel * 1
(60cm/2.99ft)



1m Audiokabel * 1
(100cm/3.28ft)




Haken * 1



Saugnapf * 1


ABMESSUNGEN



PARAMETER

Arbeitszeit	10-12 Stunden nach dem vollständigen Aufladen (60% der Lautstärke)
Standby-Zeit	≥300 Stunden
Bluetooth-Reichweite	≤32.81 Fuß/10m
Frequenz	20HZ-20KHZ
Ladezeit	2.5-3 Stunden
Arbeitsspannung	5V / 1A
Leistung	5W
P-Schutzklasse	IPX7
Batteriekapazität	1200 mAh

LAUTSPRECHER-BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE



- 1** Lautstärke - / Vorheriges Lied:
Drücken Sie die Taste lang, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie die Taste kurz, um zum vorherigen Lied zu springen. (nur im Bluetooth-Modus).
- 2** Abspielen/Pause/Kopplung:
Drücken Sie die Taste im Bluetooth-Modus, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten. Drücken Sie die Taste im Bluetooth-Modus lang, um die aktuelle Bluetooth-Verbindung zu trennen und den Kopplungszustand einzutreten.
- 3** Lautstärke + / Nächstes Lied:
Drücken Sie die Taste lang, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste kurz, um zum nächsten Lied zu springen (nur im Bluetooth-Modus).
- 4** Einschalten/Ausschalten/MODUS:
Drücken Sie die Taste lang, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste kurz, um den Modus des Lautsprechers zu wechseln.
- 5** AUX-Eingang
- 6** Anzeigeleuchte
- 7** Stromversorgungsbuchse:
DC 5V 1A
- 8** Mikrofon

INSTALLATIONSANLEITUNG DES HALTERS

Schritt 1

Richten Sie den Saugnapf auf die Einbauöffnung und schieben Sie den Saugnapf in das Loch wie Bild 1 zeigt.




Abbildung 1

Schritt 2

Befestigen Sie den Saugnapf an einer glatten Stelle, wo Sie den Lautsprecher verwenden möchten, z.B. auf Glas oder Keramikfliesen.

Bitte beachten Sie: Nutzen Sie den Saugnapf auf unebene, staubige Position nicht. Sie könnten etwas Wasser in die Scheibe des Saugnapfs spritzen, um der Saugnapf zu fixieren.






Abbildung 2

Schritt 3

Wenn Sie den Lautsprecher vom Ständer abnehmen möchten, können Sie die Auswölbung des Halters drücken und den Lautsprecher entfernen, wie Bild 3 zeigt.





Wenn Sie den Lautsprecher mit Saugnapf von der Wand entfernen möchten, ziehen Sie den Saugnapf ab.




BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie die Power-Taste, und der Lautsprecher wird eingeschaltet, nachdem Sie einen Quittungston hören. Die Anzeileuchte wird in blau und ca. 3 Sekunden leuchten. Danach blinkt das blaue Licht schnell und zeigt an, dass der Lautsprecher in den Kopplungs-Modus wechselt.



Blaue Anzeileuchte:
Schnell blinken

ACHTUNG:




Der Lautsprecher wechselt standardmäßig in den Bluetooth-Modus. Für eine Bluetooth-Verbindung schließen Sie bitte kein Audiokabel an. Wenn Sie den Lautsprecher mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabel anschließen, wird der Lautsprecher automatisch in den Audiomodus gewechselt. Wenn sich der Lautsprecher im Audiomodus befindet, können Sie den Ein- / Ausschalter kurz drücken, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons oder anderer Bluetooth-Geräte ein und suchen Sie nach unserem Lautsprecher, der als OLAFUS-025K genannt wird. Verbinden Sie mit dem Lautsprecher.

- 1, Suchen Sie nach OLAFUS-025K Lautsprecher auf Ihrem Handy
- 2, Verbinden Sie mit dem OLAFUS-025K Lautsprecher.
- 3, Wählen Sie die Musikwiedergabe über den OLAFUS-025K-Lautsprecher

Nach der erfolgreichen Kopplung werden Sie einen Quittungston hören und die blaue Anzeileuchte leuchtet ständig.



Blaue Anzeileuchte, Ständig leuchten


Spielen Sie Musik auf Ihrem Telefon ab. Beim Musikwiedergabe wird die blaue Anzeileuchte langsam blinken. Wenn die Musik angehalten ist, wird die blaue Anzeileuchte ständig leuchten.



Blaue Anzeileuchte:
Langsam blinken

Wie kann man den Lautsprecher mit einem neuen Gerät verbinden?

Wenn der Lautsprecher mit einem Gerät verbunden ist, können Sie die Taste "Wiedergabe/Pause/Kopplung" lang drücken, um die aktuelle Verbindung zu trennen und den Kopplungszustand einzutreten. Danach blinkt die blaue Anzeileuchte schnell und der Lautsprecher kann mit einem neuen Gerät verbunden werden.




Blaue Anzeileuchte:
Schnell blinken

VERBINDUNGSSPEICHERFUNKTION DES LAUTSPRECHERS

Beim erneuten Einschalten des Lautsprechers wird der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbunden, aber die Bluetooth-Funktion des Gerätes muss aktiv sein.



Bluetooth-Geräte



OLAFUS-02SK


FREISPRECH-FUNKTION DES LAUTSPRECHERS

Nehmen Sie einen Anruf an: Wenn Ihr Telefon mit dem Lautsprecher verbunden ist, können Sie die PLAY / PAUSE-Taste kurz drücken, um den kommenden Anruf anzunehmen.

Legen Sie das Telefon auf: Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, können Sie das Telefon auflegen, indem Sie die PLAY / PAUSE-Taste kurz drücken.

Lehnen Sie einen Anruf ab: Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, können Sie einen Anruf ablehnen, indem Sie die PLAY / PAUSE-Taste lang drücken.

Wahlwiederholung des letzten Anrufs: Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, können Sie die letzte Person wählen, die Sie am Telefon gesprochen haben, indem Sie zweimal die PLAY / PAUSE-Taste drücken.



AUX-MODUS


Schließen Sie das 3,5mm AUX-Kabel über den AUX-Anschluss an, um den AUX-Modus zu wechseln. Sie können die Power-Taste drücken, um die Modi zu wechseln.



Während der Musikwiedergabe im AUX-Modus blinkt die blaue Anzeigeleuchte langsam, und im Stummmodus leuchtet die blaue Anzeigeleuchte ständig.

LADEANZEIGELEUCHTE

Beim Laden des Lautsprechers leuchtet die rote Anzeigeleuchte ständig. Nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, wird die Anzeigeleuchte erlischn.



Rote Anzeigeleuchte, Ständig leuchten

Olafus-02SK Enceinte Sans Fil


Votre confiance et votre soutien sont très appréciés. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les informations sur le manuel du produit, et conservez-le pour référence ultérieure.

Si vous avez des suggestions à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter de la manière indiquée à la fin de ce manuel.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ◆ C'est interdit d'installer le produit près de sources de chaleur. Évitez les radiateurs, cuisinières et autres appareils produisant de la chaleur. Évitez toute exposition prolongée au soleil et aux températures élevées.
- ◆ Il existe 2 modes pour cette enceinte: le mode Bluetooth, le mode audio.
- ◆ Remarque: lorsque la musique est suspendue pendant 30 minutes, le haut-parleur passe en mode veille. Pour redémarrer le haut-parleur, veuillez appuyer sur le bouton ON/OFF/Mode.


COMPOSANTS ET STRUCTURE



OLAFUS-02SK * 1




Support d'enceinte * 1

Câble USB
rechargeable 0.6m * 1
60cm/2.99pieds)Câble audio 1M * 1
(100cm/3.28pieds)Boucle de
suspension * 1

Ventouse * 2


DIMENSION



PARAMÈTRE

Temps de travail	10-12 heures de lecture à 60% du volume
Temps d'attente	≥300 heures
Gamme Bluetooth	≤32.81 Feet/10m
Fréquence	20HZ-20KHZ
Délai de chargement	2.5-3 heures
Tension de travail	5V / 1A
Puissance	5W
Classement IP	IPX7
Capacité de la batterie	1200 mAh

▶ PANNEAU DE COMMANDE DE HAUT-PARLEUR ET PORTS



- ① **Volume Baissé / Précédent:**
Appuyez longuement sur le bouton pour baisser le volume.
Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à la chanson précédente (fonction uniquement en mode Bluetooth)
- ② **Lecture / Pause / Jumelage:**
En mode Bluetooth, appuyez brièvement sur le bouton pour lire ou mettre en pause la musique. En mode Bluetooth, appuyez longuement sur le bouton pour couper la connexion Bluetooth actuelle et accéder à l'état Jumelage.
- ③ **Volume Haussé / Suivant :**
Appuyez longuement sur le bouton pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur le bouton pour passer à la chanson suivante (fonction uniquement en mode Bluetooth)
- ④ **Marche / Arrêt:**
Appuyez longuement sur le bouton pour allumer / éteindre le haut-parleur. Lorsque le haut-parleur est activé, appuyez brièvement sur le bouton pour passer la mode de l'enceinte.
- ⑤ **Port d'entrée AUX** ⑥ **Voyant**
- ⑦ **Port d'alimentation: DC 5V 1A** ⑧ **Microphone**

GUIDE D'INSTALLATION DU SUPPORT

Étape 1

Dirigez la ventouse sur le trou d'installation du support et la poussez dessus dans le trou comme indiqué sur l'image 1.




Image 1

Étape 2

Fixez la ventouse dans une surface propre et lisse où vous voulez profiter de l'enceinte, comme du verre, des carreaux, etc.

Remarque: Ne pas tenir la ventouse à position inégale et poussiéreuse. Vous pourriez projeter de l'eau dans la ventouse avant de la fixer pour renforcer plus fermement.




Image 2

Étape 3

Si vous souhaitez retirer le haut-parleur du support, vous pouvez appuyer sur le côté bombé du support et retirer le haut-parleur comme indiqué sur l'image 3.

Auswölbung




Image 3

Si vous souhaitez retirer le haut-parleur avec la ventouse aspirante du mur, retirez la ventouse directement.





Image 4


INSTRUCTION D'OPREATION

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF, le haut-parleur sera activé après avoir entendu la tonalité d'invite. Le voyant d'alimentation s'allume en bleu et reste allumé pendant 3 secondes. Ensuite, le voyant bleu clignote rapidement pour indiquer que le haut-parleur passe en mode de jumelage.



Feu Bleu
Clignote Rapidement

Remarque:




L'enceinte passera en mode Bluetooth par défaut. Pour la connexion Bluetooth, veuillez ne pas vous connecter avec le câble audio. Si vous connectez l'enceinte avec le câble audio 3,5 mm fourni, il passera automatiquement en mode audio. Lorsque l'enceinte est en mode audio, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode Bluetooth.

Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ou d'autres périphériques Bluetooth, recherchez notre haut-parleur nommé OLAFUS-02SK, enfin connectez avec le haut-parleur.


- 1, Recherchez OLAFUS-02SK Enceinte sur votre téléphone
- 2, Connectez avec le OLAFUS-02SK Enceinte
- 3, Sélectionnez la lecture de musique via le OLAFUS-02SK Enceinte

Une fois l'appariement réussi, il y aura une tonalité d'invite et le voyant bleu sera allumé en permanence.



Feu Bleu
Allume en Permanence



Écoutez de la musique sur votre téléphone. Le voyant bleu clignotera lentement lors de la lecture de musique. Et allumant en permanence lorsque la musique est en pause.



Feu Bleu
Clignote Lentement

Comment connecter le haut-parleur à un nouveau périphérique:

Lorsque l'enceinte est connectée à un périphérique, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton PLAY/PAUSE/PAIRING pour couper la connexion actuelle et accéder à l'état jumelage. Ensuite, le voyant d'alimentation clignotera rapidement et l'enceinte pourra se connecter à un nouveau périphérique.




Feu Bleu
Clignote Rapidement

FONCTION DE MEMOIRE DE CONNEXION DU HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil couplé, si la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.



Appareils Bluetooth



OLAFUS-02SK


FONCTION APPEL MAINS LIBRES

Décrocher: lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez prendre l'appel en cas d'appel entrant en appuyant brièvement sur la touche PLAY / PAUSE.

Raccrocher: lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez raccrocher en appuyant brièvement sur le bouton PLAY / PAUSE.

Rejeter un appel: lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez rejeter un appel en appuyant longuement sur la touche PLAY / PAUSE.

Rappel du dernier appel: lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, vous pouvez composer le dernier interlocuteur au téléphone en appuyant brièvement deux fois sur la touche PLAY / PAUSE.



MODE AUX


Insérez le câble aux de 3,5 mm via le port AUX pour passer au mode AUX. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour changer le mode.



En mode AUX, lorsque la musique est en cours d'émettre, le voyant bleu clignote lentement, et en mode muet, le voyant bleu reste allumé.

INDICATEUR DE CHARGE

Lors du chargement de l'enceinte, le voyant rouge reste allumé en permanence et s'éteint une fois l'enceinte complètement chargée.



Feu Rouge
Allume en Permanence

Olafus-02SK Altavoz Inalámbrico

Muy apreciado por su confianza y apoyo. Antes de usar este producto, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la guía de instalación, y guárdelas para futuras referencias.

Si tiene alguna sugerencia para nosotros, bienvenido a contactarnos de la manera que se proporciona al final de este manual.


LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ◆ No lo instale cerca de fuentes de calor. Evite los radiadores, las estufas y otros dispositivos que produzcan calor. Evite la exposición prolongada a la luz solar y las altas temperaturas.
- ◆ Hay 2 modos para este altavoz: Modo Bluetooth, Modo de Audio.
- ◆ Nota: cuando la música está en pausa durante 30 minutos, el altavoz entrará en el modo de espera. Para reiniciar el altavoz, presione el botón de ENCENDIDO / APAGADO / MODO.

CONTENIDOS DEL PAQUETE



Altavoz inalámbrico OLAFUS-02SK * 1



Soporte de altavoz * 1




Cable de carga
USB * 1 (60cm /
2,99 pies)



Cable de audio de
3,5 mm * 1
(100 cm / 3,28 pies)




Gancho para colgar
* 1



Ventosa * 1



DIMENSIONES



PARÁMETRO

Duración de la batería	10-12H de duración de la batería al 60% del volumen
Tiempo en espera	≥300 horas
Alcance de Bluetooth	≤32,81 pies / 10 m
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz
Tiempo de carga	2,5-3 horas
Voltaje de trabajo	5V / 1A
Potencia	5W
Clasificación IP	IPX7
Capacidad de la batería	1200 mAh

PANEL DE CONTROL DE ALTAVOCES Y PUERTOS




- 1** Bajar Volumen / Pasar Canción Anterior:
Mantenga presionado el botón para bajar el volumen. Presione brevemente el botón para pasar a la canción anterior (solo funciona en Modo Bluetooth)
 - 2** Reproducir / Pausar / Emparejar:
En el modo Bluetooth, presione brevemente el botón para reproducir o pausar la música. En el modo Bluetooth, mantenga presionado el botón para cortar la conexión Bluetooth actual e ingresar al estado de sincronización.
 - 3** Subir Volumen / Pasar Canción Siguiente:
Mantenga presionado el botón para aumentar el volumen. Presione brevemente el botón para pasar a la siguiente canción (solo funciona en Modo Bluetooth)
 - 4** Encendido / Apagado / Modo:
Mantenga presionado el botón para encender / apagar el altavoz. Cuando el altavoz está encendido, presione brevemente el botón para cambiar el modo del altavoz.
- | | |
|--|--|
| <p>5 Puerto de Entrada AUX</p> <p>7 Puerto de Alimentación:
DC 5V 1A</p> | <p>6 Luz Indicadora</p> <p>8 Micrófono</p> |
|--|--|

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL SOPORTE


Paso 1

Dirija la ventosa hacia el orificio de instalación del soporte y la empuje como muestra la imagen 1.




Paso 2

Fije la ventosa en una posición plana donde quiera usar el altavoz, es decir, sobre vidrio o baldosas de cerámica. Tenga en cuenta: No chupe la ventosa en una posición polvorienta y desigual. Podría echar un poco de agua en la ventosa antes de fijarla para reforzar la ventosa y el altavoz.




Paso 3

Si desea quitar el altavoz del soporte, puede presionar el lado abultado del soporte y quitar el altavoz como se muestra en la imagen 3.




Si desea quitar el altavoz con el disco de succión de la pared, retire la ventosa.




INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Mantenga presionado el botón de encendido, el altavoz se encenderá después de escuchar el tono de aviso. La luz indicadora de encendido se iluminará en azul y se encenderá durante 3 segundos. Luego, la luz azul parpadea rápidamente, lo que indica que el altavoz está entrando en el modo de emparejamiento.



Luz azul
Flasheo rapido

Nota:



El altavoz entrará en el modo Bluetooth de forma predeterminada. Para la conexión Bluetooth, no lo conecte con el cable de audio. Si conecta el altavoz con el cable de audio de 3,5 mm suministrado, el altavoz entrará automáticamente en el modo de audio. Cuando el altavoz está en modo de audio, puede presionar brevemente el botón de encendido para ingresar al modo Bluetooth.

Active la función Bluetooth en su teléfono u otros dispositivos Bluetooth y busque nuestro altavoz que se llama OLAFUS-02SK, conecte con el altavoz.


- 1, Busque el altavoz OLAFUS-02SK en su teléfono.
- 2, Conecte con el altavoz OLAFUS-02SK.
- 3, Seleccione reproducir música a través del altavoz OLAFUS-02SK.

Después de emparejarse con éxito, habrá un tono de aviso y la luz indicadora azul estará encendida constantemente



Luz azul Largo brillante


Reproduzca música en su teléfono. La luz indicadora azul parpadeará lentamente al reproducir música, y estará encendida constantemente cuando la música está en pausa.



Luz azul Parpadeo lento

¿Cómo conecta el altavoz con un nuevo dispositivo?

Cuando el altavoz está conectado con un dispositivo, puede presionar prolongadamente el botón REPRODUCIR / PAUSAR / EMPAREJAR para cortar la conexión actual e ingresar al estado de emparejamiento. Luego, la luz indicadora de encendido azul parpadeará rápidamente y el altavoz puede conectarse a un nuevo dispositivo.




Luz azul Flasheo rápido

FUNCION DE CONEXION DE MEMORIA DEL ALTAVOZ

Cuando encienda el altavoz, buscará automáticamente el dispositivo conectado recientemente. Si se activa el bluetooth del dispositivo, el altavoz se conectará y emparejará automáticamente. Después de emparejarse con éxito, escuchará un pitido.



Dispositivos Bluetooth



OLAFUS-02SK


FUNCIÓN DEL TELÉFONO DE ALTAVOZ

Responder llamada telefónica: cuando el altavoz está conectado con el teléfono, en caso de recibir una llamada, puede contestar la llamada presionando brevemente el botón REPRODUCIR / PAUSAR.

Colgar la llamada: cuando el altavoz esté conectado al teléfono, puede colgar presionando brevemente el botón REPRODUCIR / PAUSAR.

Rechazar una llamada: cuando el altavoz está conectado con el teléfono, puede rechazar una llamada presionando prolongadamente el botón REPRODUCIR / PAUSAR.

Volver a marcar la última llamada: cuando el altavoz está conectado al teléfono, puede marcar a la última persona con la que habló en el teléfono presionando brevemente el botón REPRODUCIR / PAUSAR dos veces.



MODO AUX


Inserte el cable LINE IN de 3,5 mm a través del puerto AUX para pasar al modo AUX. Puede presionar el botón de encendido para cambiar de modo.



En los modos AUX, cuando se reproduce la música, la luz indicadora azul parpadeará lentamente, y en el modo silencioso, la luz indicadora azul estará encendida constantemente.

LUZ INDICADORA DE CARGA

Al cargar el altavoz, la luz indicadora roja estará encendida constantemente y se apagará después de que el altavoz esté completamente cargado.



Luz roja Largo brillante

Olafus-02SK Wireless Speaker


Molto apprezzato per la vostra fiducia e supporto. Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e la guida di installazione e conservarle per riferimenti futuri.

Se avete domande o suggerimenti, vi preghiamo di contattarci attraverso Le e-mail fornite alla fine del manuale utente.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- ◆ Non installare vicino a fonti di calore. Evitare radiatori, stufe e altri dispositivi che producono calore. Evitare l'esposizione a lungo termine alla luce solare e alle alte temperature.
- ◆ Ci sono 2 modalità per questo altoparlante: Modalità Bluetooth, Modalità audio.
- ◆ Nota: quando la musica è in pausa per 30 minuti, l'altoparlante entrerà in modalità Sleep. Per riavviare l'altoparlante, Premere pulsante ON/OFF.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



OLAFUS-02SK Wireless Speaker * 1



Supporto * 1




Cavo di ricarica
USB * 1 (60 cm /
2.99ft)



Cavo audio da 3,5 mm * 1
(100 cm / 3,28 piedi)




Gancio per
Supporto * 1



Ventosa * 1


DIMENSIONE



PARAMETRI

Durata della batteria	10-12 ore di durata della batteria a Volume del 60%
Tempo di Stand-by	≥300 ore
Raggio Bluetooth	≤ 32,81 piedi / 10 m
Risposta in frequenza	20HZ-20KHZ
Tempo di ricarica	2,5-3 ore
Tensione di lavoro	5V / 1A
Potenza	5W
Classificazione IP	IPX7
Capacità della batteria	1200 mAh

PANNELLO DI CONTROLLO E PORTI DEL DIFFUSORE



- 1** Volume giù / Prec:
Premere a lungo il pulsante per abbassare il volume. Premere brevemente il tasto per passare alla canzone precedente (funzione solo in modalità Bluetooth)
- 2** Play / Pausa / Accoppiamento:
In modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica. In modalità Bluetooth, premi a lungo il pulsante per tagliare la connessione Bluetooth corrente e accedere allo stato di abbinamento.
- 3** Volume UP / Successivo:
Premere a lungo il pulsante per aumentare il volume. Premere brevemente il pulsante per passare alla canzone successiva (funzione solo in modalità Bluetooth).
- 4** Accensione / spegnimento modalità:
Premere a lungo il pulsante per accendere / spegnere dell'altoparlante. Quando l'altoparlante è acceso, premere brevemente il tasto per attivare la modalità dell'altoparlante.
- 5** Porta di ingresso AUX
- 6** Spia
- 7** Porta di alimentazione:
DC 5V 1A
- 8** Microfono

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE DELLA STAFFA

Primo Passo

Dirigere ventosa nel foro di installazione del supporto e spingere la ventosa nel foro mentre l'immagine mostra.




Immagine 1

Secondo Passo

Fissare la ventosa in una posizione in cui si desidera utilizzare l'altoparlante, ad esempio, su vetro o piastrelle di ceramica. Nota: non aspirare la ventosa in una posizione irregolare e polverosa. Potresti spruzzare dell'acqua nella ventosa prima di fissare la ventosa per rinforzare l'aspirazione.




Immagine 2

Terzo Passo

Se si desidera rimuovere l'altoparlante dal supporto, è possibile premere il lato del rigonfiamento del supporto e rimuovere l'altoparlante come illustrato nella figura 3.

Supporto




Immagine 3

Se si desidera rimuovere l'altoparlante dal disco aspirante dal muro, staccare la ventosa.

Suzione






Immagine 4


ISTRUZIONI PER L'USO

Premere a lungo il pulsante di accensione, l'altoparlante si accenderà dopo aver sentito il tono rapido. La spia di accensione diventa blu e accesa per 3 secondi. Successivamente, la luce blu si accende rapidamente, indicando che l'altoparlante sta entrando in modalità di accoppiamento.



La luce blu lampeggia velocemente

Avviso:




L'altoparlante entrerà in per impostazione predefinita. Per modalità Bluetooth, si prega di non collegare con il cavo audio. Se si collega l'altoparlante con il cavo audio da 3,5 mm in dotazione, l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità audio. Quando l'altoparlante è in modalità audio, è possibile premere brevemente il pulsante di accensione per accedere alla modalità Bluetooth.

Attiva la funzione Bluetooth sul tuo telefono o altri dispositivi Bluetooth e cerca il nostro altoparlante che si chiama OLAFUS-02SK. Connetti con l'altoparlante.


- 1, Cerca l'altoparlante OLAFUS-02SK sul tuo telefono;
- 2, Connettersi con l'altoparlante OLAFUS-02SK;
- 3, Selezionare la riproduzione musicale tramite l'altoparlante OLAFUS-02SK.

Dopo l'abbinamento riuscito, verrà emesso un segnale acustico e la spia blu si accenderà costantemente.



La luce blu è sempre accesa

Riproduci la musica sul tuo telefono. La spia blu si spegne lentamente durante la riproduzione di musica, e scoppia lentamente quando la musica è in pausa.





La luce blu lampeggia lentamente

Come collegare l'altoparlante con un nuovo dispositivo.

Quando l'altoparlante è collegato a un dispositivo, è possibile premere a lungo il pulsante PLAY / PAUSE / PAIRING per interrompere la connessione corrente e accedere allo stato di accoppiamento.

Quindi la spia blu dell'indicatore di alimentazione lampeggerà rapidamente e l'altoparlante può connettersi con un nuovo dispositivo.



La luce blu lampeggia velocemente

FUNZIONE DI MEMORIA DELLA CONNESSIONE DEL DIFFUSORE

L'altoparlante si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato, nel caso in cui la funzione BT del dispositivo sia accesa, dopo aver acceso l'altoparlante.



Dispositivi Bluetooth



Distanza ≤ 10 Metri



OLAFUS-025K


FUNZIONE DEL TELEFONO

Risposta a una chiamata: quando l'altoparlante è collegato al telefono, è possibile rispondere alla chiamata premendo brevemente il pulsante **PLAY / PAUSE** durante una chiamata.

Riagganciare: quando l'altoparlante è collegato al telefono, è possibile riagganciare il telefono premendo brevemente il pulsante **PLAY / PAUSE**.

Rifiutare una chiamata: quando l'altoparlante è collegato al telefono, è possibile rifiutare la chiamata tenendo premuto il tasto **PLAY / PAUSE**.

Ricomporre l'ultima chiamata: quando l'altoparlante è collegato al telefono, è possibile comporre l'ultima persona premendo due volte il tasto **PLAY / PAUSE**.



AUX MODALITÀ


Inserire il cavo da 3,5 mm tramite la porta AUX per passare alla modalità AUX. È possibile premere il pulsante di accensione per attivare la modalità.



Nelle modalità AUX, quando la musica è in riproduzione, la spia blu si accenderà lentamente e, in modalità muto, la spia blu si accenderà costantemente.

LUCE DELL'INDICATORE DI CARICA

Quando si ricarica l'altoparlante, la spia rossa si accende costantemente e si spegne dopo che l'altoparlante è completamente carico.



La luce rossa è sempre accesa

Shen Zhen Shi Zhi Hui Duo Ke Ji You Xian Gong Si

Manufacturing Address:

qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi, qian hai shen gang he zuo qu, shen zhen,
guang dong, 518000, CN

Tel: +86 13631510530

Email: support@olafuslife.com

www.olafuslife.com

Contact Address:

Bright star consulting e.K.

Humboldtstr.5, 31812 Bad Pyrmont Germany

utaundnico@hotmail.com

MADE IN CHINA

CE RoHS

