

THREE SCOOPS
Stansemaskine
TIL DIE-CUTTING OG EMBOSSE



BRUGSANVISNING
TSV0016

WWW.THREESCOOPS.DK

Three Scoops mini stansemaskine TSV0016 er nem at anvende til mindre udstansninger og embossing.

Takket være den lille kompakte størrelse samt lave vægt, er denne stansemaskine nem at tage med på farten til f.eks. kreative events eller ferie.
Maskinens vægt er ca.: **790 gram.**


Stansemaskinen passer til Three Scoops mindre dies og embossing foldere med en max størrelse på ca. 70 mm x 140 mm.

Pladerne måler: **78 mm x 160 mm**

Kassen indeholder:

- 1 x Mini stansemaskine TSV0016
- 2 x skæreplade A (*kan tilkøbes TSV0017*)
- 1 x embossing topplade B
- 1 x assistant sheet (detaljeringsark)
- 1 x stabiliseringsfod


Benyt maskinen med eller uden stabiliseringsfod. Foden kan nemt glides af og på.



Die-cutting - sådan gør du:


- Slå begge sider på maskinen ned, så de er vandrette.
- Pladerne skal placeres som en 'sandwich' på følgende måde:
 - » Nederst skæreplade A
 - » Derefter det ønskede papir
 - » Derefter den ønskede die
 - » Øverst skæreplade A
- Placer din 'sandwich' i maskinen og køр den igennem ved brug af håndtaget.
- Hvis du udstanser dies med mange detaljer, kan du tilføje det tynde detaljeringsark nederst inden du køрer igennem maskinen.

Vi anbefaler følgende materiale til at udstanse i:
Papir 180-300gr., mosgummi 2mm.



Embossing - sådan gør du:

- Slå begge sider på maskinen ned, så de er vandrette.
- Pladerne skal placeres som en 'sandwich' på følgende måde:
 - » Nederst skæreplade A
 - » Derefter den ønskede embossing folder. Dit ønskede papir placeres i embossing folderen.
 - » Øverst embossing topplade B
- Placer din 'sandwich' i maskinen og køр den igennem ved brug af håndtaget.



Få mere vejledning samt
inspiration på vores hjemmeside:
www.threescoops.dk

Sikkerhedsoplysninger:

- Læs og følg brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.
- Maskinen opbevares utilgængeligt for mindre børn.
- Børn skal hjælpes af en voksen, hvis de er med til at udstanse/embosse på maskinen.
- For at undgå at klemme fingrene, kom ikke i berøring med bevægelige dele i og på maskinen.
- Maskinen skal altid anvendes på en stabil, lige og ren overflade.
- Overbelast ikke maskinen.
- Benyt kun plader fra Three Scoops, som hører til maskinen.
- Vi anbefaler følgende materiale til at udstanse i: Papir 180-300gr., mosgummi 2mm.



Denne stansemaskine er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante forskrifter i det europæiske direktiv for maskiner 2006/42/EF.

©THREE SCOOPS DESIGN APS
MADE IN CHINA

Garanti/Reklamation:

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Læs mere om din reklamationerret på www.threescoops.dk.

Hvis din Three Scoops stansemaskine TSV0016 er beskadiget, grundet en defekt på selve maskinen, kontakt da med det samme købsstedet med følgende:

- Dato for køb af maskinen.
- Kvittering for køb af maskinen.
- Oplysning af varenummer.
- Billeder af maskinen der tydeligt viser beskadigelsen. Evt. video hvis nødvendigt.
- Detaljeret beskrivelse af hvordan skaden er opstået.
- Beskrivelse af hvilke plader/'sandwich' der er anvendt da skaden opstod.
- Informationer om hvilket materiale der blev brugt i maskinen.

Three Scoops Design APS

Færgevejen 4, 3390 Hundested, DK

CVR: 41496274
www.threescoops.dk
mail@threescoops.dk

English

Three Scoops Mini Die Cutting Machine, TSV0016, is easy to use for small die cuts and embossing.


Thanks to the versatility of the small compact size and light weight, this machine is ideal to bring on craft fairs and holidays.

Box Contents:

- 1 x Mini Die Cutting Machine (TSV0016)
- 2 x Cutting Plate A (TSV0017)
- 1 x Embossing Plate B
- 1 x Slide on Base
- 1 x Assistant Sheet


Specifications:

- The weight of the machine is: 790 gr.
- Dimensions for Cutting Plate and Embossing Plate: 78 mm x 160 mm.
- Maximum size for dies and embossing folder: 70 mm x 140 mm.
- Prepare your machine by sliding on the Base.



Die-cutting - how to cut

- Fold down both sides of the machine to a horizontal position.
- For cutting make following 'sandwich':



- Place your 'sandwich' in the machine and push gently.
- Turn the handle until the 'sandwich' has passed through the machine.


** For intricate dies, add the Assistant Sheet underneath the bottom cutting Plate A*

- Recommended material for die-cutting: Paper 180-300gr., eva foam 2mm.

Get more guidance and inspiration on our website: www.threescoops.dk

Embossing - how to emboss

- Fold down both sides of the machine to a horizontal position.
- For cutting make following 'sandwich':



- Place your 'sandwich' in the machine and push gently.
- Turn the handle until the 'sandwich' has passed through the machine.

Warning

- To reduce the risk of injury, read and follow the instructions before use.
- Keep away of small children.
- Do not come into contact with the moving parts.
- Always place and operate the machine on a clean, flat and secure surface.
- Do not overload the machine.
- Use only plates from Three Scoops.

Warranty

Right of complaint according to applicable law.

This warranty covers the labor and parts necessary to repair manufacturer's defect in materials and workmanship that are the result of a normal personal or other non-commercial usage. In the event damage to the machine caused by a clear defect of the product, please report any complaints directly to the point where the device was purchased.

Read more about your right of complaint and how to make a complaint at www.threescoops.dk.



This Mini Die Cutting Machine, TSV0016, complies with the basic requirements and other relevant regulations of the European Machinery Directive 2006/42/EC.

©THREE SCOOPS DESIGN APS
MADE IN CHINA