

# AUGUST<sup>®</sup>

## User Manual EP720



August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)



- EN Active Noise Cancelling Earphones
- FR Écouteurs à Réduction de Bruit Active
- DE Aktive Noise Cancelling Ohrhörer
- IT Auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore
- ES Auriculares con Cancelación de Ruido Activa

# Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf der August EP720 Aktiven Noise Cancelling Ohrhörer. Um die beste Soundqualität zu erhalten, nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die am besten passenden Ohrstöpsel auszuwählen. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

## Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung. Bitte öffnen Sie das Produkt niemals selbst. Dies kann gefährlich sein, außerdem erlischt damit die Herstellergarantie.

## Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde

## Kundenservice







Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2978

Email: [service-de@augustint.com](mailto:service-de@augustint.com)

# 1.Sicherheitshinweise

## ■ Lagerung und Benutzung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
	Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es Beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

## ■ Instandhaltung


Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
--	---	---	--


## 2. Hauptmerkmale

- Aktive Geräuschreduzierung
- In-Line Fernbedienung für Anruf- und Titelsteuerung
- Integriertes Mikrofon zum Freisprechen
- Langlebiger aufladbarer Akku

## 3. Lieferumfang



## 4. Teile und Funktionen



1. Schalter zur Geräuschunterdrückung
2. Mikrofon
3. Status LED
4. Steuerungstaste

5. Ladeanschluss
6. Einstellbarer Ohrhalter
7. 3.5mm Audiostecker

## 5. Bedienung

### 5.1 Einschalten

Bitte laden Sie die EP720 vor dem ersten Laden oder nach längerer Nichtbeutzung vollständig auf.

Verbinden Sie die Kopfhörer per Ladekabel mit einem stromversorgten USB Anschluss.

Während des Aufladens leuchtet die Status LED rot oder grün (wenn Noise Cancelling aktiv ist). Sie erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

## 5.2 Noise Cancelling

Betätigen Sie den Noise Cancelling Schalter um Noise Cancelling zu aktivieren.

Die Status LED leuchtet rot.

## 5.3 Fernbedienung

Während einer bestehenden Verbindung zu einem Telefon oder einem Tablet können Sie die Steuerungstaste zur Steuerung von Musik oder Anrufen benutzen.

■ Drücken ■ Gedrückt halten (2s)	IOS	Android
Pause / Wiedergabe	■	■
Anruf entgegennehmen/ auflegen	■	■
Nächster Titel	■ ■	■ ■
Vorheriger Titel	■ ■ ■	N/A
Vorspulen	■ ■ ■	N/A
Zurückspulen	■ ■ ■ ■	N/A
Sprachassistent/-steuerung	■ ■	■ ■ ■ ■

## 5.4 Ohrstöpsel

Die Auswahl der richtigen Ohrstöpsel ist sehr wichtig für die Geräuschreduzierung und Bassreproduktion. Bitte nehmen Sie sich Zeit um die am besten passenden Ohrstöpsel auszuwählen.

## 6. Spezifikationen

Geräuschreduzierung	Bis zu 20dB (bei 100 – 200Hz)
Stromstärke Geräuschreduzierung	8µA – 10mA (Lautstärke beeinflusst Stromstärke)
SNR	94dB@1KHz
Störung	<1%
Impedanz	32Ω
Frequenzbereich	20Hz – 20KHz
Batterie	3.7V 120mALi-ion
Ladezeit	2 Stunden
Einsatzzeit pro Aufladung	Bis zu 13 Stunden
Nettogewicht	27g

## 7. Problemlösung

Problem	Lösung
Noise Cancelling LED leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte prüfen Sie den Noise Cancelling Schalter</li><li>• Bitte prüfen Sie, dass die Ohrhörer vollständig geladen sind</li></ul>
Die Anruftaste beantwortet ankommende Anrufe nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte prüfen Sie den 3,5mm Anschluss der Kopfhörer</li></ul>
Kein Sound	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte prüfen Sie die Lautstärke an der Wiedergabequelle</li><li>• Bitte prüfen Sie die Verbindung des 3,5mm Audiosteckers.</li></ul>
Einsatzzeit des Akkus ist zu gering	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte laden Sie die Ohrhörer vollständig auf</li><li>• Stecken Sie das Ladekabel vollständig in den entsprechenden Anschluss und stellen sicher, dass die LED rot leuchtet</li></ul>
Hintergrundinterferenzen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manche Smartphone Ladesockel können Interferenzen mit dem Audiosignal erzeugen</li><li>• Bitte laden Sie die Ohrhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf</li></ul>

## 8. Garantiebestimmungen

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

### Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

### Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2978

E-Mail: [service-de@augustint.com](mailto:service-de@augustint.com)

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden: August International Ltd, Rawmec Business Park, Plumpton Road, Hoddesdon, EN11 0EE, United Kingdom.

