

VAPORESSO XROS MINI

User Manual

INSTRUCCIONES DE USO

1. Reemplace el cartucho

- 1) Extraiga el cartucho usado del dispositivo;
- 2) Coloque el nuevo cartucho en el dispositivo firmemente.

2. Llenado del e-líquido

- Retire la punta de goteo del cartucho;
- Inserte suavemente la punta de la botella de llenado de e-líquido en la ranura de llenado;
- Presione hacia abajo y exprima el e-líquido a través de la ranura;
- Instale la punta de goteo y confirme que esté bien cerrada;
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la bobina.

3. Inicio del vapeo

Inhale directamente para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.

4. Nivel de batería

Color del LED	Estado de la batería
	Alto (70% -100%)
	Medio (30 % -70 %)
	Bajo (0 % -30 %)

5. Carga de la batería

Después de conectar el cable tipo C al dispositivo, el indicador LED estará encendido con una luz roja. Una vez que la batería esté completamente cargada, el indicador se iluminará en verde.

PROTECCIONES

Protecciones	Situación	Indicador
Protección contra baja resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultrabaja.	☀ x 5 → parada de salida
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.	☀ x 5 → parada de salida
Sin protección de carga	El dispositivo no detecta un atomizador.	☀ x 5 → parada de salida
Protección de alta resistencia	El dispositivo detecta una resistencia ultraalta.	☀ x 5 → parada de salida
Protección contra un voltaje bajo	El nivel de la batería cae demasiado bajo.	☀ x 3 → parada de salida
Protección contra sobrecarga	El dispositivo está completamente cargado.	Deja de cargar
Protección contra descarga excesiva	El voltaje cae extremadamente bajo durante el vapeo.	☀ x 3 → parada de salida
Protección de apagado automático	Vapee constantemente durante 8 segundos o más.	☀ x 3 → parada de salida

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~-60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por Vaporesso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrole este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal
- Vómitos - Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.