

USER MANUAL

VAPORESSO GEN PT60



INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar la POD

Instale la POD en la batería en el sitio correcto. Asegúrese de que estén firmemente conectados.

*** Consulte la figura 1 más arriba.**

2. Reemplace la coil

- Extraiga la POD de la batería;
- Saque el coil usado de la POD;
- Instale una nueva coil en la POD;
- Vuelva a colocar la POD en su lugar.

*** Consulte la figura 2 más arriba.**

3. Llenado del e-líquido

- Gire la tapa en la dirección que marca la flecha hasta que salga el puerto de rellenado;
- Quite el tapón de silicona y vierta el e-líquido por el agujero, después vuelva a girar la tapa superior para cerrarla una vez que lo haya rellenado.
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la coil.

*** Consulte la figura 3 más arriba.**

4. Ajuste el flujo de aire

Para ajustar el flujo de aire, gíre la tapa superior de la POD.

5. Encender/apagar el dispositivo

Encender/apagar: presione el botón de encendido 5 veces en 2 s.

6. Ajuste de potencia

El kit GEN PT60 utiliza la potente plataforma de coil GTX, y es necesario notar la potencia sugerida antes de empezar a vapear.

GTX MESH Coils	GTX 0.2 MESH	GTX 0.4 MESH
Potencia sugerida	45-60W	26-32W

7. Inicio del vapeo

Presione el botón de encendido para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.

8. Carga de la batería

Después de conectar el cable de tipo C a la batería, el indicador de batería y el tiempo de carga restante se mostrarán en la pantalla.

9. Configuración

BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL SISTEMA: Presione el botón de encendido 3 veces.

PUFF: Para resetear el contador de caladas, pulse el botón de encendido y el botón "-";

Rotar la pantalla: Para rotar la dirección de la pantalla, pulse el botón de encendido y el botón "+".

Presione los botones "+" y "-" juntos para acceder a la interfaz de configuración.

VW: Modo de ajuste de potencia;

VV: Modo de ajuste de voltaje;

SMART VW: La potencia del dispositivo se ajustará automáticamente según las bobinas;

DEFAULT: Restaurar la configuración de fábrica;

EXIT: Volver a la interfaz principal.

PROTECCIONES

Protecciones	Situación
Protección de entrada USB	El voltaje de entrada USB es demasiado alto.
Protección de batería baja	La batería está demasiado baja.
Sin protección de carga	El dispositivo no detecta ningún cartucho en la batería.
Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.
Protección de horas extras	Vapee constantemente durante más de 10 segundos.
Protección contra el sobrecalentamiento	El dispositivo detecta un PCBA sobrecalentado.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).

8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

10. Solo haga reparar su dispositivo por Vapresso. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos
- Dolor de cabeza - Tos - Irritación de la boca o la garganta
- Molestias estomacales - Hipo - Congestión nasal
- Vómitos - Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.