


marrakesh lantern

ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

INSTRUCTION MANUAL



SPECIFICATIONS

Part #: 517114

Name: Marrakesh Lantern Ultrasonic Diffuser

Product size: 11.5 X 11.5 X 23.5 cm, 4.5 x 4.5 x 9.25"

AC/DC adapter: Input 100V-240V 50/60 Hz

Water capacity: 100 mL

Runtime: 4-6 hours

Base Material: Metal

Cover Material: Metal

Coverage: 13 m² / 140 ft²


Auto shut-off feature: Diffuser will shut off when water level gets too low.

IMPORTANT

- Keep out of reach of children and pets.
- Use only the power adapter supplied with this unit.
- Always unplug the adapter from the unit itself and from the power outlet when filling, cleaning or moving the unit.
- Use the diffuser on a flat, level and stable surface
- Fire hazard – never wrap the adapter with any material; never hide the cord under a rug/carpet. Keep cord, plug and power input connections dry.
- Keep away from any heat source.
- For indoor use only.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any way.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this unit. The inside of the unit contains no user serviceable parts.
- Use only tap or bottled water, with a few drops of essential oil. Do not use any other liquids.
- Do not lean on or move the unit or attempt to empty/refill it while it is operating.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOW TO USE




- Rest diffuser on a flat surface. Remove white plastic cap from water tank.
- Fill the water tank with water to the 100 mL fill line.
- Add 4-7 drops of essential oil into the water (depending on desired strength).
- Replace the white plastic cap. Place the metal cover over the diffuser.
- Plug the USB connector into a personal computer USB port - OR – plug the USB connector into the included power adapter and then plug the power adapter into standard wall power outlet.
- Use buttons on the front to control mist and light settings.

WARNING:

DO NOT plug into an electrical outlet or turn the power switch to "ON" if a spill has occurred OR if you have liquid on your hands or body. Treat this diffuser with the care, caution and attention that you would give to any electrical appliance.

Essential oils sold separately.
For information about Relaxus pure and blended essential oils please visit: relaxus.com

MIST/LIGHT/TIMER CONTROLS



Light Button

Press once	Auto colour changing
2 nd time	Hold on selected colour
3 rd time	Off

Mist Button

Press once	On
2 nd time	10 second intervals
3 rd time	Off

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No mist or not enough mist	Power supply not connected	Plug adapter into an electrical outlet
	Not enough water	Fill water tank per instructions
	Excessive water	Pour out excess water
Water leakage	Air vents or mist outlet may be blocked by water dust or debris	Clean unit per instructions
	Cover not attached properly	Ensure the cover is attached properly
	Low temperature or high humidity – under these conditions, mist may condense quickly into water droplets	Use product at room temperature only

WARRANTY

Relaxus Products Ltd. warrants this product to be free from manufacturer's defect for one year from the date of purchase. Original purchase receipt is required for any warranty claim.

Warranty excludes:

- Damage caused by improper or incorrect installation or use.
- Breakage or damage from mishandling or accidents.
- Use of product for purposes for which it was not intended, or commercial use.

Relaxus Products Ltd. retains discretion to repair, replace parts or supply a new product of the same or similar kind and quality. Warranty is not transferable. Any associated shipping costs are not included in warranty coverage.



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure to unplug diffuser prior to cleaning. After each use, drain and rinse the water tank thoroughly to remove any sediment and dirt. Use a cotton swab to clean small areas, then wipe dry with a soft cloth. Avoid placing unit in direct sunlight.

Deep clean every month


- Fill water tank halfway with clean water.
- Add 10 drops of white vinegar.
- Let unit run for about 5 minutes.
- Drain and rinse the water tank with water.
- Clean and dry thoroughly with a cotton swab and soft cloth.

To purchase diffuser cleansing tablets (# 517209), please contact your local dealer or call 1.800.668.9876 for more information.

marrakesh lantern

DIFFUSEUR D'ARÔME À ULTRASONS

MODE D'EMPLOI



CARACTÉRISTIQUES

No. de produit : 517114

Nom du produit : Diffuseur lanterne à ultrasons Marrakech

Dimensions : 11,5 X 11,5 X 23,5 cm

AC/DC adaptateur : Tension d'entrée 100 V-240 V 50/60 Hz

Capacité du réservoir : 100 ml

Durée de diffusion : 4 à 6 heures

Matériau du socle : Métal

Matériau du couvercle : Métal

Couvre une surface : jusqu'à 13 m² environ


Dispositif d'arrêt automatique : L'appareil s'arrête lorsque le niveau d'eau est trop bas.

IMPORTANT

1. Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.
3. Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir, de le nettoyer ou de le déplacer.
4. Placez le diffuseur sur une surface plate, stable et de niveau.
5. Risque d'incendie – ne jamais enrouler l'adaptateur dans du tissu; ne jamais le placer sous un tapis ou une moquette. Conservez les raccordements secteur, le cordon et la prise d'alimentation bien au sec, en tout temps.
6. Conservez l'appareil à l'écart de sources de chaleur.
7. Utilisation intérieure uniquement.
8. NE PAS faire fonctionner un appareil électrique avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée, si l'appareil ne fonctionne pas bien, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit
9. NE PAS essayer de réparer ou de régler les pièces électriques ou mécaniques de cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable.
10. N'utilisez que de l'eau froide du robinet ou en bouteille avec quelques gouttes d'huile essentielle. N'utiliser aucun autre liquide.
11. Ne pas vous appuyer à l'appareil, le déplacer, le vider ou le remplir lorsqu'il est en marche

VEUILLEZ LIRE ET GARDER CE MANUEL D'UTILISATION

UTILISATION




1. Placez le diffuseur sur une surface plate. Retirez le bouchon du réservoir d'eau en plastique blanc.
2. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne indiquant 100 ml.
3. Ajoutez 4 à 7 gouttes d'huile essentielle dans l'eau (selon l'intensité de l'arôme désirée).
4. Replacez le bouchon. Replacez le métal couvercle sur le diffuseur.
5. Branchez le connecteur USB dans un port USB d'un ordinateur personnel - OU - branchez le connecteur USB dans l'adaptateur d'alimentation inclus, puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise murale standard.
6. Utilisez les touches situées sur le devant de l'appareil pour régler la diffusion et la luminosité.

AVERTISSEMENT

NE PAS brancher le diffuseur dans une prise secteur ou allumer le commutateur s'il y a une fuite OU si vous avez une substance liquide sur les mains ou sur le corps. Ce diffuseur doit être manipulé avec précaution, prudence et attention de la même manière que tout autre appareil électrique.

Huiles essentielles vendues séparément.
Consultez notre sélection d'huiles essentielles pures ou mélangées disponibles sur notre site Internet à relaxus.com

RÉGLAGE DE LA DIFFUSION DE BRUME/ÉCLAIRAGE/MINUTERIE



🔆 Touche Luminosité

1 ^{re} pression	Changement automatique des couleurs
2 ^e pression	Reste sur la couleur choisie
3 ^e pression	S'éteint

💧 Touche De Diffusion De Brume

1 ^{re} pression	La diffusion s'allume
2 ^e pression	Intervalles de 10 secondes
3 ^e pression	S'éteint

DÉPANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Peu ou pas de diffusion de brume	Le cordon d'alimentation n'est pas branché	Branchez l'adaptateur à une prise secteur
	Niveau d'eau trop bas	Remplissez le réservoir selon les indications
	Trop d'eau	Videz une partie de l'eau
Fuite d'eau	La sortie d'air ou la buse de diffusion est bloquée par de l'eau, de la poussière ou des débris	Nettoyez l'appareil selon les indications
	Le couvercle n'est pas correctement fixé	Veillez à bien fixer le couvercle
	Température trop haute ou trop basse; sous ces conditions, la brume risque de se condenser et de former des gouttelettes	Utilisez l'appareil uniquement à une température ambiante

GARANTIE

Relaxus Products Ltd. garantit cet appareil de tout défaut de fabrication pendant une période d'un an à partir de la date d'achat de l'appareil. Veuillez conserver la facture d'achat originale pour obtenir un service au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Dommages causés par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation de l'appareil.
2. Un bris ou un dommage causé par une mauvaise utilisation ou par un accident.
3. Si le produit a été utilisé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné ou à des fins commerciales.

Relaxus Products Ltd. pourra, à sa discrétion, réparer l'appareil, en remplacer les pièces défectueuses ou le remplacer par un produit identique ou analogue. La garantie n'est pas transférable. Les frais de transport ne sont pas compris dans la garantie.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez à débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Après utilisation, videz le réservoir d'eau et bien le rincer pour enlever les sédiments et traces de graisse. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les petits recoins, puis sécher à l'aide d'un chiffon doux. Évitez d'exposer l'appareil en plein soleil.

Nettoyage en profondeur une fois par mois

1. Remplir la moitié du réservoir d'eau propre.
2. Ajoutez 10 gouttes de vinaigre blanc.
3. Mettez en marche l'appareil, environ 5 minutes.
4. Videz l'appareil et bien le rincer.
5. Nettoyez et séchez l'appareil à l'aide d'un coton-tige et d'un chiffon doux.

Si vous désirez acquérir des capsules de nettoyage (# 517209), veuillez prendre contact avec votre distributeur local ou veuillez appeler le numéro de téléphone suivant : 1.800.668.9876



Relaxus Products Ltd.
1590 Powell St., Vancouver, BC
V5L 1H3, Canada
relaxus.com