Renault_V01.25 Diag Function List(Note:For reference only)

NOTES:

- This function is supported.
- * This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle.
- O This function is not supported.
- lacktriangle This function is the new feature in this version.

				LiveData
ECM (Injection)	•	•	•	•
TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
UCH	•	•	•	•
4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
UPC	•	•	•	•
Parking Prox CAN	•	•	•	•
AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
Distance Regulator	•	•	•	•
ECM (Injection)	•	•	•	•
TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
Interconnection Unit	•	•	•	•
Engine Immobiliser	•	•	•	•
ECM (Injection)	•	•	•	•
TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
UCH	•	•	•	•
Communications Unit	•	•	•	•
Variable P.A.S	•	•	•	•
Parking Prox CAN	•	•	•	•
UPC	•	•	•	•
AC (Air Conditioning)	•	•	•	0
Telematic Control Unit	•	•	•	•
Radio	•	•	•	•
Multimedia Interface	•	•	•	•
Hands Free Kit	•	•	•	•
ECM (Injection)	•	•	•	•
TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
Gasoline ECM (Injection)	•	•	•	•
Interconnection Unit	•	•	•	•
Engine Immobiliser	•	•	•	•
AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
ECM (Injection)	•	•	•	•
TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
·	•	•	•	•
	TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH 4WD (4 Wheels Drive) UPC Parking Prox CAN AC (Air Conditioning) Distance Regulator ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Interconnection Unit Engine Immobiliser ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH Communications Unit Variable P. A. S Parking Prox CAN UPC AC (Air Conditioning) Telematic Control Unit Radio Multimedia Interface Hands Free Kit ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Gasoline ECM (Injection) Interconnection Unit Engine Immobiliser AC (Air Conditioning) ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) AC (Air Conditioning) ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) AC (Air Conditioning) ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module)	TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH 4WD (4 Wheels Drive) UPC Parking Prox CAN AC (Air Conditioning) Distance Regulator ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Interconnection Unit Engine Immobiliser ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH Communications Unit Variable P. A. S Parking Prox CAN UPC AC (Air Conditioning) Telematic Control Unit Radio Multimedia Interface Hands Free Kit ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH Communications Unit Variable P. A. S Parking Prox CAN UPC AC (Air Conditioning) Telematic Control Unit Radio Multimedia Interface Hands Free Kit ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Gasoline ECM (Injection) Interconnection Unit Engine Immobiliser AC (Air Conditioning) ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module)	TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH 4WD (4 Wheels Drive) UPC Parking Prox CAN AC (Air Conditioning) Distance Regulator ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Interconnection Unit Engine Immobiliser ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Interconnection Unit UCH Communications Unit Variable P.A. S Parking Prox CAN UPC AC (Air Conditioning) Telematic Control Unit Radio Multimedia Interface Hands Free Kit ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel) UCH Communications Unit Variable P.A. S Parking Prox CAN UPC AC (Air Conditioning) Telematic Control Unit Radio Multimedia Interface Hands Free Kit ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners) Gasoline ECM (Injection) Interconnection Unit Engine Immobiliser AC (Air Conditioning) ECM (Injection) TCM (Transmission Control Module) ABS (Antilock Brake System)	TCM (Transmission Control Module)

CLIO II PH2/3/4 CLIO II PH2/3/4 CLIO II PH2/3/4	Gasoline ECM (Injection) Interconnection Unit	•	•	•	•
	Interconnection Unit	1 _ 1			
CLIO II DH5/3/4	Thref connection only	•	•	•	•
OLIU II 1112/3/4	Variable P.A.S	•	•	•	•
CLIO II PH2/3/4	Engine Immobiliser	•	•	•	•
CLIO II PH2/3/4	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
CLIO II PH2/3/4	Discharge Lamp	•	•	•	•
CLIO II PH6	ECM (Injection)	•	•	•	•
CLIO II PH6	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
CLIO II PH6	UCH	•	•	•	•
CLIO II PH6	Tracker	•	•	•	•
CLIO III	ECM (Injection)	•	•	•	•
CLIO III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
CLIO III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
CLIO III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
CLIO III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
CLIO III	UCH	•	•	•	•
CLIO III	Communications Unit	•	•	•	•
CLIO III	Variable P.A.S	•	•	•	•
CLIO III	UPC	•	•	•	•
CLIO III	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	•	•	•	•
CLIO III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
CLIO III	Lighting	•	•	•	•
CLIO III	Radio	•	•	•	•
CLIO III	Multimedia Connection	•	•	•	•
CLIO III	Multimedia Interface	•	•	•	•
CLIO III	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
CLIO IV	ECM (Injection)	•	•	•	•
CLIO IV	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
CLIO IV	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
CLIO IV	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
CLIO IV	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
CLIO IV	UCH	•	•	•	•
CLIO IV	Communications Unit	•	•	•	•
CLIO IV	Variable P.A.S	•	•	•	•
CLIO IV	Parking Prox CAN	•	•	•	•
CLIO IV	UPC	•	•	•	•
CLIO IV	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
CLIO IV	Telematic Control Unit	•	•	•	•
CLIO IV	Radio	•	•	•	•
CLIO IV	Multimedia Interface	•	•	•	•
CLIO IV	Hands Free Kit	•	•	•	•
CLIO IV	Amplifier	•	•	•	•
CLIO V6	ECM (Injection)	•	•	•	•
CLIO V6 PH 2	ECM (Injection)	•	•	•	•
DOKKER	ECM (Injection)	•	•	•	•
DOKKER	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
DOKKER	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
DOKKER	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
DOKKER	UCH	•	•	•	•
DOKKER	Variable P.A.S	•	•	•	•
DOKKER	Radio	•	•	•	•
DUSTER	ECM (Injection)	•	•	•	•
DUSTER	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
DUSTER	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	
DUSTER	SRS (Airbag/Pretensioners)		0	•	•

DUSTER	UCH	•	•	•	•
DUSTER	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
DUSTER	Variable P.A.S	•	•	•	•
DUSTER	Radio	•	•	•	•
DUSTER	Tracker	•	•	•	•
DUSTER PH2	ECM (Injection)	•	•	•	•
DUSTER PH2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
DUSTER PH2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
DUSTER PH2	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
DUSTER PH2	UCH	•	•	•	•
DUSTER PH2	Variable P.A.S	•	•	•	•
DUSTER PH2	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
DUSTER PH2	Radio	•	•	•	•
ESPACE	ECM (Injection)	•	•	•	•
ESPACE	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ESPACE	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
ESPACE	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
ESPACE	IP (Instrument Panel)	•	*	*	•
ESPACE	Interconnection Unit	•	•	•	•
ESPACE	Engine Immobiliser	•	•	•	•
ESPACE	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
ESPACE	Heater	•	•	•	•
ESPACE	Lighting	—	•	•	•
ESPACE IV	ECM (Injection)	-	•		•
ESPACE IV	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
ESPACE IV	ABS (Antilock Brake System)	-	•	•	
ESPACE IV	SRS (Airbag/Pretensioners)	-	•		
ESPACE IV	IP (Instrument Panel)	-		•	•
ESPACE IV	UCH	-	•	•	•
ESPACE IV	AC (Air Conditioning)	•	•		
ESPACE IV	EPB (Parking Brake)	-	•	•	•
ESPACE IV	PAM (Parking Assistance)	-	•		
ESPACE IV	Heater	-	•		
ESPACE IV	Discharge Lamp	•	•	•	•
ESPACE IV	Radio			•	
ESPACE IV	Hands Free Kit				
ESPACE IV PH2	ECM (Injection)	-	•	•	•
ESPACE IV PH2	TCM (Transmission Control Module)	+ -		•	
	ABS (Antilock Brake System)	+ -		•	
ESPACE IV PH2 ESPACE IV PH2	·	•	•	•	
	SRS (Airbag/Pretensioners)				•
ESPACE IV PH2	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	UCH	•			•
ESPACE IV PH2	Communications Unit	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	Variable P.A.S	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	Parking Prox CAN	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	AC (Air Conditioning)	-	•	•	•
ESPACE IV PH2	PAM (Parking Assistance)	-	-	-	•
ESPACE IV PH2	Heater	• • ·	•	•	-
ESPACE IV PH2	Lighting	•	•	•	-
ESPACE IV PH2	Radio	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	Multimedia Interface	•	•	•	•
ESPACE IV PH2	Multimedia Connection	•	•	•	•
ESPACE V	ECM (Injection)	•	•	•	•
ESPACE V	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•

	1			1	
ESPACE V	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
ESPACE V	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
ESPACE V	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
ESPACE V	UCH	•	•	•	•
ESPACE V	4 Wheels Steering	•	•	•	•
ESPACE V	Variable P.A.S	•	•	•	•
ESPACE V	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
ESPACE V	Parking Prox CAN	•	•	•	•
ESPACE V	UPC	•	•	•	•
ESPACE V	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
ESPACE V	Seat Management	•	•	•	•
ESPACE V	Front Camera	•	•	•	•
ESPACE V	Radio	•	•	•	•
ESPACE V	Multimedia Interface	•	•	•	0
ESPACE V	Amplifier	•	•	•	•
ESPACE V	Telematic Control Unit	•	•	•	•
ESPACE V	Left-Hand Door	•	•	•	•
ESPACE V	Right-Hand Door	•	•	•	•
ESPACE V	Distance Regulator	-	•	•	•
ESPACE V	Power Back Door	 	•	•	
ESPACE V	Piloted Suspension	 		•	
KADJAR	ECM (Injection)	-	•	•	•
KADJAR	TCM (Transmission Control Module)	-	•	•	
KADJAR	ABS (Antilock Brake System)	+ +		•	
		-	•	•	
KADJAR	SRS (Airbag/Pretensioners)	 •	 _	_	
KADJAR	IP (Instrument Panel)	-	•	•	_
KADJAR	UCH	-	•	•	_
KADJAR	4WD (4 Wheels Drive)	•		•	_
KADJAR	Variable P. A. S	•		•	_
KADJAR	EPB (Parking Brake)	•		•	-
KADJAR	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KADJAR	UPC	-	•	•	•
KADJAR	AC (Air Conditioning)	-	•	•	<u> </u>
KADJAR	Front Camera	•	•	•	•
KADJAR	Radio	•	•	•	•
KADJAR	Multimedia Interface	•	•	•	0
KADJAR	Amplifier	•	•	•	•
KADJAR	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KADJAR	Distance Regulator	•	•	•	0
KADJAR CN	ECM (Injection)	•	•	•	•
KADJAR CN	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KADJAR CN	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KADJAR CN	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KADJAR CN	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KADJAR CN	UCH	•	•	•	•
KADJAR CN	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
KADJAR CN	Variable P.A.S	•	•	•	•
KADJAR CN	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
KADJAR CN	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KADJAR CN	UPC	•	•	•	•
KADJAR CN	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
KADJAR CN	Radio	•	•	•	•
KADJAR CN	Multimedia Interface	•	•	•	•
KADJAR CN	Amplifier	•	•	•	•
KADJAR CN	Telematic Control Unit	-	•	•	•

KANGOO	ECM (Injection)	•	•	•	•
KANGOO	TCM (Transmission Control Module)			•	
KANGOO	ABS (Antilock Brake System)			•	
KANGOO	SRS (Airbag/Pretensioners)				
KANGOO KANGOO	Interconnection Unit			•	
KANGOO	AC (Air Conditioning)			•	_
KANGOO KANGOO	Gasoline ECM (Injection)			•	
KANGOO	Engine Immobiliser				
KANGOO II	ECM (Injection)				
KANGOO II	TCM (Transmission Control Module)	•			
KANGOO II	ABS (Antilock Brake System)	 •			
		 • 			_
KANGOO II	SRS (Airbag/Pretensioners)	 •			_
KANGOO II	IP (Instrument Panel) UCH	 • 			_
KANGOO II		•		•	_
KANGOO II	Communications Unit	-			•
KANGOO II	UPC	-	•	•	•
KANGOO II	Variable P. A. S	•	•	•	•
KANGOO II	AC (Air Conditioning)	-		•	0
KANGOO II	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	•	•	-	0
KANGOO II	PAM (Parking Assistance)	-		•	_
KANGOO II	Radio	•	•	•	•
KANGOO II	Multimedia Interface	•	•	•	•
KANGOO II	Multimedia Connection	• I	•	•	•
KANGOO II	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KANGOO II	Adaptation Unit	• I	•	•	•
KANGOO MUX	Petrol ECM (Injection)	•	•	•	•
KANGOO MUX	Diesel ECM (Injection)	•	•	•	•
KANGOO MUX	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KANGOO MUX	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KANGOO MUX	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KANGOO MUX	Interconnection Unit	•	•	•	•
KANGOO MUX	Engine Immobiliser	•	•	•	•
KANGOO VLL	ECM (Injection)	•	•	•	•
KANGOO VLL	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KANGOO VLL	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KANGOO VLL	UCH	•	•	•	•
KANGOO VLL	Variable P.A.S	•	•	•	•
KANGOO VLL	Tracker	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	ECM (Injection)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	UCH	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Variable P.A.S	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Communications Unit	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	UPC	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Adaptation Unit	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	LBC	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	EVC	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	PEB	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	LBC2	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Telematic Control Unit	•	•	•	•

KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Radio	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Multimedia Connection	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Multimedia Interface	•	•	•	•
KANGOO ZE/STOPSTART/PH2	Heater	•	•	•	0
KAPTUR	ECM (Injection)	•	•	•	•
KAPTUR	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KAPTUR	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KAPTUR	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KAPTUR	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KAPTUR	UCH	•	•	•	•
KAPTUR	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
KAPTUR	Variable P.A.S	•	•	•	•
KAPTUR	UPC	•	•	•	•
KAPTUR	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
KAPTUR	Radio	•	•	•	•
KAPTUR	Multimedia Interface	•	•	•	•
KAPTUR	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KAPTUR	Hands Free Kit	•	•	•	•
KOLEOS	ECM (Injection)	•	•	•	•
KOLEOS	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KOLEOS	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KOLEOS	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KOLEOS	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KOLEOS	UCH	•	•	•	•
KOLEOS	Communications Unit	•	•	•	*
KOLEOS	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
KOLEOS	Variable P.A.S	•	•	•	•
KOLEOS	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
KOLEOS	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KOLEOS	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	•	•	•	•
KOLEOS	UPC	•	•	•	•
KOLEOS	Multimedia Interface	•	•	•	•
KOLEOS	Multimedia Connection	•	•	•	•
KOLEOS	Radio	•	•	•	•
KOLEOS	Amplifier	•	•	•	•
KOLEOS	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KOLEOS	Auto Front Lighting	•	•	•	•
KOLEOS	Discharge Lamp	•	0	0	•
KOLEOS II	ECM (Injection)	•	•	•	•
KOLEOS II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KOLEOS II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KOLEOS II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KOLEOS II	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KOLEOS II	UCH	•	•	•	•
KOLEOS II	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
KOLEOS II	Variable P.A.S	•	•	•	•
KOLEOS II	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
KOLEOS II	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KOLEOS II	UPC	•	•	•	•
KOLEOS II	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
KOLEOS II	Power Back Door	•	•	•	•
KOLEOS II	Seat Management	•	•	•	•
KOLEOS II	Front Camera	•	•	•	•
KOLEOS II	Radio	•	•	•	•
KOLEOS II	Multimedia Interface	•	•	•	•

	i				
KOLEOS II	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KOLEOS II	Amplifier	•	•	•	•
KOLEOS II	Distance Regulator	•	•	•	•
KOLEOS II CN	ECM (Injection)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	UCH	•	•	•	•
KOLEOS II CN	4WD (4 Wheels Drive)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Variable P.A.S	•	•	•	•
KOLEOS II CN	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Parking Prox CAN	•	•	•	•
KOLEOS II CN	UPC	•	•	•	•
KOLEOS II CN	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Power Back Door	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Seat Management	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Front Camera	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Radio	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Multimedia Interface	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Telematic Control Unit	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Amplifier	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Distance Regulator	•	•	•	•
KOLEOS II CN	Left-Hand Door	•	•	•	•
KWID	ECM (Injection)	•	•	•	•
KWID	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
KWID	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
KWID	UCH	•	•	•	•
KWID	Variable P.A.S	•	•	•	•
KWID	Radio	•	•	•	•
LAGUNA	ECM (Injection)	•	•	•	•
LAGUNA	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LAGUNA	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LAGUNA	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LAGUNA	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LAGUNA	Variable P.A.S	•	•	•	•
LAGUNA	Engine Immobiliser	•	•	•	•
LAGUNA	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
LAGUNA II	ECM (Injection)	—	•	•	•
LAGUNA II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LAGUNA II	ABS (Antilock Brake System)	-	•	•	•
LAGUNA II	SRS (Airbag/Pretensioners)	-	•	•	•
LAGUNA II	IP (Instrument Panel)	+ -	•	•	•
LAGUNA II	UCH	+ • +	•	•	•
LAGUNA II	AC (Air Conditioning)	+ -	•	•	•
LAGUNA II	PAM (Parking Assistance)	+ +	•	•	•
LAGUNA II	Discharge Lamp	+ +	•	•	
LAGUNA II	Heater	+ +	•		•
LAGUNA II	Lighting	+ +	•	•	
LAGUNA II PH2	ECM (Injection)	+ +	•	•	
		+ +			
LAGUNA II PH2	TCM (Transmission Control Module)	+ +			
LAGUNA II PH2	ABS (Antilock Brake System)	-	•		
LAGUNA II PH2	SRS (Airbag/Pretensioners)	-		•	
LAGUNA II PH2	IP (Instrument Panel)	—		•	
LAGUNA II PH2	Communications Unit	•	•	•	•

LAGUNA II PH2	UCH	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	Lighting	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	Heater	•	•	•	•
LAGUNA II PH2	Hands Free Kit	•	•	•	•
LAGUNA III	ECM (Injection)	•	•	•	•
LAGUNA III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LAGUNA III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LAGUNA III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LAGUNA III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LAGUNA III	UCH	•	•	•	•
LAGUNA III	Communications Unit	•	•	•	•
LAGUNA III	UPC	•	•	•	•
LAGUNA III	Variable P.A.S	•	•	•	•
LAGUNA III	Parking Prox CAN	•	•	•	•
LAGUNA III	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
LAGUNA III	4 Wheels Steering	•	•	•	•
LAGUNA III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
LAGUNA III	Amplifier	•	•	•	•
LAGUNA III	Lighting	•	•	•	•
LAGUNA III	Radio	•	*	*	*
LAGUNA III	Multimedia Interface	•	•	•	•
LAGUNA III	Multimedia Connection	•	•	•	•
LAGUNA III	Driver's Door	•	•	•	•
LAGUNA III	Passenger's Door	•	•	•	•
LAGUNA III	Seat Management	•	•	•	•
LAGUNA III	Telematic Control Unit	•	•	•	•
LAGUNA III	Left-Hand Door	•	0	•	0
LAGUNA III	Right-Hand Door	•	0	•	0
LAGUNA PHASE 2	ECM (Injection)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	Variable P. A. S	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	Gasoline ECM (Injection)	•	•	•	•
LAGUNA PHASE 2	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	ECM (Injection)	•	•	•	-
LATITUDE/SM5	TCM (Transmission Control Module)	1	•	•	•
LATITUDE/SM5	ABS (Antilock Brake System)	-		•	•
LATITUDE/SM5	SRS (Airbag/Pretensioners)	-	•	•	•
LATITUDE/SM5	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	UCH		•	•	
LATITUDE/SM5	Communications Unit		•	•	
			•	•	
LATITUDE/SM5 LATITUDE/SM5	Variable P.A.S UPC	+ -		•	
LATITUDE/SM5	EPB (Parking Brake)	+ -	•	•	
LATITUDE/SM5		+ -		•	
	Parking Prox CAN	+ -			
LATITUDE/SM5	AC (Air Conditioning)	+ -		•	
LATITUDE/SM5	Lighting	-	•	•	
LATITUDE/SM5	Seat Management	•	•	•	_
LATITUDE/SM5	Radio	-	•	•	•
LATITUDE/SM5	Multimedia Interface	•	•	•	•

LATITUDE/SM5	Multimedia Connection	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	Amplifier	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	Driver's Door	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	Passenger's Door	•	•	•	•
LATITUDE/SM5	Left-Hand Door	•	0	0	•
LATITUDE/SM5	Right-Hand Door	•	0	0	•
LATITUDE/SM5	Telematic Control Unit	•	•	•	•
LODGY	ECM (Injection)	•	•	•	•
LODGY	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LODGY	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LODGY	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LODGY	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LODGY	UCH	•	•	•	•
LODGY	Variable P.A.S	•	•	•	•
LODGY	Radio	•	•	•	•
LOGAN	ECM (Injection)	•	•	•	•
LOGAN	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LOGAN	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LOGAN	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LOGAN	UCH	•	•	•	•
LOGAN	Variable P.A.S	•	•	•	•
LOGAN	Gasoline ECM (Injection)	•	•	•	•
LOGAN	Tracker	•	•	•	•
LOGAN	Radio	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	ECM (Injection)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	UCH	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	Variable P.A.S	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	Radio	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	Multimedia Interface	•	•	•	•
LOGAN II/SANDERO II	Tracker	•	•	•	•
MASTER	ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MASTER	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MASTER	Engine Immobiliser	•	•	•	•
MASTER	Piloted Suspension	•	•	•	•
MASTER III	ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
MASTER III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MASTER III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MASTER III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
MASTER III	UCH	•	•	•	•
MASTER III	Communications Unit	•	•	•	•
MASTER III	Variable P.A.S	•	•	•	•
MASTER III	UPC	•	•	•	•
MASTER III	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	•	•	•	•
MASTER III	Adaptation Unit	•	•	•	*
MASTER III	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
MASTER III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
MASTER III	Radio	•	•	•	•
MASTER III	Multimedia Connection				

MACTED III	Multimedia Interface	•	•	•	
MASTER III MASTER III		+ - +	0	0	•
	Lighting		•	•	
MASTER III	Telematic Control Unit	+ -		•	•
MASTER III	Tracker			•	•
MASTER PH 2	Diesel ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER PH 2	ABS (Antilock Brake System)	•		•	•
MASTER PH 2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•		•	•
MASTER PH 2	Interconnection Unit	•	•	•	•
MASTER PH 2	Engine Immobiliser	•		•	•
MASTER PH 2	EPB (Parking Brake)	•		•	•
MASTER PH 3	ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER PH 3	TCM (Transmission Control Module)	•		•	•
MASTER PH 3	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MASTER PH 3	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MASTER PH 3	UCH	•	•	•	•
MASTER PH 3	Communications Unit	•	•	•	•
MASTER PH 3	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
MASTER PH 3	Adaptation Unit	•	•	•	•
MASTER PH 3	Piloted Suspension	•	•	•	•
MASTER PH 3	Tracker	•	•	•	•
MASTER RWD PH2	ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER RWD PH2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MASTER RWD PH2	Communications Unit	•	•	•	•
MASTER RWD PH2	Adaptation Unit	•	•	•	•
MASTER RWD PH2	Engine Immobiliser	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	ECM (Injection)	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	UCH	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	Communications Unit	•	•	•	•
MASTER RWD PH3	Adaptation Unit	•	•	•	•
MEGANE II	ECM (Injection)	•	•	•	•
MEGANE II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
MEGANE II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MEGANE II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MEGANE II	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
MEGANE II	UCH	•	•	•	•
MEGANE II	Communications Unit	•	•	•	•
MEGANE II	Variable P.A.S	•	•	•	•
MEGANE II	UPC	•	•	•	•
MEGANE II	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
MEGANE II	Lighting	•	•	•	•
MEGANE II	Sunroof	•	•	•	•
MEGANE II	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
MEGANE II	Discharge Lamp	•	•	•	•
MEGANE II	Left-Hand Door	•	•	•	•
MEGANE II	Right-Hand Door	•	•	•	•
MEGANE III	ECM (Injection)	•	•	•	•
MEGANE III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
MEGANE III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MEGANE III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MEGANE III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
MEGANE III	HOH			•	
	UCH	•	•	_	_
MEGANE III	Communications Unit	•	•	•	•

MEGANE III	Variable P.A.S	•	•	•	•
MEGANE III	UPC	-	•	•	
MEGANE III	AC (Air Conditioning)	•	•		
MEGANE III	Radio		•		
MEGANE III	Sunroof	—	•	•	
MEGANE III	Multimedia Connection		•	•	
MEGANE III	Multimedia Interface	-	•		
MEGANE III	Driver's Door		•		
MEGANE III	Passenger's Door		•	•	0
MEGANE III	Seat Management	-	•		•
MEGANE III	Telematic Control Unit	-	•		0
MEGANE III	Front Camera	 •	•	•	0
MEGANE IV	ECM (Injection)	+ -			•
MEGANE IV	TCM (Transmission Control Module)	+ •			
MEGANE IV	ABS (Antilock Brake System)	+ -			
		+ -			
MEGANE IV MEGANE IV	SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel)	+ -	•		
		+ -	_	•	
MEGANE IV	UCH	+ -			•
MEGANE IV	4 Wheels Steering	-	•	•	•
MEGANE IV	Variable P. A. S	-	•	•	•
MEGANE IV	EPB (Parking Brake)	•	•	-	_
MEGANE IV	Parking Prox CAN		•	•	•
MEGANE IV	UPC	•	•	•	_
MEGANE IV	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
MEGANE IV	Seat Management	•	•	•	•
MEGANE IV	Front Camera	•	•	•	•
MEGANE IV	Radio	•	•	•	•
MEGANE IV	Multimedia Interface	•	•	•	•
MEGANE IV	Amplifier	•	•	•	•
MEGANE IV	Telematic Control Unit	•	•	•	•
MEGANE IV	Left-Hand Door	•	•	•	•
MEGANE IV	LBC2	•	•	•	•
MEGANE IV	LBC	•	•	•	•
MEGANE IV	PEB	•	•	•	•
MEGANE IV	Distance Regulator	•	•	•	•
MEGANE IV	Supervisor	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	ECM (Injection)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	UCH	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Variable P.A.S	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Parking Prox CAN	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	UPC	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Seat Management	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Front Camera	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Radio	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Multimedia Interface	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Amplifier	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	Telematic Control Unit	•	•	•	•
MEGANE IV SEDAN	I 0: II 1 D				
	Left-Hand Door				

MEGANE/SCENIC	ECM (Injection)	•	•	•	•
MEGANE/SCENIC	TCM (Transmission Control Module)				
MEGANE/SCENIC			_		
MEGANE/SCENIC	ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners)		_		
	Gasoline ECM (Injection)				
MEGANE/SCENIC	-		_		
MEGANE/SCENIC	Engine Immobiliser		•	•	•
MEGANE/SCENIC	AC (Air Conditioning)		•	•	•
MEGANE/SCENIC	Hood Control		•	•	•
MODUS	ECM (Injection)		•	•	•
MODUS	TCM (Transmission Control Module)		•	•	•
MODUS	ABS (Antilock Brake System)		•	•	•
MODUS	SRS (Airbag/Pretensioners)		•	•	•
MODUS	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
MODUS	UCH	•		•	•
MODUS	Variable P. A. S	•		•	0
MODUS	UPC	•	•	•	•
MODUS	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
MODUS	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	•	•	•	•
MODUS	Lighting	•	•	•	•
MODUS	Hands Free Kit	•	•	•	•
MODUS	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	ECM (Injection)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	UCH	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Communications Unit	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Variable P.A.S	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	UPC	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Parking Prox CAN	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Sunroof	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Lighting	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Radio	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Multimedia Interface	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Amplifier	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Multimedia Connection	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	LBC	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	LBC2	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	EVC	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	PEB	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Driver's Door	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Telematic Control Unit	•	•	•	•
NEW SM3/FLUENCE/MEGANE	Tracker	•	•	•	•
SANDERO	ECM (Injection)	•	•	•	•
SANDERO	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
SANDERO	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SANDERO	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
SANDERO	UCH	•	•	•	•
SANDERO	Variable P.A.S	•	•	•	•
SANDERO	Tracker	•	•	•	•
SANDERO	Radio	•	•	•	•
SCENIC II	ECM (Injection)	•	•	•	•

	<u> </u>		_		
SCENIC II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
SCENIC II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SCENIC II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
SCENIC II	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
SCENIC II	UCH	•	•	•	•
SCENIC II	Communications Unit	•	•	•	•
SCENIC II	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
SCENIC II	Parking Prox CAN	•	•	•	•
SCENIC II	Variable P.A.S	•	•	•	•
SCENIC II	UPC	•	•	•	•
SCENIC II	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
SCENIC II	Radio	•	•	•	•
SCENIC II	Multimedia Interface	•	•	•	•
SCENIC II	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
SCENIC II	Engine Immobiliser	•	•	•	•
SCENIC II	Discharge Lamp	•	•	•	•
SCENIC III	ECM (Injection)	•	•	•	•
SCENIC III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
SCENIC III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SCENIC III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
SCENIC III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
SCENIC III	UCH	•	•	•	•
SCENIC III	Communications Unit	•	•	•	•
SCENIC III	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
SCENIC III	Variable P.A.S	•	•	•	•
SCENIC III	UPC	•	•	•	•
SCENIC III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
SCENIC III	Radio	•	•	•	•
SCENIC III	Sunroof	•	•	•	•
SCENIC III	Multimedia Connection	•	•	•	•
SCENIC III	Multimedia Interface	•	•	•	•
SCENIC III	Driver's Door	•	•	•	•
SCENIC III	Passenger's Door	•	•	•	•
SCENIC III	Seat Management	•	•	•	•
SCENIC III	Telematic Control Unit	•	•	•	
SCENIC III	Front Camera	•	•		
SCENIC IV	ECM (Injection)	•	•	•	•
SCENIC IV	TCM (Transmission Control Module)	-		•	•
SCENIC IV	ABS (Antilock Brake System)	+ -	•	•	
SCENIC IV	SRS (Airbag/Pretensioners)		•	•	•
		•	•	•	_
SCENIC IV	IP (Instrument Panel) UCH				•
SCENIC IV		-			
SCENIC IV	Variable P. A. S		•	•	•
SCENIC IV	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
SCENIC IV	Parking Prox CAN	-	_	•	•
SCENIC IV	UPC	-	•	•	-
SCENIC IV	AC (Air Conditioning)	• -	•	•	•
SCENIC IV	Seat Management	• -	-	-	-
SCENIC IV	Front Camera	•	•	•	•
SCENIC IV	Radio	•	•	•	•
SCENIC IV	Multimedia Interface	•	•	•	•
SCENIC IV	Amplifier	•	•	•	•
SCENIC IV	Telematic Control Unit	•	•	•	•
SCENIC IV	Left-Hand Door	•	•	•	•
SCENIC IV	Right-Hand Door	•	•	•	•

SCENIC IV	Supervisor	•	•	•	•
SCENIC IV	LBC	•	•	•	•
SCENIC IV	PEB	—	•	•	•
SCENIC IV	LBC2	•	•	•	•
SCENIC IV	Distance Regulator	 	•	•	•
SM7-L47	ECM (Injection)	•	•	•	•
SM7-L47	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
SM7-L47	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
SM7-L47	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
SM7-L47	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
SM7-L47	UCH	•	•	•	•
SM7-L47	Communications Unit	•	•	•	•
SM7-L47	EPB (Parking Brake)	•	•	•	•
SM7-L47	Parking Prox CAN	•	•	•	•
SM7-L47	UPC	<u> </u>	•	•	•
SM7-L47	AC (Air Conditioning)		•		•
SM7-L47	Driver's Door	-	•	•	
SM7-L47	Passenger's Door	-			
SM7-L47	Lighting		•	•	
SM7-L47	Radio	 •		•	
SM7-L47	Multimedia Connection	+ -			
SM7-L47	Multimedia Connection Multimedia Interface	+			
SM7-L47	Amplifier	+ -		•	
TALISMAN SM6	ECM (Injection)	+ -			
TALISMAN SM6	-		•	•	•
TALISMAN SM6	TCM (Transmission Control Module)	+ -		•	
	ABS (Antilock Brake System)				
TALISMAN SM6 TALISMAN SM6	SRS (Airbag/Pretensioners) IP (Instrument Panel)	—	•		
	UCH	—		•	•
TALISMAN SM6 TALISMAN SM6		 •			
TALISMAN SM6	4 Wheels Steering	 •			
	Variable P.A.S	—	•	•	•
TALISMAN SM6	EPB (Parking Brake)	—	•		_
TALISMAN SM6	Parking Prox CAN	-	•		•
TALISMAN SM6	UPC	•	•	•	•
TALISMAN SM6	AC (Air Conditioning)	-	•	•	•
TALISMAN SM6	Seat Management	•	•	•	•
TALISMAN SM6	Front Camera	-	•	•	•
TALISMAN SM6	Radio	•	•	•	•
TALISMAN SM6	Multimedia Interface	—	•	•	•
TALISMAN SM6	Amplifier	•	•	•	•
TALISMAN SM6	Telematic Control Unit	•	•	•	•
TALISMAN SM6	Left-Hand Door	•	•	•	•
TALISMAN SM6	Distance Regulator	<u> </u>	•	•	-
TALISMAN SM6	Power Back Door	-	•	•	•
TALISMAN SM6	Piloted Suspension	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	ECM (Injection)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	Engine Immobiliser	•	•	•	•
THALIA/SYMBL	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL.2	ECM (Injection)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL.2	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL. 2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
THALIA/SYMBL. 2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•

	i				
THALIA/SYMBL. 2	Variable P.A.S	•	•	•	•
THALIA/SYMBL. 2	AC (Air Conditioning)	-	•	•	•
THALIA/SYMBL. 2	UCH	•	•	•	•
THALIA/SYMBL.2	Tracker	•	•	•	•
TRAFIC II	ECM (Injection)	•	•	•	•
TRAFIC II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
TRAFIC II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TRAFIC II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TRAFIC II	Interconnection Unit	•	•	•	•
TRAFIC II	Adaptation Unit	•	•	•	•
TRAFIC II	Heater	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	ECM (Injection)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	UCH	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	Communications Unit	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	Radio	•	•	•	0
TRAFIC II PH2	Multimedia Interface	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	Multimedia Connection	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	Heater	•	•	•	•
TRAFIC II PH2	Adaptation Unit	•	•	•	•
TRAFIC III	ECM (Injection)	•	•	•	•
TRAFIC III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TRAFIC III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TRAFIC III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
TRAFIC III	UCH	•	•	•	•
TRAFIC III	Communications Unit	•	*	*	•
TRAFIC III	Variable P.A.S	•	•	•	•
TRAFIC III	Parking Prox CAN	•	•	•	•
TRAFIC III	UPC	•	•	•	•
TRAFIC III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
TRAFIC III	Adaptation Unit	•	•	•	•
TRAFIC III	Radio	•	•	•	•
TRAFIC III	Multimedia Interface	•	•	•	•
TRAFIC III	Telematic Control Unit	•	•	•	•
TRAFIC III	Hands Free Kit	•	•	•	•
TRAFIC III	Heater	•	•	•	•
TWINGO II	ECM (Injection)	•	•	•	•
TWINGO II	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
TWINGO II	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TWINGO II	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TWINGO II	IP (Instrument Panel)		•	•	•
TWINGO II	UCH	-	•	•	•
TWINGO II	Variable P. A. S			•	
TWINGO II	PAM (Parking Assistance)	•		•	
TWINGO II	UPC			•	
TWINGO II	Rev Counter/Symbol			•	•
TWINGO II		+ -		•	
TWINGO II	AC (Air Conditioning) Radio	+ -		•	
		+ -			
TWINGO II	Multimedia Interface	+ -		•	
TWINGO II	Multimedia Connection			_	

TWINGO III	ECM (Injection)	•	•	•	•
TWINGO III	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
TWINGO III	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TWINGO III	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TWINGO III	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
TWINGO III	UCH	•	•	•	•
TWINGO III	Communications Unit	•	•	•	•
TWINGO III	Variable P.A.S	•	•	•	•
TWINGO III	UPC	•	•	•	•
TWINGO III	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
TWINGO III	Radio	•	•	•	•
TWINGO III	Multimedia Interface	•	•	•	•
TWINGO III	Telematic Control Unit	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	ECM (Injection)	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	TCM (Transmission Control Module)	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	Gasoline ECM (Injection)	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	Engine Immobiliser	•	•	•	•
TWINGO PHASE 2	Interconnection Unit	•	•	•	•
TWIZY	LBC	│	•	•	•
TWIZY	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
TWIZY	UCH	 •	•	•	•
TWIZY	IP (Instrument Panel)	 •	•	•	•
TWIZY	Adaptation Unit	 •	•	•	•
VEL SATIS	ECM (Injection)	•	•	•	•
VEL SATIS	TCM (Transmission Control Module)	•		•	-
VEL SATIS	ABS (Antilock Brake System)	 •			•
VEL SATIS	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
VEL SATIS	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
VEL SATIS	UCH	•	•	•	•
VEL SATIS	EPB (Parking Brake)	•	•	•	
VEL SATIS	PAM (Parking Assistance)	•	•	•	•
VEL SATIS	TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	 •	•	•	•
VEL SATIS	AC (Air Conditioning)	+ -	•	•	•
VEL SATIS	Distance Regulator	 •			
VEL SATIS	Heater	+ + +	•	•	•
VEL SATIS	Hands Free Kit	 	•	•	
VEL SATIS VEL SATIS PH2	ECM (Injection)	 •		•	
VEL SATIS PH2	TCM (Transmission Control Module)	 •	•	•	
		 •	•	•	
VEL SATIS PH2 VEL SATIS PH2	ABS (Antilock Brake System) SRS (Airbag/Pretensioners)				
VEL SATIS PH2				•	
	IP (Instrument Panel)		<u> </u>	•	
VEL SATIS PH2	UCH				
VEL SATIS PH2	Communications Unit	-		•	_
VEL SATIS PH2	Parking Prox CAN	-	•	•	_
VEL SATIS PH2	EPB (Parking Brake)	-	•	•	•
VEL SATIS PH2	PAM (Parking Assistance)	-		_	
VEL SATIS PH2	AC (Air Conditioning)			•	•
VEL SATIS PH2	Lighting	-	•	•	•
VEL SATIS PH2	Hands Free Kit	•	•	•	•
VEL SATIS PH2	Heater	•	•	•	•
WIND	ECM (Injection)	•	•	•	•
WIND	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
WIND	SRS (Airbag/Pretensioners)	 •	•	•	•

WIND	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
WIND	UCH	•	•	•	•
WIND	Variable P.A.S	•	•	•	•
WIND	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
WIND	Sunroof	•	•	•	•
WIND	Radio	•	•	•	•
WIND	Multimedia Interface	•	•	•	•
WIND	Multimedia Connection	•	•	•	•
ZOE	LBC	•	•	•	•
ZOE	ABS (Antilock Brake System)	•	•	•	•
ZOE	SRS (Airbag/Pretensioners)	•	•	•	•
ZOE	IP (Instrument Panel)	•	•	•	•
ZOE	UCH	•	•	•	•
ZOE	Communications Unit	•	•	•	•
ZOE	Variable P.A.S	•	•	•	•
ZOE	Parking Prox CAN	•	•	•	•
ZOE	UPC	•	•	•	•
ZOE	AC (Air Conditioning)	•	•	•	•
ZOE	Telematic Control Unit	•	•	•	•
ZOE	Adaptation Unit	•	•	•	•
ZOE	EVC	•	•	•	•
ZOE	PEB	•	•	•	•
ZOE	Radio	•	•	•	•