

Размерна таблица PIONIER

Мъжко работно облекло - якета, престилки, панталони и полугащеризони

	Размер														
	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL
Размер на:	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Гръдна обиколка (К)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134
Дължина на ръкава (F)	57	58	59	61	62	63	64	65	65	66	66	67	67	68	68
Талия (К)	68	72	76	80	84	88	92	98	102	108	112	118	122	126	130
Ханш (К)	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Вътрешен шев (F)	75	76	77	79	81	82	83	84	85	85	86	86	87	88	88

	Размери подходящи за стройна фигура (гънки размери)							Размери подходящи за обемна фигура и ниска на ръст						
	S		M		L		XL	M		L		XL		
Размер на:	90	94	98	102	106	110	114	24	25	26	27	28	29	
Гръдна обиколка (К)	88	92	96	100	104	108	112	96	100	104	108	112	116	
Дължина на ръкава (F)	64	65	66	67	68	69	70	60	61	62	63	63	64	
Талия (К)	76	80	84	88	94	98	102	88	92	96	100	106	110	
Ханш (К)	98	102	106	110	114	118	122	104	108	112	116	120	124	
Вътрешен шев (F)	84	85	86	87	88	89	90	77	78	79	80	81	81	

*К= измервания на тялото, F= измервания на дрехата.

**Моля, имайте предвид, че може да има леки отклонения от дадените тук размери



Как да вземем мерки правилно:

1 Гръдна обиколка-

Измерете хоризонтално около тялото в най-изпъкналата част на гръдите под мишниците;

2 Дължина на ръкава-

Измерете от рамото до китката при леко сгънат лакът;

3 Талия

Измерете около талията (3см над тазобедрената кост);

4 Ханш-

Измерете хоризонтално най-широката част на седалището;

5 Вътрешен шев-

Измерете разстоянието от чатала до стъпало

