



U.S. BASED CUSTOMER SERVICE
SERVICE CLIENTÈLEE BASÉ AUX ÉTATS-UNIS
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
UBICADO EN ESTADOS UNIDOS



1 YEAR PRODUCT WARRANTY
1 AN GARANTIE DU PRODUIT
1 AÑO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO



WWW.FIELDSSHEER.COM

USA



ONLINE REGISTRATION
INSCRIPTION EN LIGNE
REGISTRO EN LÍNEA

CANADA



ONLINE REGISTRATION
INSCRIPTION EN LIGNE
REGISTRO EN LÍNEA

serial number



HEATED GLOVES
GANTS CHAUFFANTS
GUANTES TÉRMICOS

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Thank you for purchasing our battery powered heated gear. Your gloves is designed to deliver heat on demand at the touch of a button.

To ensure optimal performance of your heated gear, please carefully read through this user manual prior to using the gloves.

Stay up to date with the latest product information by registering your gloves at www.fieldsheer.com/product-registration. You can also find other great Fieldsheer products at www.fieldsheer.com.



USA
REGISTRATION



CANADA
REGISTRATION



Introduction	1
Safe Operation	3-4
Charging Battery	5
Quick Start Guide	6-7
Garment Care	8
Battery Use	9-10
Heat Ratings	11
Legal & Warranty	12
FCC & ISED Compliance Statement	13-14
 Introduction	 15
Utilisation Sécuritaire	16-17
Recharge De La Batterie	18
Guide De Démarrage Rapide	19-20
Entretien Du Vêtement	21
Utilisation De La Batterie	22-23
Ratings De Chaleur	24
Mentions Légales Et Garantie	25
Énoncé De Conformité FCC & ISED	26-27
 Introducción	 28
Funcionamiento seguro	29-30
Carga de la batería	31
Guía de inicio rápido	32-33
Cuidado de la prenda	34
Uso de la batería	35-36
Tiempos de calentamiento	37
Aspectos legales y garantía	38
Declaración De Cumplimiento FCC & ISED	39-40



HOW TO USE ELECTRONIC HEATED GLOVES SAFELY

1. **Follow all instructions provided in your user manual included with your heated gloves.** These instructions are provided for your safety.
2. **Keep your heated gloves in good working condition.** Follow the manufacturer's directions for proper cleaning and storage. Check for any frayed wires or other damage like cracks and breaks. If you notice any issue that doesn't look right, contact our customer service team by emailing us at cs@field-sheer.com
3. **Use it smartly.** This product is not recommended for pregnant women or those with a known heart condition. Unattended children should not use this product.
4. **Store it right.** Always remove the Lithium-Ion battery when not in use, especially when storing it. Charge your Lithium-Ion battery before storing it in the off season or for extended periods. We recommend storing your gloves in a dry place. Do not bunch it up or put heavy objects on top of the heated gloves when storing.



5. **Avoiding Burns.** Prolonged contact and pressure with the heating panel and skin could cause burns. Experts say people with diabetes are less sensitive to heat which could result in a burn. Discontinue use immediately if any sense of discomfort.


WARNING

Electronically heated gloves can interfere with avalanche beacon reception. It is recommended to turn off the heated gloves while searching to reduce the possibility of interference with the avalanche beacon reception. If you are buried with heated gloves turned on, the search beacon will see interference when it is within a 1/2 meter radius of the heated gloves.




USB CHARGING BATTERY

To charge your battery, use the supplied USB cable. Connect the USB end to your computer or any USB powered source like the USB wall adaptor included with your phone or tablet.




Do not use battery if you notice a change of shape (lumps), over-heating when charging or if rust or corrosion on the battery connectors is found. Use only with the charging cable provided with your product to charge your battery.

For more information or to see other products with Mobile Warming® technology, please visit us at www.fieldsheer.com.



1

Charge batteries.



2

Four LED lights indicate a 100% charge.




3

Take the DC plug out of the battery pocket.




4

Insert DC plug into battery.



5

Press the battery button. Close the battery pocket.




6

Change heat levels by pressing the gloves' control button.



- 7 Turn the heat OFF or back ON by pressing and holding the gloves's control button for 3 seconds.



NOTE: If gloves are turned OFF for more than 4 hours, please press the battery button to re-activate output.

- 8 You can also review our helpful video online.



SHELL: 100% POLYESTER

Refer to Care Label on your gloves for proper care instructions.



- Shell fabric: Polyester
- Refer to your gloves care label for care details
- Disconnect battery pack from the glove(s)
- Machine wash delicate cycle in cool water
- Do Not Bleach, Tumble Dry, low heat
- Do Not Iron
- Do Not Dry Clean



Mobile Warming®'s powerful lithium-ion battery technology was designed and engineered to provide you with safe and reliable power, allowing you to be warm and comfortable. Please follow the instructions below to optimize your lithium-ion battery usage.

BATTERY MAINTENANCE

IMPORTANT: This product is intended to be used by an adult and therefore is the sole responsibility of the Purchaser to follow detailed instructions and warnings. The Purchaser agrees to indemnify Manufacturer for any unintended use/misuse.

- Avoid running Lithium-Ion batteries completely dead. This will result in performance problems and reduced battery life.
- Lithium-Ion batteries by nature have diminished capacity output in extremely cold temperatures. We recommend keeping batteries inside the gloves to maximize battery performance.
- Do not allow Mobile Warming battery(s) to come in contact with water or liquids. If water or other liquids enter the battery interior, immediately unplug the battery from the gloves.



- Do not use if you feel the battery is compromised.
- Avoid allowing your USB Cable or DC jack ports from being contaminated with debris that could interfere with operations. Suggest to check ports before each use.

BATTERY STORAGE

- Disconnect battery from gloves.
- Power off battery(s) if applicable.
- Fully charge battery(s) prior to storage.
- Keep battery(s) in cool dry place out of direct sunlight.
- Charge every 6 months to maintain battery life. It is important to keep your battery charged.
- Operate battery only within the following temperature range: -20 °C to 45 °C / -4 °F to 113 °F



Never dispose of batteries in the garbage. Disposal of batteries in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations. Always take used batteries to your local battery-recycling center.



HEAT RATINGS

NOTE: Heat times are estimated and may vary depending on conditions. Exposing battery to extreme temperatures may impact these estimates.



Heated Gloves

Power Ratings Based on Fully Charged Battery



100% 2+HR	75% 3+HR	50% 4+HR	25% 8+HR
--------------	-------------	-------------	-------------

*Based on fully charged battery



MW74V023
7.4V 2250mAh



LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Fieldsheer Apparel Technologies warrants to the original purchaser of this Fieldsheer® branded product (the "Product") that the construction, electrical heating components and battery of the Product shall be free from factory defect in materials and workmanship for a period one (1) year from the date of original purchase when the Product is purchased from an authorized reseller and used as recommended by Fieldsheer Apparel Technologies. During the warranty period, Fieldsheer Apparel Technologies will, at its option and at no additional charge to you, repair or replace the Product, or any part of the Product, if it becomes defective, malfunctions, or otherwise fails to conform with this Limited One Year Warranty.

LEGAL

Any damage caused to any Fieldsheer® products by misuse, abuse, improper care, accident, normal wear and tear, or the natural breakdown of materials over an extended period of time and use are not covered in this warranty. Any alterations or repairs (attempted or otherwise) performed on any Fieldsheer® products voids any and all warranties offered by Fieldsheer® for that particular item. Fieldsheer®, Mobile Warming® Technology, and its related logos and images are property of Tech Gear 5.7 Inc. and/or its affiliated Companies.



RESPONSIBLE PARTY: TECH GEAR 5.7 INC.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be



determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Tech Gear 5.7 Inc dba Fieldsheer Apparel Technologies
2730 Loker Avenue West Carlsbad, CA 92010.
Tel: (888) 908-6024 www.fieldsheer.com

ISED COMPLIANCE STATEMENT

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



Nous vous remercions d'avoir acheté nos gants chauffants à batteries. Vos gants sont conçus pour fournir de la chaleur à la demande en appuyant sur un bouton.

Pour garantir un fonctionnement optimal de votre équipement chauffant, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Restez au courant des dernières informations sur les produits en enregistrant votre vêtement sur www.fieldsheer.com/product-registration. Vous pouvez également trouver d'autres excellents produits Fieldsheer sur www.fieldsheer.com.



ENREGISTREMENT
AUX ÉTATS-UNIS



ENREGISTREMENT
AU CANADA



UTILISATION SÉCURITAIRE DES VÊTEMENTS CHAUFFANTS ÉLECTRONIQUES :

1. **Suivez toutes les instructions fournies dans votre manuel d'utilisation inclus avec votre vêtement chauffant.** Ces instructions sont destinées à votre sécurité.
2. **Maintenez votre vêtement chauffant en bon état de fonctionnement.** Suivez les directives du fabricant pour un nettoyage et un rangement appropriés. Vérifiez la présence de fils effilochés ou de tout autre dommage tel que des fissures ou des cassures. Si vous remarquez un problème, contactez notre service client en envoyant un courriel à cs@fieldsheer.com.
3. **Utilisez-le intelligemment.** Ce produit n'est pas recommandé pour les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'une maladie cardiaque connue. Les enfants non surveillés ne doivent pas utiliser ce produit.



4. **Rangez-le correctement.** Retirez toujours la batterie Lithium-Ion lorsqu'elle n'est pas utilisée, en particulier lors du stockage. Chargez votre batterie Lithium-Ion avant de la ranger hors saison ou pour de longues périodes. Nous recommandons de suspendre votre vêtement chauffant. Ne le froissez pas et n'y posez pas d'objets lourds lors du rangement.
5. **Évitez les brûlures.** Un contact prolongé et une pression exercée sur le panneau chauffant peuvent entraîner des brûlures. Les experts indiquent que les personnes diabétiques sont moins sensibles à la chaleur, ce qui pourrait provoquer une brûlure. Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.




AVERTISSEMENT

Les vêtements de chauffe électronique peuvent interférer avec la réception des balises d'avalanche. Il est recommandé d'éteindre les vêtements chauffants pour réduire la possibilité d'interférence avec la réception des balises d'avalanche. Si vous êtes avec des vêtements chauffants allumés, la balise de recherche verra des interférences lorsqu'elle se trouve dans un rayon de 1/2 mètre des vêtements chauffants.



USB DE CHARGE DE LA BATTERIE


Pour charger votre batterie, utilisez le câble USB fourni. Connectez l'extrémité USB à votre ordinateur ou à toute source d'alimentation USB comme l'adaptateur mural USB fourni avec votre téléphone ou votre tablette.



Ne jetez jamais les batteries à la poubelle. L'élimination des batteries à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales fédérales et étatiques. Ramenez toujours les batteries usagées à votre centre local de recyclage de batteries.




Pour obtenir la charge la plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser un chargeur USB de 2,1 A ou plus.



①

Chargez les batteries.



②

Quatre voyants LED indiquent une charge à 100 %



③

Retirez la fiche CC de la poche de la batterie.



④

Insérez la fiche CC dans la batterie.



⑤

Appuyez sur le bouton de la batterie. Fermez le compartiment à batterie.




⑥

Modifiez les niveaux de chaleur en appuyant sur le bouton de commande du vêtements.



- ⑦ Éteignez ou rallumez le chauffage en appuyant sur le bouton de commande du vêtements et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.



REMARQUE : Si les vêtements sont éteints pendant plus de 4 heures, veuillez appuyer sur le bouton de la batterie pour réallumer.

- ⑧ Vous pouvez également visionner notre vidéo utile en ligne.





COQUE : 100% POLYESTER

Veuillez vous reporter à l'étiquette d'entretien sur le gants pour des instructions appropriées.



- Tissu extérieur : Polyester
- Déconnectez la batterie du (des) gant(s)
- Lavage en machine cycle délicat à l'eau froide
- Ne pas javelliser
- Séchage par culbutage, à basse température
- Ne pas repasser • Ne pas nettoyer à sec



La puissante technologie de la batterie lithium-ion du Mobile Warming® a été conçue et mise au point pour vous fournir une énergie sûre et fiable, vous permettant d'être au chaud confortablement. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour optimiser l'utilisation de votre batterie lithium-ion.

IMPORTANT : Ce produit est destiné à être utilisé par un adulte et il est donc de la seule responsabilité de l'acheteur de suivre les instructions détaillées et les avertissements. L'acheteur s'engage à indemniser le fabricant pour toute utilisation involontaire/ tout abus.

- Évitez d'utiliser des batteries au lithium-ion complètement mortes. Cela aura pour effet d'entraîner des problèmes de performances et une durée de vie de la batterie réduite.
- Les batteries au lithium-ion par nature ont une capacité de sortie réduite dans des températures extrêmement froides. Nous recommandons de garder les batteries à l'intérieur du vêtement pour maximiser les performances de la batterie.
- Ne laissez pas les batteries de réchauffement mobile entrer en contact avec de l'eau ou des liquides. Si de l'eau ou d'autres liquides pénètrent à l'intérieur de la batterie, débranchez immédiatement la batterie du vêtement.
- Ne pas utiliser si vous pensez que la batterie est endommagée.



- Évitez de laisser vos ports USB ou jack DC se contaminer par des débris qui pourraient gêner les opérations. Il est suggéré de vérifier les ports avant chaque utilisation.

STOCKAGE DES PILES

- Débranchez la batterie du vêtement.
- Éteignez la (les) batterie (s), le cas échéant.
- Chargez complètement la (les) batterie (s) avant le stockage.
- Gardez la (les) batterie (s) dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Rechargez tous les 6 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie. Il est important de garder votre batterie chargée.
- Faire fonctionner la batterie uniquement dans la plage de température suivante : -20 °C à 45 °C / -4 °F à 113 °F.



N'utilisez pas la batterie si vous remarquez un changement de forme (bosses), une surchauffe pendant la charge ou si vous constatez de la rouille ou de la corrosion sur les connecteurs de la batterie. Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec votre produit pour charger votre batterie.



EVALUATION DE LA CHALEUR

REMARQUE : la chaleur et la durée sont estimées et peuvent varier en fonction des conditions. L'exposition de la pile à des températures extrêmes peut avoir un impact sur ces estimations.



GANTS CHAUFFANTS

La puissance nominale est basée sur une pile entièrement chargée



MW74V023
7.4V 2250mAh

100% 2+HR	75% 3+HR	50% 4+HR	25% 8+HR
--------------	-------------	-------------	-------------

*Basé sur une batterie complètement chargée



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Fieldsheer Apparel Technologies garantit à l'acheteur initial de ce produit de marque Fieldsheer® (le "produit") que la construction, les composants de chauffage électrique et la batterie du produit sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale lorsque le produit est acheté auprès d'un revendeur agréé et utilisé conformément aux recommandations de Fieldsheer Apparel Technologies. Pendant la période de garantie, Fieldsheer Apparel Technologies s'engage, à sa discrétion et sans frais supplémentaires pour vous, à réparer ou à remplacer le produit, ou toute partie du produit, s'il devient défectueux, s'il fonctionne mal ou s'il n'est pas conforme à la présente garantie limitée d'un an.

LÉGAL

Tout dommage causé à un produit Fieldsheer® par une mauvaise utilisation, un abus, un mauvais entretien, un accident, une usure normale ou la dégradation naturelle des matériaux sur une période de temps et d'utilisation prolongée n'est pas couvert par cette garantie. Toute modification ou réparation (tentée ou non) effectuée sur un produit Fieldsheer® annule toute garantie offerte par Fieldsheer® pour cet article particulier. Fieldsheer®, Mobile Warming® Technology et leurs logos et images associés sont la propriété de Tech Gear 5.7 Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.



PARTIE RESPONSABLE: TECH GEAR 5.7 INC.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ATTENTION : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.



Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.



Tech Gear 5.7 Inc dba Fieldsheer Apparel Technologies
2730 Loker Avenue West Carlsbad, CA 92010.
Tél. : (888) 908-6024 www.fieldsheer.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'ISED

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



Gracias por adquirir nuestros guantes térmicos alimentados a batería. Sus guantes están diseñados para proporcionar calor ante su requerimiento con solo tocar un botón.

Para garantizar el óptimo rendimiento de su equipo térmico, lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar la prenda.

Manténgase actualizado sobre la información de nuestros productos, registre sus prendas en **www.fieldsheer.com/product-registration**. También puede hallar otros excelentes productos Fieldsheer en **www.fieldsheer.com**.



REGISTRO
EN EE.UU.



REGISTRO
EN CANADÁ



CÓMO USAR LA INDUMENTARIA CALEFACCIONADA ELECTRÓNICAMENTE DE MANERA SEGURA:

1. **Siga todas las instrucciones del manual que se incluye con su prenda térmica.** Estas instrucciones son para su seguridad.
2. **Mantenga su indumentaria térmica en buenas condiciones de funcionamiento.** Siga las instrucciones del fabricante para una correcta limpieza y almacenamiento. Controle que no haya cables desgastados u otros daños como grietas y roturas. Si nota que algo no se ve bien, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente. Envíenos un correo electrónico a cs@fieldsheer.com.
3. **Úselo con inteligencia.** Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas o personas con una condición cardíaca conocida. Los niños no deben usar este producto si están sin supervisión.




4. **Guarde el producto correctamente.** Retire siempre la batería de ion litio cuando no esté en uso, en especial durante su almacenamiento. Cargue la batería de ion litio antes de guardar la prenda fuera de temporada o por períodos prolongados. Recomendamos colgar sus prendas térmicas. No amontone la prenda ni coloque objetos pesados sobre la prenda calefaccionada para guardarla.
5. **Evite quemaduras.** El contacto prolongado y la presión con el panel calefactor y la piel pueden causar quemaduras. Los expertos dicen que las personas con diabetes son menos sensibles al calor, lo que podría causar quemaduras. Discontinúe su uso de inmediato en caso de molestias.

ADVERTENCIA

La indumentaria con calefacción electrónica puede(n) interferir con la recepción del ARVA (aparato de rescate de víctimas de avalancha). Recomendamos apagar la indumentaria térmica / os para reducir la posibilidad de interferencia. Si queda enterrado con la indumentaria térmica/os activada/os, el ARVA notará la interferencia cuando esté dentro de un radio de 1/2 metro de la indumentaria /os.




Para cargar su batería, utilice el cable USB suministrado. Conecte el extremo del USB a su computadora o cualquier fuente alimentada por USB, como el adaptador USB de pared incluido con su teléfono o tableta.



No utilice la batería si nota que cambia la forma (bultos), si se recalienta al cargar o si encuentra óxido o corrosión en los conectores. Use solo el adaptador de carga suministrado con el producto para cargar la batería.




Para la carga más rápida, recomendamos utilizar un cargador USB con una salida de 2.1A o mayor.



1

Cargue las baterías.




2

Cuatro luces de LED indican una carga del 100%



3

Retire el enchufe de CC del bolsillo de la batería.




4

Coloque el enchufe de CC en la batería.



5

Presione la tecla de batería. Cierre el bolsillo de la batería.




6

Cambie los niveles de calor con la tecla de control del indumentaria.



- 7 Apague o vuelva a encender la calefacción presionando y manteniendo presionada la tecla de control del indumentaria durante 3 segundos.



NOTA: Si los indumentaria están apagados por más de 4 horas, presione la tecla de batería para reactivar la salida.

- 8 También puede ver nuestro útil vídeo en línea.



EXTERIOR: 100% POLIÉSTER

Para conocer las instrucciones adecuadas, consulte en la prenda la etiqueta de cuidados.



- Tela exterior: Poliéster
- Desconecte el paquete de baterías de la(s) guante(s)
- Lavar a máquina ciclo delicado en agua fría
- No usar blanqueador
- Séchage par culbutage, à basse température
- No planchar · No lavar en seco



La poderosa tecnología de las baterías de ion litio Mobile Warming® fue diseñada para brindarle energía segura y confiable, que le permita estar caliente y cómodo. Siga las instrucciones que se detallan a continuación para optimizar el uso de su batería de ion litio.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

IMPORTANTE: Este producto está diseñado para ser utilizado por un adulto; por lo tanto, es exclusiva responsabilidad del comprador seguir las instrucciones y advertencias detalladas. El comprador acepta indemnizar al fabricante por el uso indebido/mal uso.

- Evite el funcionamiento de las baterías de ion litio cuando estén completamente agotadas. De lo contrario, generará problemas en el rendimiento y reducirá la vida útil de la batería.
- Por naturaleza, las baterías de ion litio disminuyen su capacidad de salida en temperaturas extremadamente frías. Recomendamos mantener las baterías dentro de la prenda para maximizar su rendimiento.
- No permita que la(s) batería(s) Mobile Warming entre(n) en contacto con agua u otros líquidos. Si estos ingresaran al interior de la batería, desconecte la prenda de inmediato.
- No la utilice si siente que la batería está comprometida.



- Evite que su micro USB o los puertos del tomacorriente de CC se contaminen con detritos que pudieran interferir con su funcionamiento. Sugerimos que revise los puertos antes de cada uso.

ALMACENAMIENTO DE LA BATERÍA

- Desconecte la batería de la prenda.
- Si corresponde, apague la(s) batería(s).
- Cargue por completo la(s) batería(s) antes de almacenar.
- Mantenga la(s) batería(s) en un lugar fresco y seco lejos de la luz solar directa.
- Cargue cada 6 meses para mantener la vida útil de la batería. Es importante mantener la batería cargada.
- Utilice la batería solo dentro del siguiente rango de temperatura: -20°C a 45°C / -4°F a 113°F



No deseche las baterías junto con los residuos. Desechar las baterías en los residuos es ilegal de acuerdo con las leyes y disposiciones ambientales estatales y federales. Lleve siempre las baterías usadas a su centro local de reciclado de baterías. El estado de California tiene conocimiento de que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



POTENCIAS CALORÍFICAS

NOTA: El calor y el tiempo son estimados y pueden variar de acuerdo con las condiciones. Exponer la batería a temperaturas extremas puede tener un impacto en estas estimaciones.



7.4V

GUANTES TÉRMICOS

Potencias nominales en base a una batería completamente cargada.



MW74V023
7.4V 2250mAh

100% 2+HR	75% 3+HR	50% 4+HR	25% 8+HR
--------------	-------------	-------------	-------------

*Basado en una batería totalmente cargada



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Fieldsheer Apparel Technologies garantiza al comprador original de este producto marca Fieldsheer® (en adelante, el producto) por un período de un (1) año a partir de la fecha original de compra, que la construcción, los componentes de calefacción eléctrica y la batería del producto no cuentan con defectos de fábrica en los materiales y la mano de obra, cuando el producto sea adquirido a un revendedor autorizado y sea utilizado de acuerdo con las recomendaciones de Fieldsheer Apparel Technologies. Durante el período de garantía, Fieldsheer Apparel Technologies, a su elección y sin cargo adicional, reparará o reemplazará el producto o cualquiera de sus partes, si su estado es defectuoso, presenta fallas o no cumple de alguna manera con esta garantía limitada de un año.

ASPECTOS LEGALES

La presente garantía no cubre el daño ocasionado a alguno de los productos de Fieldsheer® por uso indebido, abuso, descuido, accidente, desgaste lógico y normal, o por el proceso natural de deterioro de los materiales a lo largo de un período prolongado de tiempo y uso. Toda alteración o reparación (tentativa o de cualquier otro modo) realizada sobre un producto de Fieldsheer® invalida todas y cada una de las garantías ofrecidas por ese elemento en particular. Fieldsheer®, la tecnología Mobile Warming® y sus logotipos e imágenes asociadas son propiedad de Tech Gear 5.7 Inc y/o sus sociedades afiliadas.



PARTE RESPONSABLE: TECH GEAR 5.7 INC.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable de cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular.



Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.



Tech Gear 5.7 Inc dba Fieldsheer Apparel Technologies
2730 Loker Avenue West Carlsbad, CA 92010.
TE: (888) 908-6024 www.fieldsheer.com

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ISED

Este dispositivo digital de clase B cumple con el estándar canadiense ICES – 003
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)



U.S. BASED CUSTOMER SERVICE
SERVICE CLIENTÈLE BASÉ AUX ÉTATS-UNIS
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
UBICADO EN ESTADOS UNIDOS



1 YEAR PRODUCT WARRANTY
1 AN GARANTIE DU PRODUIT
1 AÑO DE GARANTÍA DEL PRODUCTO



WWW.FIELDSSHEER.COM

USA



ONLINE REGISTRATION
INSCRIPTION EN LIGNE
REGISTRO EN LÍNEA

CANADA



ONLINE REGISTRATION
INSCRIPTION EN LIGNE
REGISTRO EN LÍNEA

serial number



HEATED GLOVES GANTS CHAUFFANTS GUANTES TÉRMICOS

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE INSTRUCCIONES