


LA*FORÊTT

DUVET 10X

SECADOR PROFESIONAL
ION BRUSHLESS

INSTRUCCIONES DE USO

LF-2500



MOTOR BRUSHLESS

VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS

SILENCIADOR

REDUCE EL RUIDO

POTENTE FLUJO

FLUJO DE AIRE DE 114 M³/H

ULTRA LIGHT

400 GR DE PESO APROX.

IÓNICO

SECA SIN DAÑAR

Por favor lea atentamente
este manual antes de usar

Modelo/Producto: LF-2500

Deben observarse las indicaciones siguientes para evitar sufrir lesiones y descargas eléctricas cuando se utilicen aparatos eléctricos:

- No sumerja el aparato en agua y evite que entre en contacto con agua u otros líquidos. Dejar lejos el aparato, tanto si está encendido como si está apagado de bañeras, duchas, lugares muy húmedos y envases llenos de agua. Desenchufar el aparato después cada utilización, como la proximidad del agua representa un peligro también cuando el secador está apagado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por personas con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o si les ha explicado como utilizarlo y los riesgos que puedan incurrir. Los niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños si no están bajo supervisión.
- Como medida adicional de seguridad, se recomienda incluir en el circuito del baño un interruptor diferencial tipo RCD probado, con una corriente de disparo de no más de 30 mA. Consulte a su electricista.



ADVERTENCIA: No utilizar este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos o recipientes que contengan agua.

- 1 El aparato debe utilizarse exclusivamente para secar el cabello.
- 2 Utilice solo corriente alterna para alimentar el secador con la tensión nominal especificada en el mismo.
- 3 No debe tocarse bajo ningún concepto un aparato eléctrico que se haya caído al agua. Desconecte inmediatamente el enchufe de red.
- 4 Cuando el aparato es nuevo, pueden producirse chispas en su interior, en el colector del motor. Este fenómeno desaparece al poco de empezar a funcionar y no es debido a un mal funcionamiento del aparato.
- 5 No utilice nunca el aparato sin el filtro de la parte posterior.
- 6 Desconecte el enchufe de red antes de limpiar el aparato o llevar a cabo su mantenimiento.
- 7 Mantenga el envase del aparato fuera del alcance de los niños para evitar cualquier riesgo.
- 8 No toque nunca el aparato si tiene las manos o los pies mojados.
- 9 No utilice el aparato nunca con los pies descalzos.

-
- 10 Utilice el aparato únicamente de acuerdo con la finalidad de uso descrita en las instrucciones de uso. Deben utilizarse exclusivamente los accesorios recomendados por el fabricante.
 - 11 No utilice el aparato en caso de que no funcione debidamente, se haya caído al suelo o el cable de red esté dañado. Apague el aparato en caso de que no funcione bien. Encargue siempre su reparación a un taller autorizado que utilice recambios originales.
 - 12 Si el cable de red está dañado, encargue inmediatamente uno nuevo a un taller autorizado.
 - 13 No tire nunca del cable de red o del aparato para desenchufarlo.
 - 14 No sujete el aparato por el cable de red ni utilice el cable como si fuera el mango.
 - 15 No enrolle el cable alrededor del aparato.
 - 16 Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes.
 - 17 No guarde el aparato con el cable de red retorcido o doblado.
 - 18 No seleccione nunca una alta temperatura en el secador mientras lo utiliza con un difusor, puesto que de lo contrario pueden producirse daños por sobre calentamiento en el difusor o en el secador.
 - 19 No introduzca ni deje caer objetos en las aberturas del aparato.
 - 20 No utilice nunca el aparato en entornos en los que se usen aerosoles (sprays) o en los que se haya liberado oxígeno.
 - 21 El aparato está dotado de aislamiento de protección. Cumple con las disposiciones de la Directiva de la UE 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
 - 22 Este secador dispone de un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si se sobrecalienta, elimina el calor y genera solamente aire frío. Una vez se ha enfriado, vuelve a salir aire caliente automáticamente.
 - 23 El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un uso indebido del aparato o por no haber respetado estas instrucciones.




Eliminación de residuos en los países de la UE

El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Conforme a la Directiva europea sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los puntos de recogida y reciclaje municipales se harán cargo del aparato. Con una eliminación de residuos adecuada se protege al medio ambiente y se evitan posibles efectos perjudiciales para el hombre y el entorno.

Eliminación de residuos en países de fuera de la UE


Al término de su vida útil, el aparato debe ser eliminado de forma respetuosa con el medio ambiente y conforme a las disposiciones legales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



-
1. Mandos de encendido / apagado / regulación temperatura
○ = aparato apagado | = flujo aire medio || = flujo aire fuerte
 2. Interruptor regulación temperatura
● = temperatura baja | = temperatura media || = temperatura alta
 3. Botón aire frío

- 1 El período de 24 meses de vigencia de la garantía empieza en el momento en que se entrega el aparato. La fecha de la entrega puede demostrarse presentando un comprobante de compra, como por ejemplo el ticket de caja, la factura o boletoa.
- 2 La empresa se hará responsable de los defectos que presente el aparato dentro del periodo de vigencia de la garantía, siempre y cuando sea comunicado por escrito dentro un plazo máximo de tres semanas después de su aparición sin coste alguno, salvo reserva del punto 3. Las reparaciones serán realizadas en nuestra fábrica o en un punto de venta autorizado por nosotros. Esta garantía no otorga ningún otro derecho adicional al cliente.
- 3 La garantía no cubre los defectos derivados de una carga excesiva, un mantenimiento y tratamiento indebidos o un incumplimiento de las instrucciones de uso. Lo mismo es válido para los daños causados por el desgaste normal de las piezas (p. ej., componentes del accionamiento).
- 4 La realización de prestaciones de la garantía no da lugar a una prolongación del período de garantía.
- 5 Las piezas reemplazadas durante la reparación pasarán a ser de nuestra propiedad.
- 6 Los gastos por reclamaciones injustificadas a nuestro servicio de asistencia técnica irán a cargo del cliente.
- 7 Esto no afecta sus derechos establecido por la ley.



Para más información visita nuestra página web www.laforett.com y síguenos en nuestras redes sociales.

