

3D MOND LAMPE



Inhaltsverzeichnis

- Allgemeine Informationen
 - Verwendungszweck
- Allgemeine Warnhinweise
 - Hinweise zur Reinigung
 - Entsorgung
- Lieferumfang
 - Technische Daten
- Anleitung
 - Ladeanweisungen
 - Ladekontrollleuchte
 - Holzständermontage

Allgemeine Informationen



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck



Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Es wurde entwickelt als elektronisches Medium zur Nutzung multimedialer Dienste.

Allgemeine Warnhinweise



Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten!
Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können!

- Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur, wie in der Anleitung beschrieben, erfolgen.
- Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen!
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler.
- Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

Hinweise zur Reinigung



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Netzstecker ziehen)! Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.





Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gerät zerstört werden. Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett. Drehen Sie alle Schrauben am Gehäuse heraus und öffnen Sie die Gehäuseschale. Trennen Sie die Anschlüsse vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.

Lieferumfang




- ❶ 3D Mond-Lampe
- ❷ USB Ladekabel
- ❸ Holzständer

Technische Daten

- Lichtfarbe: Kaltweiß oder Warmweiß
- Lichtstärke: 120 Lumen
- EIN/AUS: Berührungsschalter am Boden, unterstützt unpolare Lichteinstellung
- Ladezeit: 3~8 Stunden
- Arbeitszeiten: 8~24 Stunden
- Ladeeingang: Gleichstrom DC 5V/1A • Ladeanschluss: USB/DC 2.5T
- Batteriekapazität: 500mAh

Anleitung

Drücken Sie an der Unterseite der 3D Mond-Lampe den Berührungsschalter neben dem Ladeanschluss, um das Produkt ein- oder auszuschalten oder die Farbe von Kaltweiß auf Warmweiß umzustellen. Halten Sie den gleichen Berührungsschalter gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.



Ladeanweisungen

Verbinden Sie das USB Ladekabel mit dem USB Anschluss Ihres Computers um das Gerät zu laden.



Ladekontrollleuchte

Leuchtet während des Ladevorgangs auf. Das Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Holzständermontage

Bitte montieren Sie den Holzständer wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

