

SERRURE [À PÊNE DORMANT] TACTILE POUR MAISON INTELLIGENTE

Alfred™



**DB1
SERIES**

Bonjour,

Merci d'avoir rejoint la famille Alfred. Nous avons écrit ceci pour vous assurer que votre serrure intelligente est aussi facile à configurer qu'à utiliser.

En faisant l'acquisition d'un produit Alfred vous garantes votre sécurité, votre tranquillité d'esprit ainsi qu'une facilité d'utilisation. Voici quelques conseils rapides pour vous aider à démarrer:



INSTALLATION

Alfred est facile d'installation. Utilisez l'application mobile de notre partenaire BILT pour obtenir les détails visuels de l'installation étape par étape et des procédures à suivre sur votre téléphone.



L'application BILT vous guidera étape par étape pour installer votre serrure et régler votre poignet correctement.

Connectez-vous au App Store d'Apple ou au Google Play pour télécharger BILT et rechercher «Alfred».

TIGE SUPPLÉMENTAIRE

Votre serrure Alfred peut contenir une troisième tige dans la boîte.

Cet élément supplémentaire est fourni pour vous garantir plus de sécurité et pallier à certains défauts de votre porte quand celle-ci n'est pas parfaitement droite par exemple. Ce troisième élément est facile à retirer avec une paire de pinces si vous ne souhaitez pas percer de trous supplémentaires dans votre porte, ou si vous pensez qu'il n'est pas nécessaire.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux vidéos d'installation de BILT ou au manuel d'instructions fourni avec votre appareil.

CONTACTEZ-NOUS

Besoin d'aide avec votre serrure intelligente Alfred? Appelez-nous sans frais au **1-833-4-ALFRED** (1-833-425-3733). Ou écrivez-nous à support@alfredinc.com.

L'APPLICATION POUR MAISON INTELLIGENTE D'ALFRED

Le contrôle et la programmation de votre serrure Alfred est simple avec l'Application Alfred Home App. Assurez-vous de bien la télécharger sur votre appareil iOS ou Android.



Alfred™

ÉTAPE 1

Téléchargez l'application Alfred Home pour ajouter, configurer et programmer rapidement votre nouvelle serrure Alfred ainsi que tout autre accessoires. Pour une configuration manuelle, veuillez consulter les étapes 2 et 3.

ÉTAPE 2

MODIFIER LE CODE PIN PRINCIPAL PAR DÉFAUT

1. Touchez l'écran pour l'activer.
2. Entrez «*» deux fois et le code PIN principal par défaut à 8 chiffres (12345678) suivi de «#».
3. Entrez «1 + nouveau code PIN maître + #».
4. Entrez «nouveau code PIN maître + #».

RÉPONSE DE VERROUILLAGE

RÉUSSITE: Le verrou répond avec 2 bips, le voyant vert clignote.

ÉCHEC: Le verrou répond avec 3 bips, le voyant rouge clignote.

⚠ Le code PIN principal doit être modifié avant que toute autre programmation puisse commencer.

ÉTAPE 3

AJOUTER DES CODES PIN UTILISATEUR

1. Touchez l'écran pour l'activer.
2. Entrez deux fois «*» et le code PIN principal suivi de «#».
3. Entrez «2 + Numéro d'utilisateur (01-20)» suivi de «#».
4. Entrez le code PIN utilisateur (4 à 10 chiffres) suivi de «#».
5. Répétez l'étape 4 pour confirmer votre code PIN.

RÉPONSE DE VERROUILLAGE

RÉUSSITE: Le verrou répond avec 2 bips, le voyant vert clignote.

ÉCHEC: Le verrou répond avec 3 bips, le voyant rouge clignote.

VERROUILLER

Appuyez sur une touche du clavier et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde.



Vous pouvez également verrouiller votre porte en tournant la molette vers le bord de la porte.

DÉVERROUILLER

Placez la paume sur le verrou pour allumer le clavier. Entrez le code PIN utilisateur ou le code PIN principal et appuyez sur «#» pour confirmer.



Vous pouvez également déverrouiller votre porte de l'intérieur en tournant la molette à l'opposé du bord de la porte.

⚠ Pour votre sécurité, nous avons défini une règle simple pour le code PIN. Les codes PIN principal et utilisateur ne peuvent pas avoir les attributs suivants:

1. Numéros consécutifs: par exemple: 123456 ou 654321.
2. Numéros dupliqués: par exemple: 111111 ou 222222.
3. Inclure ou être inclus dans d'autres codes PIN existants.

Vous avez encore des questions sur votre nouveau verrou intelligent Alfred?

Veuillez ne pas le retourner au magasin!

Laissez-nous vous aider en premier!

**APPELEZ LE 1-833-4-ALFRED (1-833-425-3733).
OU, ENVOYEZ-NOUS UN E-MAIL À
SUPPORT@ALFREDINC.COM**