

AUM WORLD

NOTICE DE MONTAGE

Siège Ballon Ergonomique SPHERE



SOMMAIRE

1 - Avertissement et Sécurité

2 - Montage du ballon

3 - Conseils d'utilisation et d'entretien



AVERTISSEMENT & SÉCURITÉ

- Lisez attentivement la notice avant le montage et l'utilisation du matériel.
- Une utilisation non conforme du produit peut causer des dommages matériels et corporels.
- Ce ballon est destiné à être utilisé comme siège. Pour la pratique d'activités sportives, il est recommandé de retirer la housse.
- Les enfants ne doivent pas utiliser le ballon sans la surveillance d'un adulte.
- Pour éviter tout risque de chute, restez assis en position bien droite et conservez les pieds au sol. Evitez de vous pencher et de réaliser des mouvements brutaux lorsque vous êtes assis sur le ballon.
- Eviter de surgonfler le ballon, car la housse risquerait de se déchirer.
- Ne pas utiliser à proximité d'objets pointus ou tranchants.
- AUM WORLD n'acceptera en aucun cas les demandes sous garantie ou les recours en cas de responsabilité pour les accidents ou les dommages qui seraient occasionnés par une utilisation inappropriée ou une manipulation du ballon différente de celle décrite dans cette notice.



Montage du ballon

1. Contenu du pack

- 1 Ballon intérieur gonflable de diamètre 65 cm
- 1 Housse en tissu
- 1 Pompe à air manuel
- 1 Valve

2. Montage du ballon

- Ouvrez la fermeture éclair de la housse en tissu et placez le ballon dégonflé à l'intérieur, en laissant la valve accessible.
- Insérez la pompe dans le ballon et gonflez le jusqu'à ce que la housse en tissu ne présente plus de plis.
- Assurez vous que vous puissiez refermer la fermeture éclair. Dans le cas contraire, cela signifie que le ballon est trop gonflé et les coutures de la housse en tissu risquent de se déchirer.
- Lorsque le ballon est suffisamment gonflé, mettez la valve en place rapidement pour éviter qu'il ne se dégonfle.
- Il est normal que la fermeture éclair soit difficile à fermer lorsque le ballon est bien gonflé. Pour faciliter l'opération, appuyez d'une main sur la partie du ballon intérieur au niveau de la fermeture éclair, tout en tirant celle-ci avec l'autre main.



Conseils d'utilisation et d'entretien

- Il est normal que le ballon intérieur se dégonfle légèrement au fil du temps lorsqu'il est utilisé régulièrement. Si vous constatez que votre ballon n'est plus suffisamment gonflé, ouvrez la fermeture éclair, retirez la valve et regonflez le légèrement.
- La housse en tissu est fabriquée dans un tissu d'ameublement destiné à résister de manière durable aux frottements. Il est cependant possible d'observer une légère usure et une faible décoloration avec le temps.
- Entretien de la housse en tissu :
 - Laver en machine à 30° maximum
 - Ne pas sécher au sèche linge
 - Repasser à température moyenne
 - Ne pas utiliser d'agents blanchissants comme la Javel
 - Nettoyage à sec
- Commencez à passer 30 minutes par jour. Progressivement vous pouvez utiliser le ballon jusqu'à 4 heures de temps d'assise par jour.
- Consultez votre médecin qui peut vous accompagner à définir le temps d'assise sur le Siège Ballon Ergonomique SPHERE
- Idéalement, alternez la position assise entre le Siège Ballon Ergonomique SPHERE, un siège classique ergonomique et la position debout.
- Position :
 - Le Siège Ballon Ergonomique SPHERE ne doit pas être surgonflé ou surgonflé
 - Conservez le dos droit, les genoux à 90°

AIDE SERVICE CLIENTS

Un doute ? Une question ? Vous pouvez consulter la rubrique « **AIDE & FAQ** » du site www.aum-world.com ou contacter notre SAV en écrivant à l'adresse contact@aum-world.com, nous sommes aussi joignables au 01.70.06.04.29



Aide & FAQ