

Produktdatenblatt

Life Tel 5 Mini

Technische Merkmale

- Prozessor: 4 x Cortex-A53 CPU 2GHz, Chipset (GPU) PowerVR GE8320
- Gewicht: 123g
- Zertifikat: IP68/ CE/ FCC/ RoHS
- Abmessung: 19 mm x 58 mm x 12 mm (LxBxH)
- Standby- Zeit: 144 Stunden
- Gesprächszeit: 25 Stunden
- Akkumulator: 2000 mAh rechargeable Li- po battery
- Betriebssystem: Android 10
- SIM-Karte: Dual card nano SIM
- Konnektivität: Bluetooth , USB , WI-FI, GPS
- Wasserdicht: IP68 99 % staubdicht; Stoßfest; Wasserdicht (1.5 m unter Wasser)
- Frequenz: 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600)
- WIFI: 802.11 b/g wireless internet Wireless AP (Mobile AP)
- Ram Speicher 3 GB RAM
- Speicher: 32 GB ROM
- Mini SD card: TF support 128 GB (max)
- T- card: Support TF card 32 GB (max)
- Anzeigengröße: 4.0" WVGA TFT IPS. 480 x 800
- Bildschirm: IPS, capacitive touch screen
- Frontkamera: 8 MP
- Rückkamera: 13 MP
- Auflösung: 1080 x 540 Pixel
- Besonderheiten: Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Gesichtserkennung, Gyroskop, magnetisch

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die rote SOS-Taste des Life-Tel 5 Mini dient zur sofortigen Alarmauslösung durch den Nutzer. Nach einem einfachen Tastendruck sendet das Life-Tel unverzüglich Alarme an drei vorprogrammierte Nummern

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

Zeitalarm / Betreuungsfunktion

Gibt den Trägern die Möglichkeit, sich prüfen lassen (im Auslieferungszustand alle 12 Minuten), ob alles in Ordnung ist.

Ruhealarm / Totmannschaltung

Dieser Alarm sorgt dafür, dass bei Bewegungslosigkeit des Trägers nach 30 Sekunden (Werkseinstellung) die Alarmstufe beginnt.

Lagealarm

Überwacht und prüft permanent, ob die eingestellte Position von dem Träger eingehalten wird. Werkseinstellung ist immer senkrechte Position.

Fluchalarm

Überwacht die Alleinarbeitende Person, ob es zu fluchtartigen bzw. hektischen Bewegungsabläufen kommt.

Sturzalarm – Alternative zum Fluchalarm

Falls der Fluchalarm nicht gewünscht wird, kann als Alternative der Sturzalarm eingestellt werden. Beim Sturzalarm wird ein sturzähnliches Fallen einen Alarm auslösen.

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich Life Tel 5 Mini automatisch im W-LAN - Netz ein.

Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Netzgerät
- Bedienungsanleitung
- (Optional mit Arm- oder Gürteltasche, Preis auf Anfrage)



mobi-click[®]
your safety-kit