



Royal Gardener's Club

## コンパクトガーデンリールⅡ 20m 取扱説明書

2年間保証付

品名 コンパクトガーデンリールⅡ

このたびは本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
その後大切に保管し、わからない時は、再読してください。

### 安全上のご注意



**注意**

この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定されている内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。




**注意**

- 飲用及び食品加工などの用途には使用しないでください。
- ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出してお試しください。
- ノズルで水を止めたままの状態では置しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

### はじめに

購入時、各部品は接続した状態で本体へ収納しています。  
各部を取りはずし、取扱説明書に従って取り付けてください。  
使用する前に、以下のものがすべてそろっているか確認してください。



### 製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>)  
 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、  
 ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂  
 金属材料：亜鉛合金、ステンレス、アルミニウム

ゴム材料：EPDM、NBR  
 ホース材料：塩化ビニル樹脂(糸入り)  
 ホースサイズ：内径7.5mm、外径11mm

#### ■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。  
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

#### ■商品に関するお問い合わせは


ロイヤルガーデナーズクラブ (株式会社タカギ) <http://www.rgc.tokyo/>

TEL **03-5731-6301** 受付時間 平日 10:00~17:00  
(土・日・祝日・年末年始は除く)

株式会社タカギ 〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1


Made in Japan / Vietnam

# 各部の名称




# 適合する蛇口


〈 適合蛇口サイズ 〉



横水栓




万能ホーム水栓



自在水栓



カップリング付横水栓



散水栓




立水栓

# 使用方法

## ① 蛇口ニップル & コネクター


蛇口に蛇口ニップルを取り付けてください。



### 蛇口ニップルの取り付け方


ゴムパッキンの穴は小さいですが水で濡らして蛇口先端を深く差し込むことにより広がります。奥まで差し込んだ状態で3本のネジで均等に締めてください。

(蛇口ニップル断面図)



奥まで差し込む

【カップリング付横水栓の場合】




※取付ネジは、管用平行ネジ G1/2 呼び径 13 です。

## ② コネクター

コネクターを本体ニップルに差し込んでください。




水漏れ、はずれ防止のため、ニップル部をコネクターの奥まで差し込んでください。



## ③ ノズルホルダー


ノズルを使用しないときに引っ掛けられます。

ノズルホルダーは一度はめるとはずれない構造になっています。



## ④ メタルノズルII & ストップコネクター


ストップコネクターをノズルに差し込んでください。



### ラックロック使用方法


#### 通水 / ロック

- レバーを引いてください。
- ストッパーが上がリロックします。




#### 止水 / ロックの解除

- レバーを一度軽く引いてください。
- ストッパーが下がります。
- 離すと解除します。



### ラックロックを使用しない時




## ⑤ ハンドル

ハンドルを使用しない時に収納できます。


### ハンドルのセット

- ハンドルを起こす。
- ハンドルを下にスライドさせてロックする。



### ハンドルの収納


- ハンドルを押しながら上にスライドさせる。
- ハンドルをたたむ。



## ⑥ ステップ

ステップを左右に引き出すことによってより安定した状態で使用することができます。

市販のペグやUピンをペグ穴に通して地面に打ちつけると、よりしっかりと固定できます。



## ⑦ 収納アダプター



使用しないときに固定できます。

### 収納用アダプターの固定

先端を本体の穴に差し込む。


### 収納用アダプターの取りはずし

収納用アダプターを引っ張る。



## 収納

使用后、下記の状態に接続しなおすことで接続ホースをコンパクトに収納することができます。



収納時、ホース内に残った水が出る場合があります。  
製品の不具合ではありません。

## 製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。