



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282447000

LYNX MICRO SYSTEM

HEADSET ADAPTER (TWIN JACK PLUG)

REF: E030-1 19-04-08


INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Twin Jack Adapter allows a Micro System headset to be used with general aviation twin jack intercom systems.

WARNING:

The Micro System headset will only function while the built-in rechargeable battery is charged.

Always ensure that a headset is fully charged before using it with a Twin Jack Adapter.



NOTE:

The headset is switched on and off by connecting and disconnecting the twin jack adapter.

IMPORTANT

READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO USE THIS ITEM OF EQUIPMENT



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282447000

LE MICRO SYSTÈME DE LYNX

ADAPTATEUR HEADSET (FICHES DE JACK)

REF: F030-1 19-04-08


MODE D'UTILISATION

L'Adaptateur Fiche de Jack sert à relier un headset Micro Système aux systèmes intercom de l'aviation générale.

ATTENTION :

Le headset du Micro Système ne fonctionne que lorsque la batterie intégrée rechargeable est chargée.

Veillez vous assurer qu'un headset est chargé complètement avant de l'utiliser avec un Adaptateur Fiche de Jack.



À NOTER :

Le headset est allumé et éteint quand on branche et débranche l'adaptateur fiche de jack.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

HEADSETADAPTER (DOPPELKLINKESTECKER)

DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282447000

REF: D030-1 19-04-08


ANLEITUNG

Mit dem Headsetadapter (Doppelklinkenstecker) kann ein Headset des Micro Systems mit Doppelklinkenstecker-Gegensprechanlagensystemen, die man in der allgemeinen Luftfahrt verwendet, verbunden werden.

WARNUNG:

Die Headsets des Micro Systems funktionieren nur, wenn die eingebaute, wiederaufladbare Batterie geladen ist.

Bevor Sie ein Headset zusammen mit einem Headsetadapter benutzen, versichern Sie sich, daß das Headset voll aufgeladen ist.



ANMERKUNG:

Das Headset wird durch Trennen und Verbinden des Headsetadapter ein- bzw. ausgeschaltet.

HEADSET ADAPTER (TWIN JACK)

ADAPTATEUR HEADSET (FICHE DE JACK)

HEADSETADAPTER
(DOPPELKLINKESTECKER)

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN