



HDMI to USB-C/A Video Capture Card

Support 4K HDMI to 1080P USB-C/A
V1167A




- English User Manual
- 中文繁體 使用說明
- Čeština Návod k použití
- Deutsch Bedienungsanleitung
- Español Instrucciones de uso
- Français Mode d'emploi
- Italiano Istruzioni per l'uso
- Magyar Használati útmutató
- Nederlandsse Taal Gebruiksaanwijzing
- Język Polski Instrukcja obsługi
- Slovenski Jezik Návod na použitie
- Український Посібник користувача



Product Overview

Attached Cable: 15cm



USB-C/A Output

HDMI Input

English User Manual

Package Contents

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- User Manual

Safety Notes

- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.
- Keep this product, like all electrical products, out of the reach of children!

Warranty Disclaimer

UNITEK assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

Technical Data


Compatibility	HDMI Port
Systems Supported (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
HDMI Input USB-C/A Output	4K@30Hz 1080P

Note

It does not support the iOS system. This product does not support capture and recording if the signal source is HDCP encryption protocol.

Service and Support

Further support information can be found here: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

 The crossed out trash can sign means that the equipment must not be disposed of with other waste. It should be disposed of in special containers according to the information prepared by the local government.

中文繁體 使用說明

包裝內容

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- 使用說明

安全須知

- 請勿嘗試自行維修或修理產品，建議將工作交給符合資格的專業技師。
- 如果設備損壞，請勿打開或繼續操作。
- 請勿以任何方式改造此產品。這樣做會使保費失效。
- 請將此產品與所有電子產品一樣，放在兒童接觸不到的地方！

免費聲明

對於因不正確的安裝、不正確的產品使用，或不遵守操作說明和/或安全說明而導致的損壞，UNITEK不承擔任何責任，也不提供任何保證。

技術數據


兼容性	HDMI端口
系統支援 (PC、筆記本電腦和平板電腦)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
HDMI輸入 USB-C/A輸出	4K@30Hz 1080P

注意

它不支援iOS系統。如果信號源為HDCP加密協定，則本產品不支援捕獲和錄製。

服務與支援

有關更多支持信息，請瀏覽：www.unitek-products.com
電郵：support@unitek-products.com

 帶有打叉帶轮的垃圾桶符号表示该设备不得与其他垃圾一起处理，应该根据当地政府指示在特殊容器中处理。

Čeština Návod k použití

Obsah balení

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Návod k použití

Bezpečnostní pokyny

- Do výrobku samovolně nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.
- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Tím zanikají veškeré závazky ze záruky.
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!

Vyloučení záruky

UNITEK nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

Technické údaje


Kompatibilita	Připojka HDMI
Požadavky na systém (PC, notebook a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Vstup HDMI Výstup USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Poznámka

Nepodporuje systém iOS. Videokamera nepodporuje záznam a záznam, pokud je zdrojem signálu šifrovací protokol HDCP.

Servis a podpora

Další podrobné informace naleznete na adrese: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

 Značka přeškrtnuté popelnice znamená, že zařízení nesmí být likvidováno s jiným odpadem. Měl by být likvidován ve speciálních nádobách podle informací připravila místní vláda.

Deutsch Bedienungsanleitung

Packungsinhalt

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!

Haftungsausschluss

Die UNITEK übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Technische Daten


Kompatibilität	HDMI-Anschluss
Systemvoraussetzung (PC, Laptop & Tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
HDMI-Eingang USB-C/A-Ausgang	4K@30Hz 1080P

Hinweis

Das iOS-System wird nicht unterstützt. Dieses Produkt unterstützt keine Erfassung und Aufzeichnung, wenn die Signalquelle das HDCP-Verschlüsselungsprotokoll ist.

Service und Support

Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

 Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät nicht mit anderem Abfall entsorgt werden darf. Es sollte in speziellen Behältern gemäß den von der örtlichen Regierung erstellten Informationen entsorgt werden.

Español Instrucciones de uso

Contenido del paquete

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Instrucciones de uso

Instrucciones de seguridad

- No intente mantener o reparar el aparato por cuenta propia. Encomiende cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.
- No abra el producto y no lo siga operando de presentar deterioros.
- No realice cambios en el aparato. Esto conllevaría la pérdida de todos los derechos de la garantía.
- Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

Exclusión de responsabilidad

UNITEK no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos


Compatibilidad	Puerto HDMI
Requisitos del sistema (PC, computadora portátil y tableta)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Entrada HDMI Salida USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Nota

No es compatible con el sistema iOS. Este producto no es compatible con la captura y grabación si la fuente de señal es el protocolo de encriptación HDCP.

Servicio y soporte

Encntrar más información de soporte aquí: www.unitek-products.com
Correo electrónico: support@unitek-products.com

 El símbolo del cubo de basura tachado significa que el equipo no debe desecharse con otros residuos. Debe desecharse en contenedores especiales de acuerdo con la información preparado por el gobierno local.

Français Mode d'emploi

Contenu de l'emballage

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants !

Exclusion de garantie

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques


Compatibilité	Connexion HDMI
Config guration requise (PC, ordinateur portable et tablette)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Entrée HDMI Sortie USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Remarque

Il ne prend pas en charge le système iOS. Ce produit ne prend pas en charge la capture et l'enregistrement si la source du signal est un protocole de cryptage HDCP.

Service et assistance

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.unitek-products.com Email: support@unitek-products.com

 Le signe de la poubelle barrée signifie que l'équipement ne doit pas être jeté avec d'autres déchets. Il doit être éliminé dans des conteneurs spéciaux selon les informations préparé par le gouvernement local.

Italiano Istruzioni per l'uso

Contenuto della confezione

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Istruzioni per l'uso

Indicazioni di sicurezza:

- Non tentare di aggiustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non aprire il prodotto e non utilizzarlo più se danneggiato.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

Esclusione di garanzia

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

Dati tecnici


Compatibilità	Attacco HDMI
Systemvereisten (PC, laptop e tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Ingresso HDMI Uscita USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Avvertenza

Non supporta il sistema iOS. Questo prodotto non supporta l'acquisizione e la registrazione se la sorgente del segnale è dotata di protocollo di crittografia HDCP.

Assistenza e support

Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

 Il segno del bidone della spazzatura barrato significa che l'apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti. Dovrebbe essere smaltito in contenitori speciali secondo le informazioni preparato dal governo locale.

Magyar Használati útmutató

A csomag tartalma

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Használati útmutató

Biztonsági előírások

- Ne kísérelje meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantási munkát bízson illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciajegyét veszítik.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

Szavatosság kizárása

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

Műszaki adatok


Kompatibilitás	HDMI csatlakozó
Rendszerkövetelmény (PC, laptop és táblagép)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
HDMI bemenet USB-C/A kimenet	4K@30Hz 1080P

Hivatkozás

Nem támogatja az iOS rendszert. Ez a termék nem támogatja a rögzítést és a felvételt, ha a jelforrás HDCP titkosítási protokollt használ.

Szerviz és támogatás

További támogatási információit itt találja: www.unitek-products.com
Email: support@unitek-products.com

 Az áthúzott szemeteszkuka jel azt jelenti, hogy a berendezést nem szabad más hulladékkal együtt kidobni. Az információknak megfelelően speciális tartályokba kell ártalmatlanítani az önkormányzat készítette.

Nederlandsse Taal Gebruiksaanwijzing

Inhoud van de verpakking

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

Technische specificities


Compatibiliteit	HDMI aansluiting
Systeemvereisten (PC, laptop en tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
HDMI Ingang USB-C/A Uitgang	4K@30Hz 1080P

Aanwijzing

Het ondersteunt het iOS-systeem niet. Dit product ondersteunt het vastleggen en opnemen niet als de signaalbron een HDCP-coderingsprotocol heeft.

Service en support

Meer support-informatie vindt u hier: www.unitek-products.com
E-mail adres: support@unitek-products.com

 Het doorgekruiste vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Język Polski Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Instrukcja obsługi

Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać produktu i nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

Wyłączenie odpowiedzialności

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

Dane techniczne


Kompatybilność	Port HDMI
Wymagania systemowe (PC, laptop i tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Wejście HDMI Wyjście USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Wskazówki

Nie obsługuje on systemu iOS. Ten produkt nie obsługuje przechwytywania i nagrywania, jeśli źródłem sygnału jest protokół szyfrowania HDCP.

Serwis i pomoc techniczna

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com
E-mail: support@unitek-products.com

 Znak przekreślonego kosza oznacza, że sprzętu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami. Należy wyrzucić go do specjalnych pojemników według informacji przygotowanej przez lokalny samorząd.

Slovenski Jezik Návod na použitie

Obsah balenia

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Počibnik použitia

Bezpečnostné upozornenia

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Preručajte akékoľvek úkony údržby kompetentnému odbornému personálu.
- Výrobok neotvárajte a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

Vylúčenie záruky

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

Technické údaje


Kompatibilita	HDMI port
Systemové požiadavky (PC, prenosný počítač a tablet)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Vstup HDMI Výstup USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Poznámka

Nepodporuje systém iOS. Tento produkt nepodporuje snímanie a nahrávanie, ak je zdrojom signálu šifrovací protokol HDCP.

Servis a podpora

Dalšie informácie o podpore nájdete tu: www.unitek-products.com
Elektronický list: support@unitek-products.com

 Het doorgekruiste vuilnisbakteken betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid. Het moet worden weggegooid in speciale containers volgens de informatie opgesteld door de lokale overheid.

Український Посібник користувача

Вміст упаковки

- HDMI to USB-C/A Video Capture Card
- Посібник користувача

Вказівки з техніки безпеки

- Не намагайтеся самостійно обслуговувати або ремонтувати виріб. Доручайте всі роботи з обслуговування кваліфікованім фахівцям.
- Не відкривайте пристрій і не продовжуйте його експлуатацію якщо він пошкоджений.
- Не вносьте жодних змін у конструкцію виробу. Це призведе до анулювання гарантії.
- Зберігайте цей виріб, як і всі електроприлади, в недоступному для дітей місці!

Відмова від гарантії

Компанія UNITEK не несе відповідальності і не надає гарантії за пошкодження, що виникли в результаті неправильної установки / монтажу, неправильного використання виробу або недотримання інструкції з експлуатації та / або вказівок з техніки безпеки.

Технічні дані


Сумісність	Порт HDMI
Підтримувані системи (ПК, ноутбук і планшет)	Windows XP or later ver. Mac OS X or later ver. Android 5.0 or later ver. Linux
Вхід HDMI Вихід USB-C/A	4K@30Hz 1080P

Примітка

Він не підтримує систему iOS. Цей виріб не підтримує захоплення та запис, якщо джерело сигналу використовує протокол шифрування HDCP.

Відділ техобслуговування

Детальніше дізнайтесь тут: www.unitek-products.com
Електронний лист: support@unitek-products.com

 Знак перекресленого смітника означає, що обладнання не можна викидати разом з іншими відходами. Його слід утилізувати в спеціальні контейнери відповідно до інформації підготовлена місцеве влада.