



**SmartLink Trinity**  
USB to SATA II & Dual IDE Adapter  
Support USB SuperSpeed 5Gbps  
Y-3324


**UNITEK**

**Product Overview**



A: 2.5"/3.5" SATA Interface  
B: 3.5" IDE Interface  
C: 2.5" IDE Interface  
D: LED Indicator  
E: On/Off Switch  
F: 12V DC /2A Power  
G: Power Jack for 3.5" IDE Interface

**English** Operating Instructions  
**中文繁體** 使用說明  
**Čeština** Návod k použití  
**Deutsch** Bedienungsanleitung  
**Español** Instrucciones de uso  
**Français** Mode d'emploi  
**Italiano** Istruzioni per l'uso  
**Magyar** Használati útmutató  
**Nederlandse Taal** Gebruiksaanwijzing  
**Język Polski** Instrukcja obsługi  
**Slovenski Jezik** Návod na použitie  
**Русский** Руководство по эксплуатации



**Français** Mode d'emploi

**Contenu de l'emballage**

- SmartLink Trinity
- Adaptateur secteur 12V / 2A
- Mode d'emploi
- Câble d'alimentation à 4 broches

**Consignes de sécurité**

- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ni d'effectuer des travaux d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien à des techniciens qualifiés.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit en cas de détérioration et cessez de l'utiliser.
- N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement dans des locaux secs.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.
- Cet appareil, comme tout appareil électrique, doit être gardé hors de portée des enfants!

**Exclusion de garantie**

La société UNITEK décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

**Caractéristiques techniques**

Compatibilité	Connexion USB-A
Configuration requise	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
Spécification USB	USB 3.1 Gen 1
Type de construction du disque dur	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" IDE 40 broches IDE 44 broches
Tension d'entrée	100-240V 50/60 Hz
Tension de sortie / Courant de sortie/ Puissance de sortie	12V DC / 2A / 24W

**Remarque**

- Une fois le bloc secteur branché dans la prise, le disque dur ne doit plus être déplacé! Le disque dur risquerait de s'abîmer et les données enregistrées sur le disque dur pourraient se perdre.
- L'adaptateur de disque dur ne doit en aucun cas être déconnecté du PC pendant le transfert des données. Une perte de données ne pourrait pas être évitée.

**Service et assistance**

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance :  
www.unitek-products.com      Email : support@unitek-products.com

**Italiano** Istruzioni per l'uso

**Contenuto della confezione**

- SmartLink Trinity
- Adattatore di alimentazione 12V / 2A
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di alimentazione a 4 pin

**Indicazioni di sicurezza:**

- Non tentare di agglustare o riparare l'apparecchio da soli. Fare eseguire qualsiasi lavoro di riparazione al personale specializzato competente.
- Non nyssa ki a termékét és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Non apportare modifiche all'apparecchio per evitare di perdere i diritti di garanzia.
- Non mettere in esercizio il prodotto al di fuori dei suoi limiti di rendimento indicati nei dati tecnici.
- Proteggere il prodotto da sporcizia, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non usare il prodotto in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Non fare cadere il prodotto e non sottoporlo a forti scossoni!
- Tenere questo apparecchio, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini!

**Esclusione di garanzia**

UNITEK non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

**Dati tecnici**

Compatibilità	Attacco USB-A
Rendenzkeröveltemény	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
USB-Spezifikation	USB 3.1 Gen 1
Tipo di hard disk	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" IDE a 40 pin IDE a 44 pin
Tensione di ingress	100-240V 50/60 Hz
Tensione di uscita / Corrente di uscita / Potenza di uscita	12V DC / 2A / 24W

**Avvertenza**

- Dopo avere inserito l'alimentatore nella presa, l'hard disk non deve più essere mosso poiché potrebbe danneggiarsi causando la perdita di tutti i dati memorizzati.
- L'adattatore per hard disk non deve essere assolutamente scollegato dal PC durante la trasmissione dei dati. Potrebbe verificarsi la Perdita dei dati!

**Assistenza e support**

Uteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.unitek-products.com  
E-mail: support@unitek-products.com

**Magyar** Használati útmutató

**A csomag tartalma**

- SmartLink Trinity
- 12V / 2A hálózati adapter
- Használati útmutató
- 4 fűs tápkábel

**Biztonsági előírások**

- Ne kísérletez meg a készülék saját karbantartását vagy javítását. Bármely karbantartási munkát bízson illetékes szakemberre.
- Ne nyissa ki a terméket és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne végezzen módosítást a készüléken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárain túl.
- Óvja meg a terméket szennyeződéستől, nedvségtől és túlmelegedéstől, és kizárólag zárt környezetben használja.
- Ne használja a terméket párás környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki heves rázkódnásnak.
- Ez a készülék, mint minden elektromos készülék, nem gyermekek kezébe való!

**Szavatosság kizárása**

A UNITEK semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkat.

**Műszaki adatok**

Kompatibilitás	USB-A csatlakozó
Systemvereisten	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
USB-Spezifikation	USB 3.1 Gen 1
Merevlemez típusa	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" 40 tűs IDE 44 tűs IDE
Bemenő feszűlttség	100-240V 50/60 Hz
Kimenő feszűltség / Kimenő áramerősség / Kimenő teljesítmény	12V DC / 2A / 24W

**Hivatkozás**

- A merevlemez tilos mozgatni azután, hogy csatlakoztatta a tápegységet egy dugaszoló aljzathoz! De harde schijf zou hierdoor beschadigd kunnen raken en de op de harde schijf opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan.
- De harde schijf-adapter mag nooit oft nimmer tijdens de gegevensoverdracht van de pc/notebook worden gescheiden. Het verlies van gegevens is dan niet uit te sluiten.

**Szerviz és támogatás**

További támogatási információkat itt talál: www.unitek-products.com  
Email: support@unitek-products.com

**Nederlandse Taal** Gebruiksaanwijzing

**Inhoud van de verpakking**

- SmartLink Trinity
- 12V / 2A voedingsadapter
- Gebruiksaanwijzing
- 4-pins voedingskabel

**Veiligheidsinstructies**

- Probeer niet het product zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.
- Open het product niet en gebruik het niet meer als het beschadigd is.
- Verander niets aan het toestel. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.
- Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde vermogensgrenzen.
- Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Gebruik het product niet in een vochtige omgeving en voorkom spat- en spuitwater.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of stoten.
- Elektrische apparaten dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

**Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid**

UNITEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

**Technische specificities**

Compatibiliteit	USB-A aansluiting
Systemvereisten	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
USB-Spezifikation	USB 3.1 Gen 1
Model harde schijf	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" 40-pins IDE 44-pins IDE
Voedingsspanning	100-240V 50/60 Hz
Uitgangsspanning / Uitgangsstroom/ Uitgangsvermogen	12V DC / 2A / 24W

**Aanwijzing**

- Na het plaatsen van de voedingsadapter in het stopcontact mag de harde schijf niet meer worden beweogen! De harde schijf zou hierdoor beschadigd kunnen raken en de op de harde schijf opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan.
- De harde schijf-adapter mag nooit oft nimmer tijdens de gegevensoverdracht van de pc/notebook worden gescheiden. Het verlies van gegevens is dan niet uit te sluten.

**Service en support**

Meer support-informatie vindt u hier: www.unitek-products.com  
E-mail adres: support@unitek-products.com

**Język Polski** Instrukcja obsługi

**Zawartość opakowania**

- SmartLink Trinity
- Zasilacz 12V / 2A
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający 4 pin

**Wskazówki bezpieczeństwa**

- Nie próbować naprawiać samodzielnie urządzenia. Prace serwisowe zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.
- Nie otwierać urządzenia a nie używać go, gdy jest uszkodzony.
- Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
- Nie stosować produktu poza zakresem mocy podanym w danych technicznych.
- Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w suchym otoczeniu.
- Nie stosować produktu w wilgotnym otoczeniu i chronić go przed wodą.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Trzymać urządzenie, jak wszystkie urządzenia elektryczne, z dala od dzieci!

**Wyłączenie odpowiedzialności**

UNITEK nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montażu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeństwa.

**Dane techniczne**

Kompatybilność	Port USB-A
Wymagania systemowe	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
Specyfikacja USB	USB 3.1 Gen 1
Typ dysku twardego	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" IDE 40-Pin IDE 44-Pin
Napięcie wejściowe	100-240V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy/ Moc wyjściowa	12V DC / 2A / 24W

**Wskazówki**

- Po podłączeniu zasilacza sieciowego do gniazda wtykowego nie wolno już ruszać dysku twardego! W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia dysku twardego i utraty zapisanych na nim danych.
- W trakcie transferu danych w żadnym wypadku nie wolno odłączać adaptera od komputera PC. Może to doprowadzić do utraty danych.

**Servis a pomoc techniczna**

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.unitek-products.com  
E-mail: support@unitek-products.com

**Slovenski Jezik** Návod na použitie

**Obsah balenia**

- SmartLink Trinity
- Návod na použitie
- Napájací adaptér 12V / 2A
- 4-pólová napájací kábel

**Bezpečnostné upozornenia**

- Nepokúšajte sa prístroj samostatne ošetrovať alebo opravovať. Prenehajte akékoľvek úkony údržby kompetnému odbornému personálu.
- Výrobok neotváraťe a nepoužívajte ho ďalej, ak je poškodený.
- Na zariadení/prístroji nerobte žiadne zmeny. Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Výrobok neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzi uvedených v technických údajoch.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a predchádzajte kontaktu so striekajúcou vodou.
- Výrobok nenechajte spadnúť a nevystavujte ho silným otrasom.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk!

**Vylúčenie záruky**

UNITEK neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerešpektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

**Technické údaje**

Compatibilita	USB-A port
Systemové požiadavky	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
USB špecifikácia	USB 3.1 Gen 1
Typ pevného disku	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" 40-koilkové IDE 44-koilkový IDE
Vstupné napätie	100-240V 50/60 Hz
Výstupné napätie / Výstupný prúd / Výstupný výkon	12V DC / 2A / 24W

**Poznámka**

- Po zasunutí napájacieho zdroja do zásuvky sa s pevným diskom viac nesmie pohybovať! Mohlo by dôjsť k poškodeniu pevného disku a strate údajov, ktoré sú na ňom uložené.
- Za žiadnych okolností neodpájajte adaptér pevného disku od počítača počas prenosu údajov. Mohlo by dôjsť k strate údajov.

**Servis a podpora**

Podrobné informácie a podpora nájdete tu: www.unitek-products.com  
E-mail: support@unitek-products.com

**Русский** Руководство по эксплуатации

**Комплект поставки**

- SmartLink Trinity
- Руководство по эксплуатации
- 12V / 2A адаптер питания
- 4-контактный кабель питания

**Техника безопасности**

- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Ремонт разрешается производить только квалифицированному персоналу.
- Изделие не открывать. Запрещается эксплуатировать неисправное изделие.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.
- Беречь от грязи, влаги и источников тепла. Эксплуатировать только в сухих условиях.
- Беречь от влаги и брызг.
- Не ронять. Беречь от сильных ударов.
- Не давать детям!

**Отказ от гарантийных обязательств**

Компания UNITEK не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

**Технические характеристики**

Совместимость	Разъем USB-A
Требования к системе	Windows 10 / 8 / 7 Mac OS 10.8 ≥
Стандарт USB	USB 3.1 Gen 1
Тип жесткого диска	SATA (Serial ATA) 2.5"/3.5" 40-контактный интерфейс IDE 44-контактный интерфейс IDE
Входное напряжение	100-240V 50/60 Hz
Выходное напряжение / выходной ток / выходная мощность	12V DC / 2A / 24W

**Примечание**

- После подключения блока питания к электросети жесткий диск передавать нельзя! В противном случае это может привести к повреждению жесткого диска и утери информации на нем.
- Не отключайте переходник от компьютера во время передачи данных! В противном случае это приведет к утере данных!