

**Normalstellung: Position 1**


**Einstellen des Datums: Position 2**  
Krone bis zur Position 2 herausziehen, drehen und das gewünschte Datum einstellen. Krone in 1 Ausgangsposition zurückstellen.

**Einstellen der Uhrzeit: Position 3**  
Krone bis zur Position 3 herausziehen und gewünschte Uhrzeit einstellen. Krone wieder auf Position 1 zurückstellen.

**Normal position: Position 1**

**Setting the date: Position 2**  
Pull the crown out to position 2, turn and set the desired date. Push the crown back to initial position 1.

**Setting the time: Position 3**  
Pull the crown out to position 3. Set the desired time. Reset the crown to position 1.



**Position normale: position 1**

**Correction de la date: position 2**  
Tirez la couronne de remontoir en position 2, tournez et réglez la date voulue. Repoussez la couronne en position 1.

**Réglage de l'heure: position 3**  
Tirez la couronne de remontoir en position 3. Réglez l'heure voulue. Repoussez la couronne en position 1.

**Posición normal: posición 1**

**Ajuste de la fecha: posición 2**  
Saque la corona sólo hasta la posición 2, gire y ponga la fecha correcta. Vuelva a meter la corona en la posición inicial 1. El reloj se pone en marcha.

**Ajuste de la hora: posición 3**  
Tire de la corona hasta la posición 3 y ajuste la hora y los minutos.


Registered models. All rights reserved and defended by the manufacturer.

Mondaine Watch Ltd, Lessingstrasse 5, CH-8027 Zurich  
T +41 58 666 88 00 F +41 58 666 87 00 www.mondaine.com  
Printed on paper bleached without chlorine.

Ed. 09.2014 GGM.D051




Mondaine  
Helvetica  
Swiss  
Made  
1234567890




No1 Light

Mondaine  
Helvetica  
Swiss  
Made  
1234567890



No1 Regular


**Mondaine  
Helvetica  
Swiss  
Made  
1234567890**



**No1 Bold**

# MONDAINE

Swiss  Watch



**KALENDER  
CALENDRIER  
CALENDAR  
CALENDARIO**

Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Instruction  
Instrucciones de uso