

# SPACE ONE WIRELESS

Инструкция по эксплуатации







**PORSCHE DESIGN**  
SOUND



## Что в комплекте


---



1	SPACE ONE WIRELESS
2	Чехол для переноски
3	Чехол для аксессуаров
4	Аудиокабель с микрофоном
5	Адаптер для самолета
6	Кабель USB для зарядки

# Обзор наушников

---




# С чего начать

---

## Зарядка батареи


1. Подключите провод USB в разъем микро USB в наушниках
  2. Подключите второй конец провода в зарядное устройство или USB порт компьютера
- \* SPACE ONE WIRELESS не работают в процессе зарядки



## Включение активного шумоподавления (ANC)


1. Сдвиньте кнопку  включения ANC
2. Сдвиньте кнопку  для выключения ANC

## Привяжите наушники к вашему телефону через bluetooth

1. Сдвиньте кнопку 
2. Голубой светодиод загорится
3. Включите bluetooth на вашем телефоне

## С чего начать

---



4. Ваше устройство начнет поиск наушников SPACE ONE WIRELESS
5. Когда произойдет подключение, голубой цвет индикатора изменится на белый
6. Вы услышите в наушниках слово «connected»
7. LED индикатор будет моргать голубым и белым в течение 5 секунд

# Музыка/Звонок/Голосовое управление

---

## Управление воспроизведением

	Функции	Нажать кнопку
	Воспроизведение/ пауза	Короткое нажатие 
	Громкость +	Короткое нажатие 
	Громкость -	Короткое нажатие 
	Следующий трек	Длинное нажатие 
	Предыдущий трек	Длинное нажатие 













## Голосовое управление

	Голосовая команда	Длинное нажатие 
---	-------------------	--

# Музыка/Звонок/Голосовое управление

---

## Управление вызовами

	Функции	Нажать кнопку
	Принять / закончить звонок	Короткое нажатие 
	Отклонить звонок	Длинное нажатие 
	Принять входящий звонок и повесить на холд текущий звонок	Короткое нажатие 
	Принять входящий звонок и завершить текущий звонок	Длинное нажатие 
	Выключить / включить микрофон	Длинное нажатие 
	Передать звонок на телефон	Длинное нажатие 

## Голосовая подсказка

---

Функции	Голосовая подсказка
Включить	"Power on"
Выключить	"Power off"
>80%	"Battery high"
<80%	"Battery medium"
<30%	"Battery low"
<10%	"Please charge"
Устройство подключено	"Connected"
Устройство отключено	"Disconnected"
Микрофон отключен во время звонка	"Microphone off"
Микрофон включен во время звонка	"Microphone on"



## Статус заряда батареи


---



	Голосовая подсказка	LED индикатор
>80%	"Battery high"	--
<80%	"Battery medium"	--
<30%	"Battery low"	--
<10%	"Please charge"	Быстрое мигание белым

## Свет LED индикатора

---



	Индикатор LED	Функции
	Белый	Полная зарядка
	Медленно мигающий белый	Зарядка батареи
	Быстро мигающий	Батарея разряжена

\* SPACE ONE WIRELESS не работают в процессе зарядки



	Белый	Подключено
	Голубой мигающий LED	Подключение

\* **Отключить подключенное устройство**




- Нажмите вместе  и  удерживайте 4 секунды для входа в режим подключения

# Провод со встроенным микрофоном

- Вы можете использовать комплектный кабель с микрофоном (для использования если разрядится батарея, для использования в самолете или для прослушивания источника высокого разрешения).
- Вставьте разъем кабеля (с логотипом KEF на конце) в разъем на наушнике. Плотно но аккуратно нажимайте до слышимого щелчка, это гарантирует фиксацию кабеля в разьеме.
- После подключения кабеля функции bluetooth и управления воспроизведением не работают.

- Сдвиньте клавишу  для включения функции активного шумоподавления ANC
- Сдвиньте клавишу  для выключения функции активного шумоподавления ANC



Функции	Нажать кнопку
	Короткое нажатие 
	Длинное нажатие 

# Спецификации

Модель	SPACE ONE WIRELESS
Драйвер	40мм
Частотный диапазон	20-20000 Гц
Чувствительность	94дБ
Сопротивление	16Ω
Максимальная мощность	12мВт
Bluetooth	протокол Qualcomm® aptX™ 4.1
Мощность передатчика Bluetooth	Class 2
Радиус действия Bluetooth	10м
Частота работы Bluetooth	2.402-2.48 ГГц
Аккумулятор Li-Ion	850 мА/ч
Время работы от батареи	30 часов (BT + ANC) 40 часов (BT) 110 часов (ANC, провод)
Размеры (ШxВxГ)	195 x 170 x 82мм
Вес	330 гр
Питание	5В, 600мА постоянного тока

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт KEF: [KEF.COM](http://KEF.COM)

KEF резервирует право, в соответствии с постоянным совершенствованием и улучшениями продуктов, изменять и дополнять спецификации продуктов без дополнительных уведомлений

SOUND BY KEF, MAIDSTONE, U.K.  
GP Acoustics (UK) Limited  
Eccleston Road, Tovil, Maidstone  
Kent, ME15 6QP UK



KEF.COM

Issue 1: 02.2019