

24-Stunden-Dreizeigeruhr ablesen

Telling the time



Uhrzeit:
15:48 Uhr
Time of day
3:48 pm

Day
Tag

Nacht
Night

60 Minutenskala
60 minute dial

Sekundenindikator
second indicator

24 Stundenskala
24 hour dial

Datumsgrenze
Date line

Technische Daten Technical data

TRES 24	Automatik 45 mm	Quarz 45 mm	Quarz 40 mm
Gehäuse <i>Case material</i>	100% Titan, 5 ATM	100% Titan, 5 ATM	100% Titan, 5 ATM
Uhrwerk <i>Movement</i>	ETA 2893-2 mit Datum <i>ETA 2893-2 with date</i>	RONDA 515.24H Quarz <i>RONDA 515.24H quartz</i>	RONDA 515.24H Quarz <i>RONDA 515.24H quartz</i>
Glasart <i>Glass type</i>	gewölbtes Saphirglas mit kratzfester Antireflexbeschichtung <i>sapphire glass with scratchproof anti-reflective coating</i>		
Durchmesser <i>Diameter</i>	45 mm	45 mm	40 mm
Höhe <i>Height</i>	9,5 mm	7,5 mm	5,5 mm
Gewicht <i>Weight</i>	64 g	49 g	39 g
Produktion <i>Production</i>	Handgefertigt in Deutschland, Werk Swiss Made <i>hand-manufactured in Germany, Swiss-made movement</i>		

BOTTAdesign

Klosterstraße 15a · 61462 Königstein · +49 6174 961188 · info@botta-design.de · www.botta-design.de



BOTTA

TRES 24



Einstellanleitung
Setting instructions

Informationen zur Einstellung der TRES 24:

Die Krone hat drei Positionen mit den folgenden Funktionen:

Kronen-Position 1 - Krone gedrückt: Grundstellung und normaler Betriebszustand der Uhr.

Kronen-Position 2 - Krone in der Mittelposition: Das Datum können Sie einstellen, indem Sie die Krone **im Uhrzeigersinn** drehen.

Kronen-Position 3 - Krone ganz gezogen: Hier stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein. Drehen Sie dazu die Krone **gegen den Uhrzeigersinn** (der Zeiger dreht sich dann im Uhrzeigersinn), bis die gewünschte Uhrzeit erreicht ist.

Uhrzeit und Datum einstellen *Setting the time and date*



Kronen-
Position:

*Crown
position:*

Position 1:
Uhr läuft

*Watch
running*

Position 3:
Zeit einstellen

Krone gegen Uhr-
zeigersinn drehen

*Set time
Rotate crown
counterclockwise*

Position 2:
Datum einstellen

Krone im Uhrzeigersinn
drehen

*Set time
Rotate crown
clockwise*

Information about how to set the TRES 24

The crown has three positions, with the following functions:

Crown position 1 - crown pushed in: standard setting, the watch is in operation.

Crown position 2 - crown in the middle position: Quick date setting by turning the crown in a **clockwise direction**.

Crown position 3 - crown fully pulled out: Time setting by turning the crown **counterclockwise** (the hand should turn clockwise), until the desired time is displayed.