



# Viltrox 系列镜头升级教程


1. 镜头通过 USB 线缆连接到计算机。
2. 找到 ViltroxDFU 卷标的 U 盘。




3. 打开 U 盘里的 DeviceInformation.txt 查看版本号。



4. 确认要升级后，在升级固件文件上点右键->发送到->Viltrox DFU



5. 等待复制进度条完成。



6. 复制进度条完成后，Viltrox DFU 的 U 盘会自动退出并开始升级，升级过程会持续 5 秒钟左右，升级完成后 U 盘会重新出现，此时再打开 Viltrox DFU->DeviceInformation.txt 确认新版本号即可。